

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS ✓
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**



PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

<p>(51) 国際特許分類6 H05B 33/14 // C09K 11/06</p>	<p>A1</p>	<p>(11) 国際公開番号 WO98/08360</p> <p>(43) 国際公開日 1998年2月26日(26.02.98)</p>
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP97/02869</p> <p>(22) 国際出願日 1997年8月19日(19.08.97)</p> <p>(30) 優先権データ 特願平8/235898 1996年8月19日(19.08.96) JP</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) ティーディーケイ株式会社(TDK CORPORATION)[JP/JP] 〒103 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 Tokyo, (JP)</p> <p>(72) 発明者; および</p> <p>(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) 小堀 勇(KOBORI, Isamu)[JP/JP] 大久和寿(OHHISA, Kazutoshi)[JP/JP] 中谷賢司(NAKAYA, Kenji)[JP/JP] 井上鉄司(INOUE, Tetsushi)[JP/JP] 〒103 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内 Tokyo, (JP)</p> <p>(74) 代理人 弁理士 石井陽一, 外(ISHII, Yoichi et al.) 〒113 東京都文京区湯島3丁目23番1号 天神弥栄興産ビル3F Tokyo, (JP)</p>		<p>(81) 指定国 JP, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>
<p>(54)Title: ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE</p> <p>(54)発明の名称 有機EL素子</p> <p>(57) Abstract</p> <p>An organic EL device wherein a particular coumarin derivative is incorporated into a luminescent layer and a particular tetraaryldiamine derivative is incorporated into a hole implanting and/or transporting layer. Further, a particular coumarin derivative, a particular quinacridone compound, or a particular styryl compound is incorporated into a mixed-layer type luminescent layer. By providing two or more luminescent layers including a mixed-layer type luminescent layer, incorporating two or more dopants, and effecting light emission from two or more luminescent species, an organic EL device which gives high-luminance light emission, enables continuous light emission, and has high reliability is realized. Further, multi-color light emission becomes possible.</p>		

(57) 要約

有機EL素子の発光層に特定のクマリン誘導体を含有させ、正孔注入性および／または輸送性の層に特定のテトラアリールジアミン誘導体を含有させる。また、混合層タイプの発光層に特定のクマリン誘導体、特定のキナクリドン化合物または特定のスチリル系化合物を含有させる。混合層タイプの発光層を含む2層以上の発光層を設け、2種以上のドーパントを含有させ、2種以上の発光種を発光させる。これにより高輝度な発光が得られ、連続発光が可能で信頼性の高い有機EL素子を実現する。また多色発光が可能となる。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に記載されたPCT加盟国を特定するために使用されるコード（参考情報）

AL	アルバニア	ES	スペイン	LK	スリランカ	SE	スウェーデン
AM	アルメニア	FI	フィンランド	LR	リベリア	SG	シンガポール
AT	オーストリア	FR	フランス	LS	レソト	SI	スロベニア
AU	オーストラリア	GA	ガボン	LT	リトアニア	SK	スロヴァキア共和国
AZ	アゼルバイジャン	GB	英国	LU	ルクセンブルグ	SL	シエラレオネ
BA	ボスニア・エルツェゴビナ	GE	グルジア	LV	ラトヴィア	SN	セネガル
BB	バルバドス	GH	ガーナ	MC	モナコ	SZ	スワジランド
BE	ベルギー	GN	ギニア	MD	モルドヴァ共和国	TD	チャード
BF	ブルキナ・ファソ	GR	ギリシャ	MG	マダガスカル	TC	トーゴ
BG	ブルガリア	GW	ギニアビサウ	MK	マケドニア共和国	TJ	タジキスタン
BJ	ベナン	GU	グアム	ML	マリ	TM	トルクメニスタン
BR	ブラジル	HU	ハンガリー	MN	モンゴル	TR	トルコ
BV	ベラール	ID	インドネシア	MR	モリタニア	TT	トリニダード・トバゴ
CA	カナダ	IE	アイアランド	MW	マラウイ	UA	ウクライナ
CF	中央アフリカ共和国	IL	イスラエル	MX	メキシコ	UG	ウガンダ
CG	コンゴ	IS	アイスランド	NE	ニジェール	US	米国
CH	スイス	IT	イタリア	NL	オランダ	UZ	ウズベキスタン
CI	コート・ジボアール	JP	日本	NO	ノルウェー	VN	ヴェトナム
CM	カメルーン	KE	ケニア	NZ	ニュージーランド	YU	ユーゴスラビア
CN	中国	KG	キルギスタン	PL	ポーランド	ZW	ジンバブエ
CU	キューバ	KR	朝鮮民主主義人民共和国	PT	ポルトガル		
CZ	チェコ共和国	KZ	カザフスタン	RO	ルーマニア		
DE	ドイツ	LC	セントルシア	RU	ロシア連邦		
DK	デンマーク	LI	リヒテンシュタイン	SD	スーダン		
EE	エストニア						

## 明 細 書

## 有機EL素子

## 技術分野

本発明は、有機EL（電界発光）素子に関し、詳しくは、有機化合物からなる薄膜に電界を印加して光を放出する素子に関する。

## 背景技術

有機EL素子は、蛍光性有機化合物を含む薄膜を、陰極と陽極とで挟んだ構成を有し、前記薄膜に電子および正孔を注入して再結合させることにより励起子（エキシトン）を生成させ、このエキシトンが失活する際の光の放出（蛍光・燐光）を利用して発光する素子である。

有機EL素子の特徴は、10V程度の低電圧で100～100000cd/m<sup>2</sup>程度の高輝度の面発光が可能であり、また蛍光物質の種類を選択することにより青色から赤色までの発光が可能なことである。

一方、有機EL素子の問題点は、発光寿命が短く、保存耐久性、信頼性が低いことであり、この原因としては、

## ① 有機化合物の物理的变化

（結晶ドメインの成長などにより界面の不均一化が生じ、素子の電荷注入能の劣化・短絡・絶縁破壊の原因となる。特に分子量500以下の低分子化合物を用いると結晶粒の出現・成長が起こり、膜性が著しく低下する。また、ITO等の界面が荒れていても、顕著な結晶粒の出現・成長が起こり、発光効率の低下や、電流のリークを起こし、発光しなくなる。また、部分的非発光部であるダークスポットの原因にもなる。）

## ② 陰極の酸化・剥離

（電子の注入を容易にするために仕事関数の小さな金属としてNa・Mg・Li・Ca・K・Alなどを用いてきたが、これらの金属は大気中の水分や酸素と反応

したり、有機層と陰極の剥離が起こり、電荷注入ができなくなる。特に高分子化合物などを用い、スピンコートなどで成膜した場合、成膜時の残留溶媒や分解物が電極の酸化反応を促進し、電極の剥離が起こり部分的な非発光部を生じさせる。）

③ 発光効率が低く、発熱量が多いこと

(有機化合物中に電流を流すので、高い電界強度下に有機化合物を置かねばならず、発熱からは逃れられない。その熱のため、有機化合物の溶融・結晶化・熱分解などにより素子の劣化・破壊が起こる。)

④有機化合物層の光化学的変化・電気化学的変化

などが挙げられる。

有機EL素子用の蛍光性物質としてクマリン化合物が提案されている(特開昭63-264692号、特開平2-191694号、特開平3-792号、特開平5-202356号、特開平6-9952号、特開平6-240243号等)。クマリン化合物は、このもののみで発光層に用いられたり、トリス(8-キノリノラト)アルミニウムのようなホスト化合物とともに、ゲスト化合物あるいはドーパントとして発光層に用いられている。このような有機EL素子において発光層と組み合わせられる正孔注入層や正孔輸送層あるいは正孔注入輸送層には、N, N'-ジフェニル-N, N'-ビス(3-メチルフェニル)-1, 1'-ビフェニル-4, 4'-ジアミンのように、1, 1'-ビフェニル-4, 4'-ジアミン骨格を有し、ジアミンの2個の窒素原子にフェニル基または置換フェニル基を有するようなテトラフェニルジアミン誘導体が用いられている。しかし、このような有機EL素子では発光寿命および耐熱性などの信頼性が十分でなく、ホスト化合物に用いられている場合は高輝度な素子は得られていない。

一方、有機EL素子の多色発光化に対応するものとして、積層型白色発光有機EL素子が提案されている[佐藤佳晴、信学技報、OME94-78(1995-03)]。この場合の発光層は、亜鉛のオキサゾール錯体を用いた青色発光層、トリス(8-キノリノラト)アルミニウムを用いた緑色発光層およびトリス(8-キノリノラト)アルミニウムに赤色の蛍光色素(P-660、DCM1)をド

ープした赤色発光層を積層したものである。

このように、赤色発光層には発光種をドーピングすることで、赤色発光を可能にしている。他の層にはドーピングは行われていない。緑色発光層・青色発光層はホスト材料のみで発光するように選ばれているが、ここで材料選定および発光色の調整自由度が大きく制限されることになる。

一般に、有機EL素子の発光色を変えるのに発光種の微量添加、すなわちドーピングが行われる。メリットとして、ドーピングの種類を変えることで容易に発光種を変えることが可能なためである。したがって、多色発光の方法としては、数種類の発光種をドーピングすることで原理的には可能であるが、単一のホストの中にそれら全ての発光種を一様にドーピングすると、ドーピングした発光種の内、一種類しか発光しない場合や、何種類かが発光しない場合がある。要するに、一つのホストに全てを混合してドーピングしても全てが発光することは困難である。これは特定の発光種にのみエネルギーが移動してしまうためである。

このような理由で、現在までには2種以上の発光種をドーピングにより安定に発光させた例はなかった。

ところで、一般に有機EL素子の輝度半減寿命は発光輝度とトレードオフの関係にある。トリス（8-キノリノラト）アルミニウムまたはN, N'-ジフェニル-N, N'-ビス（3-メチルフェニル）-1, 1'-ビフェニル-4, 4'-ジアミンにルブレンをドーピングすることで長寿命化が図られ、初期輝度500 cd/m<sup>2</sup>程度、輝度半減寿命3500時間程度のレベルのものが得られることが報告されている【筒井哲夫、応用物理 第66巻 第2号（1997）】。しかし、このものは発光色が黄色（560 nm付近）に限られている。また更なる長寿命化が望まれている。


#### 発明の開示

本発明の目的は、特に物理的变化や光化学的变化、電気化学的变化の少ない光・電子機能材料を用い、信頼性および発光効率の高い種々の発光色を持った有機EL素子を実現することである。特に、分子量の大きな化合物を蒸着法で形成した


有機薄膜を用い、素子の駆動時の駆動電圧上昇や輝度の低下、電流のリーク、部分的な非発光部の出現・成長を抑えた高信頼性かつ、高輝度発光素子を実現することである。さらには多色発光への対応が可能であり、発光スペクトルの調整が可能である有機EL素子を提供することであり、これに加えて高輝度で長寿命の有機EL素子を提供することである。

このような目的は、下記(1)～(18)の本発明により達成される。

(1) 下記式(I)で示されるクマリン誘導体を含む発光層と、下記式(II)で示されるテトラアリールジアミン誘導体を含む正孔注入性および/または輸送性の層とを有する有機EL素子。



〔式(I)中、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>およびR<sub>3</sub>は各々水素原子、シアノ基、カルボキシ基、アルキル基、アリール基、アシル基、エステル基または複素環基を表し、これらは同一でも異なるものであってもよく、R<sub>1</sub>～R<sub>3</sub>は各々互いに結合して環を形成してもよい。R<sub>4</sub>およびR<sub>7</sub>は各々水素原子、アルキル基またはアリール基を表し、R<sub>5</sub>およびR<sub>6</sub>は各々アルキル基またはアリール基を表し、R<sub>4</sub>とR<sub>5</sub>、R<sub>5</sub>とR<sub>6</sub>およびR<sub>6</sub>とR<sub>7</sub>は各々互いに結合して環を形成してもよい。〕




〔式(I)中、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ は各々アリール基を表し、 $Ar_1 \sim Ar_4$ のうちの少なくとも1個は、2個以上のベンゼン環を有する縮合環または環集合から誘導される多環のアリール基である。 $R_{11}$ および $R_{12}$ は各々アルキル基を表し、 $p$ および $q$ は各々0または1～4の整数である。 $R_{13}$ および $R_{14}$ は各々アリール基を表し、 $r$ および $s$ は各々0または1～5の整数である。〕

(2) 前記クマリン誘導体を含有する発光層が、ホスト材料に前記クマリン誘導体がドーパントとしてドーブされたものである(1)の有機EL素子。


(3) 前記ホスト材料がキノリノナト金属錯体である(2)の有機EL素子。

(4) 正孔注入輸送性化合物と電子注入輸送性化合物とを含有する混合層に、さらに下記式(I)で示されるクマリン誘導体、下記式(III)で示されるキナクリドン化合物または下記式(IV)で示されるスチリル系アミン化合物をドーパントとしてドーブした発光層を有する有機EL素子。






[式(I) 中、 $R_1$ 、 $R_2$ および $R_3$ は各々水素原子、シアノ基、カルボキシル基、アルキル基、アリール基、アシル基、エステル基または複素環基を表し、これらは同一でも異なるものであってもよく、 $R_1 \sim R_3$ は各々互いに結合して環を形成してもよい。 $R_4$ および $R_7$ は各々水素原子、アルキル基またはアリール基を表し、 $R_5$ および $R_6$ は各々アルキル基またはアリール基を表し、 $R_4$ と $R_5$ 、 $R_5$ と $R_6$ および $R_6$ と $R_7$ は各々互いに結合して環を形成してもよい。]



[式(III) 中、 $R_{21}$ および $R_{22}$ は各々水素原子、アルキル基またはアリール基を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。 $R_{23}$ および $R_{24}$ は各々アルキル基またはアリール基を表し、 $t$ および $u$ は各々0または1～4の整数である。 $t$ または $u$ が2以上であるとき、隣接する $R_{23}$ 同士または $R_{24}$ 同士は互いに結合して環を形成してもよい。]




[式(IV) 中、 $R_{31}$ は水素原子またはアリール基を表す。 $R_{32}$ および $R_{33}$ は水素原子、アリール基またはアルケニル基を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。 $R_{34}$ はアリールアミノ基またはアリールアミノアリール基を表し、

vは0または1～5の整数である。]

(5) 前記正孔注入輸送性化合物が芳香族三級アミンであり、前記電子注入輸送性化合物がキノリノナト金属錯体である(4)の有機EL素子。

(6) 前記芳香族三級アミンが、下記式(II)で示されるテトラアリールジアミン誘導体である(5)の有機EL素子。



[式(II)中、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ は各々アリール基を表し、 $Ar_1 \sim Ar_4$ のうちの少なくとも1個は、2個以上のベンゼン環を有する縮合環または環集合から誘導される多環のアリール基である。 $R_{11}$ および $R_{12}$ は各々アルキル基を表し、 $p$ および $q$ は各々0または1～4の整数である。 $R_{13}$ および $R_{14}$ は各々アリール基を表し、 $r$ および $s$ は各々0または1～5の整数である。]

(7) 前記発光層が、少なくとも1層の正孔注入性および/または正孔輸送性の層と少なくとも1層の電子注入性および/または電子輸送性の層とで挟持される(1)～(6)のいずれかの有機EL素子。

(8) 前記正孔注入性および/または輸送性の層に、さらにルブレングドーパントとしてドーブされた(1)、(2)、(3)または(7)の有機EL素子。

(9) 光の取り出し側にカラーフィルターおよび/または蛍光変換フィルター

を配置し、カラーフィルターおよび／または蛍光変換フィルターを通して光を取り出すように構成した(1)～(8)のいずれかの有機EL素子。

(10) バイポーラ型発光層を含む2層以上の発光層を有し、この発光層より陽極側の層として正孔注入性および／または輸送性の層を有し、陰極側の層として電子注入性および／または輸送性の層を有し、

前記2層以上の発光層がバイポーラ型発光層同士の組合せ、またはバイポーラ型発光層と、このバイポーラ型発光層より陽極側の正孔輸送性の発光層および／もしくは陰極側の電子輸送性の発光層との組合せである有機EL素子。

(11) バイポーラ型発光層が正孔注入輸送性化合物と電子注入輸送性化合物とを含有する混合層である(10)の有機EL素子。

(12) 前記2層以上の発光層がすべて混合層である(11)の有機EL素子。


(13) 前記2層以上の発光層の少なくとも1層にドーパントがドーブされた(10)～(12)のいずれかの有機EL素子。

(14) 前記2層以上の発光層のすべてにドーパントがドーブされた(10)～(13)のいずれかの有機EL素子。

(15) 前記2層以上の発光層の発光特性が互いに異なり、発光極大波長が長波長側の発光層を陽極側に設ける(10)～(14)のいずれかの有機EL素子。

(16) 前記ドーパントが、ナフタセン骨格を有する化合物である(13)～(15)のいずれかの有機EL素子。

(17) 前記ドーパントが、下記式(I)で示されるクマリン誘導体である(13)～(16)のいずれかの有機EL素子。



[式(I)中、 $R_1$ 、 $R_2$ および $R_3$ は各々水素原子、シアノ基、カルボキシ基、アルキル基、アリール基、アシル基、エステル基または複素環基を表し、これらは同一でも異なるものであってもよく、 $R_1 \sim R_3$ は各々互いに結合して環を形成してもよい。 $R_4$ および $R_7$ は各々水素原子、アルキル基またはアリール基を表し、 $R_5$ および $R_6$ は各々アルキル基またはアリール基を表し、 $R_4$ と $R_5$ 、 $R_5$ と $R_6$ および $R_6$ と $R_7$ は各々互いに結合して環を形成してもよい。]

(18) 前記正孔注入輸送性化合物が芳香族三級アミンであり、前記電子注入輸送性化合物がキノリノナト金属錯体である(11)～(17)のいずれかの有機EL素子。

本発明の有機EL素子は式(I)で示されるクマリン誘導体を発光層に用い、かつ式(II)で示されるテトラアリールジアミン誘導体を正孔注入性および/または輸送性の層に用いているため、また正孔注入輸送性化合物と電子注入輸送性化合物との混合層に式(I)のクマリン誘導体、式(II)のキナクリドン化合物、式(III)のスチリル系アミン化合物をドープして発光層としているため、 $10000 \text{ cd/m}^2$ 程度、あるいはそれ以上の高輝度が安定して得られる。また、式(I)のクマリン誘導体に対し、耐久性が高いホスト材料を選ぶことで、素子電流密度 $30 \text{ mA/cm}^2$ 程度でも長時間の安定した駆動が可能である。

上記化合物の蒸着膜はいずれも安定なアモルファス状態なので、薄膜性が良好となりムラがなく均一な発光が可能である。また、大気下で一年以上安定であり結晶化を起こさない。

また、本発明の有機EL素子は、低駆動電圧・低駆動電流で効率よく発光する。なお、本発明の有機EL素子の発光極大波長は、 $480 \sim 640 \text{ nm}$ 程度である。例えば特開平6-240243号には、ホスト物質にトリス(8-キノリノナト)アルミニウムを用い、本発明の式(I)で示されるクマリン誘導体に包含される化合物をゲスト物質に用いた発光層を有する有機EL素子が開示されている。しかし、正孔輸送層に用いられているのは、 $N$ 、 $N'$ -ジフェニル- $N$ 、 $N'$ -ビス(3-メチルフェニル)-1,1'-ビフェニル-4,4'-ジアミンであり、本発明の式(II)で示される化合物とは異なるものである。また、混合層タイプの発光

層に式 (I) のクマリン誘導体、式 (II) のキナクリドン化合物あるいは式 (III) のスチリル系アミン化合物をドーブした例は知られていない。

さらに、本発明では、各発光層のキャリア輸送能を変化させ2種以上の発光を可能にするため、発光層を2層以上とし、これらの発光層のうち少なくとも1層をバイポーラ型、好ましくは混合層タイプのものとし、バイポーラ型発光層同士、好ましくは混合層同士、あるいはバイポーラ型発光層、好ましくは混合層と、このバイポーラ型発光層、好ましくは混合層より陽極側に設けられた正孔輸送性の発光層および／または陰極側に設けられた電子輸送性の発光層との組合せとし、さらに好ましくは発光層に各々ドーバントをドーブしている。

このなかで、特に好ましい態様である混合層を設けドーピングする場合について考えると、混合層を設けてドーピングすることによって、再結合領域が混合層全域および混合層と正孔輸送性の発光層の界面近傍ないし混合層と電子輸送性の発光層の界面近傍に広がり、励起子が生成され、各発光層のそれぞれのホストから、最も近い発光種にエネルギー移動し、2種以上の発光種（ドーバント）の発光が可能になる。また、混合層とする場合、正孔（ホール）および電子の注入に対して安定な化合物を選択することで、混合層自体の電子耐性・ホール耐性を飛躍的に向上させることができる。これに対し、バイポーラ型発光層である混合層なしで、正孔輸送性の発光層と電子輸送性の発光層とを組み合わせても2種以上の発光種の発光は可能になるが、発光層等のコントロールが難しく、2種の強度比率等がすぐに変化したり、ホールおよび電子の両方に対する耐性が低いので、寿命が短く実用に耐えない。また、発光層のホスト材料の組合せ、バイポーラ型発光層である混合層におけるホスト材料の組合せや量比、あるいは膜厚比などを調整することによって電子および正孔のキャリア供給能を調整することが可能になる。このため、発光スペクトルの調整が可能になる。したがって多色発光型の有機EL素子への対応が可能になる。さらにはルブレン等のナフタセン骨格を有する化合物をドーブした発光層（特に混合層）を設けることによってルブレン等のドーブ層のキャリアトラップ層としての機能などにより、隣接層（例えば電子輸送層や正孔輸送層）へのキャリア注入が減り、これらの層の劣化が抑制される

ため、高輝度（ $1000\text{ cd/m}^2$ 程度）で長寿命（輝度の半減期50000時間程度）となる。また、発光スペクトルの発光極大波長が長波長域にある発光層を陽極側に設けることによって、光学的干渉効果が利用でき、各々の発光の光取り出し効率が向上し、高輝度化が可能になる。

なお、信学技報、OME-9-4-7-8-(1-9-9-5-0-3)には、白色発光の有機EL素子が提案されているが、本発明と異なり、バイポーラ型発光層、特に混合層を含む2層以上の発光層に各々ドーピングすることについては全く示されていない。

#### 図面の簡単な説明

第1図は本発明の有機EL素子の一例を示す概略構成図であり、第2図は有機EL素子の発光スペクトルを示すグラフであり、第3図は有機EL素子の発光スペクトルを示すグラフであり、第4図は有機EL素子の発光スペクトルを示すグラフであり、第5図は有機EL素子の発光スペクトルを示すグラフであり、第6図は有機EL素子の発光スペクトルを示すグラフであり、第7図は有機EL素子の発光スペクトルを示すグラフであり、第8図は有機EL素子の発光スペクトルを示すグラフであり、第9図は有機EL素子の発光スペクトルを示すグラフであり、第10図は有機EL素子の発光スペクトルを示すグラフであり、第11図は有機EL素子の発光スペクトルを示すグラフであり、第12図は有機EL素子の発光スペクトルを示すグラフであり、第13図は有機EL素子の発光スペクトルを示すグラフであり、第14図は有機EL素子の発光スペクトルを示すグラフである。

#### 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

本発明の有機EL素子は、式(I)で示されるクマリン誘導体を含有する発光層と式(II)で示されるテトラアリールジアミン誘導体を含有する正孔注入性および／または輸送性の層とを有するものである。

式(I)について説明すると、式(I)中、 $R_1 \sim R_3$ は各々水素原子、シアノ基、カルボキシ基、アルキル基、アリール基、アシル基、エステル基または複素環基を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。

$R_1 \sim R_3$ で表されるアルキル基としては、炭素数1～5のものが好ましく、直鎖状であっても分岐を有するものであってもよく、置換基（ハロゲン原子等）を有していてもよい。アルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、(n-, i-)プロピル基、(n-, i-, s-, t-)ブチル基、n-ペンチル基、イソペンチル基、t-ペンチル基、トリフルオロメチル基等が挙げられる。













$R_1 \sim R_3$ で表されるアリール基としては、単環のものが好ましく、炭素数は6～24であることが好ましく、置換基（ハロゲン原子、アルキル基等）を有していてもよい。具体的にはフェニル基等が挙げられる。

$R_1 \sim R_3$ で表されるアシル基としては、炭素数は2～10のものが好ましく、具体的にはアセチル基、プロピオニル基、ブチリル基等が挙げられる。

$R_1 \sim R_3$ で表されるエステル基としては、炭素数2～10のものが好ましく、具体的にはメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基等が挙げられる。

$R_1 \sim R_3$ で表される複素環基としては、ヘテロ原子として窒素原子(N)、酸素原子(O)、硫黄原子(S)を有するものが好ましく、ベンゼン環あるいはナフタレン環に縮合した5員複素環から誘導される基が好ましい。また縮合環としてベンゼン環を有する含窒素6員複素環から誘導される基も好ましい。具体的には、好ましくはそれぞれ2-イルの、ベンゾチアゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾイミダゾリル基、ナフトチアゾリル基や、2-ピリジル基、3-ピリジル基、4-ピリジル基、2-ピラジニル基、2-キノリル基、7-キノリル基等であり、これらは置換基を有するものであってもよく、このときの置換基としてはアルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリーロキシ基等が挙げられる。

以下に、 $R_1 \sim R_3$ で表される複素環基の好適例を示す。






式(I)中、 $R_1 \sim R_3$ は各々互いに結合して環を形成してもよく、形成される環としてはシクロペンテン等の炭素環が挙げられる。

$R_1 \sim R_3$ は同時に水素原子とはならないことが好ましく、特に $R_1$ が上記のような複素環基であるものが好ましい。

式(I)中、 $R_4$ および $R_7$ は各々水素原子、アルキル基（メチル基等）またはアリール基（フェニル基、ナフチル基等）を表す。 $R_5$ および $R_6$ は各々アルキル基またはアリール基を表し、これらは同一でも異なるものであってもよいが、通常同一であり、特にアルキル基が好ましい。







$R_4 \sim R_7$ で表されるアルキル基としては $R_1 \sim R_3$ のところのものと同じものを挙げるができる。


$R_4$ と $R_5$ 、 $R_5$ と $R_6$ および $R_6$ と $R_7$ は各々互いに結合して環を形成してもよく、特に $R_4$ と $R_5$ 、 $R_6$ と $R_7$ が各々互いに結合して炭素原子（C）、窒素原子（N）とともに6員環を同時に形成することが好ましい。このようにして一部水素化したキノリジン環を形成する場合の構造式としては下記式(Ia)で示されるものが好ましい。特に、クマリン化合物同士の相互作用による蛍光濃度消光を防止し蛍光量子収率が向上する。



式(Ia)中、 $R_1 \sim R_3$ は式(I)におけるものと同義のものである。 $R_{41}$ 、 $R_{42}$ 、 $R_{71}$ および $R_{72}$ は水素原子またはアルキル基を表し、このときのアルキル基としては $R_1 \sim R_3$ のところのものと同じものを挙げるができる。


以下に式(I)に示されるクマリン誘導体の具体例を挙げるが、本発明はこれらに限定されるものではない。以下では式(I)、式(Ia)中の $R_i$ 等の組合せで表示する。なお、以下において、Phはフェニル基を表わす。








化合物	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>	R <sub>4</sub>	R <sub>5</sub>	R <sub>6</sub>	R <sub>7</sub>
I-101		H	H	H	-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	H
I-102		H	H	H	-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	H
I-103		H	H	H	-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	H
I-104		H	H	H	-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	H
I-105		H	H	H	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	H
I-106		H	H	H	-Ph	-Ph	H




(I)




化合物	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>	R <sub>4</sub>	R <sub>5</sub>	R <sub>6</sub>	R <sub>7</sub>
I-107		H	H	H	o-トリル	o-トリル	H
I-108		H	H	H	m-トリル	m-トリル	H
I-109		H	H	H	p-トリル	p-トリル	H
I-110		H	H	H	1-ナフチル	1-ナフチル	H
I-111		H	H	H	2-ナフチル	2-ナフチル	H
I-112		H	H	H	m-ヒフェニル	m-ヒフェニル	H
I-113		H	H	H	p-ヒフェニル	p-ヒフェニル	H
I-114		H	H	H	Ph	CH <sub>3</sub>	H
I-115		H	H	H	1-ナフチル	CH <sub>3</sub>	H
I-116		H	H	H	2-ナフチル	CH <sub>3</sub>	H
I-117		H	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>




化合物	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>	R <sub>41</sub>	R <sub>42</sub>	R <sub>71</sub>	R <sub>72</sub>
I-201		H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>
I-202		H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>
I-203		H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>
I-204		H	H	H	H	H	H
I-205		H	H	H	H	H	H
I-206		H	H	H	H	H	H
I-207		H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>




(I a)

化合物	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>	R <sub>41</sub>	R <sub>42</sub>	R <sub>71</sub>	R <sub>72</sub>
I-208		H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>
I-209		H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>
I-210		H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>



化合物	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>	R <sub>41</sub>	R <sub>42</sub>	R <sub>71</sub>	R <sub>72</sub>
I-211	-CO <sub>2</sub> C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>
I-212	H	CH <sub>3</sub>	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>
I-213	R <sub>1</sub> とR <sub>2</sub> とで 縮合シクロペンテン環		H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>
I-214	H	CF <sub>3</sub>	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>
I-215	COCH <sub>3</sub>	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>
I-216	CN	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>
I-217	CO <sub>2</sub> H	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>
I-218	-CO <sub>2</sub> C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> (t)	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>
I-219	-Ph	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>



(I a)

これらの化合物は特開平6-9952号、Ger. Offen. 1098125号等に記載の方法で合成することができる。

式(I)のクマリン誘導体は1種のみを用いても2種以上を併用してもよい。

次に、正孔注入性および/または輸送性の層に用いられる式(II)のテトラアリールジアミン誘導体について説明する。

式(II)中、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ は各々アリール基を表し、 $Ar_1 \sim Ar_4$ のうち少なくとも1個は2個以上のベンゼン環を有する縮合環または環集合から誘導される多環のアリール基である。

$Ar_1 \sim Ar_4$ で表されるアリール基としては、置換基を有していてもよく、総炭素数6~24のものが好ましい。単環のアリール基としては、フェニル基、トリル基等が挙げられ、多環のアリール基としては、2-ビフェニル基、3-ビフェニル基、4-ビフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基、ピレニル基、ペリレニル等が挙げられる。

式(II)において、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ が結合して得られるアミノ基部分と $Ar_3$ 、 $Ar_4$ が結合して得られるアミノ基部分とは同一であることが好ましい。

式(II)中、 $R_{11}$ および $R_{12}$ は各々アルキル基を表し、 $p$ および $q$ は各々0または1~4の整数である。


$R_{11}$ 、 $R_{12}$ で表されるアルキル基としては式(I)の $R_1 \sim R_3$ のところのものと同様のものを挙げることができ、メチル基等が好ましい。 $p$ 、 $q$ は0または1であることが好ましい。

式(II)中、 $R_{13}$ および $R_{14}$ は各々アリール基を表し、 $r$ および $s$ は各々0または1~5の整数である。

$R_{13}$ 、 $R_{14}$ で表されるアリール基としては式(I)の $R_1 \sim R_3$ のところのものと同様のものを挙げることができ、フェニル基等が好ましい。 $r$ 、 $s$ は0または1であることが好ましい。

以下に式(II)で示されるテトラアリールジアミン誘導体の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。以下では式(IIa)中の $Ar_1$ 等の組合せを用いて示している。また $R_{51} \sim R_{5n}$ 、 $R_{61} \sim R_{6n}$ ではすべてのHのときはHで

示し、置換基があるときは置換基のみを示している。





化合物	Ar <sub>1</sub>	Ar <sub>2</sub>	Ar <sub>3</sub>	Ar <sub>4</sub>	R <sub>51</sub> ~R <sub>58</sub>	R <sub>59</sub> ~R <sub>68</sub>
II-101	3-ヒ'7Iニリル	3-ヒ'7Iニリル	3-ヒ'7Iニリル	3-ヒ'7Iニリル	H	H
II-102	Ph	3-ヒ'7Iニリル	Ph	3-ヒ'7Iニリル	H	H
II-103	4-ヒ'7Iニリル	4-ヒ'7Iニリル	4-ヒ'7Iニリル	4-ヒ'7Iニリル	H	H
II-104	Ph	4-ヒ'7Iニリル	Ph	4-ヒ'7Iニリル	H	H
II-105	Ph	2-ナ7チル	Ph	2-ナ7チル	H	H
II-106	Ph	ヒ'Vニル	Ph	ヒ'Vニル	H	H
II-107	Ph	1-ナ7チル	Ph	1-ナ7チル	H	H
II-108	2-ナ7チル	2-ナ7チル	2-ナ7チル	2-ナ7チル	H	H
II-109	3-ヒ'7Iニリル	3-ヒ'7Iニリル	3-ヒ'7Iニリル	3-ヒ'7Iニリル	R <sub>52</sub> =R <sub>56</sub> =CH <sub>3</sub>	H
II-110	3-ヒ'7Iニリル	3-ヒ'7Iニリル	3-ヒ'7Iニリル	3-ヒ'7Iニリル	H	R <sub>61</sub> =R <sub>66</sub> =Ph
II-111	3-ヒ'7Iニリル	3-ヒ'7Iニリル	3-ヒ'7Iニリル	3-ヒ'7Iニリル	H	R <sub>60</sub> =R <sub>65</sub> =Ph
II-112	3-ヒ'7Iニリル	3-ヒ'7Iニリル	3-ヒ'7Iニリル	3-ヒ'7Iニリル	H	R <sub>59</sub> =R <sub>64</sub> =Ph

これらの化合物はEP0650955A1（対応特願平7-43564号）等に記載の方法で合成することができる。

これらの化合物は、1000～2000程度の分子量をもち、融点は200～400℃程度、ガラス転移温度は130～200℃程度である。このため、通常の真空蒸着等により透明で室温以上でも安定なアモルファス状態を形成し、平滑で良好な膜として得られ、しかもそれが長期間に渡って維持される。また、バインダー樹脂を用いることなく、それ自体で薄膜化することができる。

式(II)のテトラアリールジアミン誘導体は1種のみを用いても2種以上を併用してもよい。

本発明の有機EL素子は、式(I)のクマリン誘導体を発光層に、また式(II)のテトラアリールジアミン誘導体を正孔注入輸送層等の正孔注入性および/または輸送性の層に用いたものである。

本発明の有機EL素子の構成例を図1に示す。同図に示される有機EL素子1は、基板2上に、陽極3、正孔注入輸送層4、発光層5、電子注入輸送層6、陰極7を順次有し、基板2側から発光光を取り出すものである。そして、基板2と陽極3との間には、発光色をコントロールするために、基板2側からカラーフィルター膜8および蛍光変換フィルター膜9が設けられている。さらに、有機EL素子1には、これらの各層4～6、8、9および電極3、7を覆う封止層10が設けられており、これら全体がガラス基板2と一体化されたケーシング11中に配置されている。また、封止層10とケーシング11の間には気体あるいは液体12が充填されている。封止層10はテフロン等の樹脂で形成されており、ケーシング11の材質はガラスやアルミニウム等とすればよく、光硬化性樹脂接着剤等で基板2等と接合することができる。気体あるいは液体12としては乾燥空気、N<sub>2</sub>、Arなどの不活性気体、フロン系化合物などの不活性液体や吸湿剤等が用いられる。

発光層は、正孔（ホール）および電子の注入機能、それらの輸送機能、正孔と電子の再結合により励起子を生成させる機能を有する。発光層にはバイポール（電子およびホール）に安定な化合物で、かつ蛍光強度の強い化合物を用いることが

好ましい。正孔注入輸送層は、陽極からの正孔の注入を容易にする機能、正孔を安定に輸送する機能および電子の輸送を低下させる機能を有し、電子注入輸送層は、陰極からの電子の注入を容易にする機能、電子を安定に輸送する機能および正孔の輸送を低下させる機能を有するものであり、これらの層は、発光層へ注入される正孔や電子を閉じ込めさせて正孔や電子の密度を増大させて再結合確立を向上させ、再結合領域を最適化させ、発光効率を改善する。正孔注入輸送層および電子注入輸送層は、発光層に用いる化合物の正孔注入、正孔輸送、電子注入、電子輸送の各機能の高さを考慮し、必要に応じて設けられる。例えば、発光層に用いる化合物の正孔注入輸送機能または電子注入輸送機能が高い場合には、正孔注入輸送層または電子注入輸送層を設けずに、発光層が正孔注入輸送層または電子注入輸送層を兼ねる構成とすることができる。また、場合によっては正孔注入輸送層および電子注入輸送層のいずれも設けなくてよい。また、正孔注入輸送層および電子注入輸送層は、それぞれにおいて、注入機能を持つ層と輸送機能を持つ層とに別個に設けてもよい。

発光層の厚さ、正孔注入輸送層の厚さおよび電子注入輸送層の厚さは特に限定されず、形成方法によっても異なるが、通常、5～1000nm程度、特に10～200nmとすることが好ましい。

正孔注入輸送層の厚さおよび電子注入輸送層の厚さは、再結合・発光領域の設計によるが、発光層の厚さと同程度もしくは1/10～10倍程度とすればよい。電子もしくは正孔の、各々の注入層と輸送層を分ける場合は、注入層は1nm以上、輸送層は20nm以上とするのが好ましい。このときの注入層、輸送層の厚さの上限は、通常、注入層で1000nm程度、輸送層で100nm程度である。このような膜厚については注入輸送層を2層設けるときの同じである。

また、組み合わせる発光層や電子注入輸送層や正孔注入輸送層のキャリア移動度やキャリア密度（イオン化ポテンシャル・電子親和力により決まる）を考慮し、膜厚をコントロールすることで、再結合領域・発光領域を自由に設計することが可能であり、発光色の設計や、両電極の光の干渉効果による発光輝度・発光スペクトルの制御や、発光の空間分布の制御を可能にでき、所望の色純度や素子や高

効率な素子を得ることができる。

式(I)のクマリン誘導体は、高い蛍光強度をもつ化合物なので発光層に用いることが好ましい化合物であり、発光層におけるその含有量は0.01wt%以上、さらには1.0wt%以上であることが好ましい。

本発明において、発光層には式(I)のクマリン誘導体のほかの蛍光物質を用いることができ、こうした蛍光物質としては、例えば、特開昭63-264692号公報に開示されているような化合物、例えばキナクリドン、ルブレン、スチリル系色素等の化合物から選択される少なくとも1種が挙げられる。また、トリス(8-キノリノラト)アルミニウム等の8-キノリノールないしその誘導体を配位子とする金属錯体色素などのキノリン誘導体、テトラフェニルブタジエン、アントラセン、ペリレン、コロネン、12-フタロペリノン誘導体等が挙げられる。さらには、特開平8-12600号のフェニルアントラセン誘導体、特開平8-12969号のテトラアリアルエテン誘導体等も挙げられる。

特に、式(I)のクマリン誘導体はホスト材料、特にそれ自体で発光が可能なホスト材料と組み合わせて使用することが好ましく、ドーパントとしての使用が好ましい。このような場合の発光層におけるクマリン誘導体の含有量は0.01~1.0wt%、さらには0.1~5wt%であることが好ましい。ホスト材料と組み合わせて使用することによって、ホスト材料の発光波長特性を変化させることができ、長波長に移行した発光が可能になるとともに、素子の発光効率や安定性が向上する。

実際には、要求される輝度・寿命・駆動電圧によりドーパ濃度を決めればよく、1wt%以上では、高輝度な素子が得られ、1.5wt%以上6wt%以下では高輝度でかつ駆動電圧上昇が小さく、発光寿命の長い素子が得られる。

式(I)のクマリン誘導体をドーパするホスト材料としては、キノリン誘導体为好ましく、さらには8-キノリノールないしその誘導体を配位子とするキノリノナト金属錯体、特にアルミニウム錯体为好ましい。このときの8-キノリノールの誘導体は、8-キノリノールにハロゲン原子やアルキル基等が置換したもの、ベンゼン環が縮合したものなどである。このようなアルミニウム錯体としては、特

開昭63-264692号、特開平3-255190号、特開平5-70733号、特開平5-258859号、特開平6-215874号等に開示されているものを挙げるができる。これらの化合物は電子輸送性のホスト材料である。

具体的には、まず、トリス(8-キノリノラト)アルミニウム、ビス(8-キノリノラト)マグネシウム、ビス(ベンゾ[f]-8-キノリノラト)亜鉛、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウムオキシド、トリス(8-キノリノラト)インジウム、トリス(5-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム、8-キノリノラトリチウム、トリス(5-クロロ-8-キノリノラト)ガリウム、ビス(5-クロロ-8-キノリノラト)カルシウム、5, 7-ジクロロ-8-キノリノラトアルミニウム、トリス(5, 7-ジブromo-8-ヒドロキシキノリノラト)アルミニウム、ポリ[亜鉛(II)-ビス(8-ヒドロキシ-5-キノリニル)メタン]、等がある。

また、8-キノリノールないしその誘導体のほかに他の配位子を有するアルミニウム錯体であってもよく、このようなものとしては、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(フェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(オルト-クレゾラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(メタ-クレゾラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(パラ-クレゾラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(オルト-フェニルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(メタ-フェニルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(パラ-フェニルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2, 3-ジメチルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2, 6-ジメチルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(3, 4-ジメチルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(3, 5-ジメチルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(3, 5-ジ-tert-ブチルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2, 6-ジフェニルフェノラト)アル

ミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2, 4, 6-トリフェニルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2, 3, 6-トリメチルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2, 3, 5, 6-テトラメチルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(1-ナフトラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2-ナフトラト)アルミニウム(III)、ビス(2, 4-ジメチル-8-キノリノラト)(オルト-フェニルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2, 4-ジメチル-8-キノリノラト)(パラ-フェニルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2, 4-ジメチル-8-キノリノラト)(メタ-フェニルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2, 4-ジメチル-8-キノリノラト)(3, 5-ジメチルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2, 4-ジメチル-8-キノリノラト)(3, 5-ジ-tert-ブチルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-4-エチル-8-キノリノラト)(パラ-クレゾラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-4-メトキシ-8-キノリノラト)(パラ-フェニルフェノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-5-シアノ-8-キノリノラト)(オルト-クレゾラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-6-トリフルオロメチル-8-キノリノラト)(2-ナフトラト)アルミニウム(III)等がある。

このほか、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III)- $\mu$ -オキソ-ビス(2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III)、ビス(2, 4-ジメチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III)- $\mu$ -オキソ-ビス(2, 4-ジメチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III)、ビス(4-エチル-2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III)- $\mu$ -オキソ-ビス(4-エチル-2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-4-メトキシキノリノラト)アルミニウム(III)- $\mu$ -オキソ-ビス(2-メチル-4-メトキシキノリノラト)アルミニウム(III)、ビス(5-シアノ-2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III)- $\mu$ -オキソ-ビス(5-シアノ-2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチル-5-トリフルオ

ロメチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III)- $\mu$ -オキソビス(2-メチル-5-トリフルオロメチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III)等であってもよい。

これらのなかでも、本発明では、特にトリス(8-キノリノラト)アルミニウムを用いることが好ましい。

このほかのホスト材料としては、特開平8-12600号に記載のフェニルアントラセン誘導体や特開平8-12969号に記載のテトラアリールエテン誘導体なども好ましい。

フェニルアントラセン誘導体は、下記式(V)で表されるものである。

式(V)



式(V)において、 $A^1$ および $A^2$ は、各々モノフェニルアントリル基またはジフェニルアントリル基を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。


$A^1$ 、 $A^2$ で表されるモノフェニルアントリル基またはジフェニルアントリル基は、無置換でも置換基を有するものであってもよく、置換基を有する場合の置換基としては、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリーロキシ基、アミノ基等が挙げられ、これらの置換基はさらに置換されていてもよい。また、このような置換基の置換位置は特に限定されないが、アントラセン環ではなく、アントラセン環に結合したフェニル基であることが好ましい。また、アントラセン環におけるフェニル基の結合位置はアントラセン環の9位、10位であることが好ましい。

式(V)において、 $L^1$ は単結合またはアリーレン基を表す。 $L^1$ で表されるアリーレン基としては、無置換であることが好ましく、具体的にはフェニレン基、ビフェニレン基、アントリレン基等の通常のアリーレン基の他、2個ないしそれ以上のアリーレン基が直接連結したものが挙げられる。 $L^1$ としては、単結合、*p*-フェニレン基、4,4'-ビフェニレン基等が好ましい。

また、 $L^1$ で表されるアリーレン基は、2個ないしそれ以上のアリーレン基がアルキレン基、-O-、-S-または-NR-が介在して連結するものであって

もよい。ここで、Rはアルキル基またはアリール基を表す。アルキル基としてはメチル基、エチル基等が挙げられ、アリール基としてはフェニル基等が挙げられる。なかでも、アリール基が好ましく、上記のフェニル基のほか、 $A^1$ 、 $A^2$ であってもよく、さらにはフェニル基に $A^1$ または $A^2$ が置換したものであってもよい。また、アルキレン基としてはメチレン基、エチレン基等が好ましい。

また、テトラアリールエテン誘導体は下記式(VI)で表されるものである。



式(VI)において、 $\text{Ar}^1$ 、 $\text{Ar}^2$ および $\text{Ar}^3$ は、各々芳香族残基を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。

$\text{Ar}^1 \sim \text{Ar}^3$ で表される芳香族残基としては、芳香族炭化水素基(アリール基)、芳香族複素環基が挙げられる。芳香族炭化水素基としては、単環もしくは多環の芳香族炭化水素基であってよく、縮合環や環集合も含まれる。芳香族炭化水素基は、総炭素数が6~30のものが好ましく、置換基を有するものであってもよい。置換基を有する場合の置換基としては、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリーロキシ基、アミノ基等が挙げられる。芳香族炭化水素基としては、例えばフェニル基、アルキルフェニル基、アルコキシフェニル基、アリールフェニル基、アリーロキシフェニル基、アミノフェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、アントリル基、ピレニル基、ペリレニル基などが挙げられる。

また、芳香族複素環基としては、ヘテロ原子としてO、N、Sを含むものが好ましく、5員環であっても6員環であってもよい。具体的には、チエニル基、フリル基、ピローリル基、ピリジル基などが挙げられる。

$\text{Ar}^1 \sim \text{Ar}^3$ で表される芳香族基としては、特にフェニル基が好ましい。



$n$  は 2 ～ 6 の整数であり、特に 2 ～ 4 の整数であることが好ましい。

$L^2$  は  $n$  価の芳香族残基を表すが、特に芳香族炭化水素、芳香族複素環、芳香族エーテルまたは芳香族アミンから誘導される 2 ～ 6 価、特に 2 ～ 4 価の残基であることが好ましい。これらの芳香族残基は、さらに置換基を有するものであってもよいが、無置換のものが好ましい。

式 (V)、(VI) の化合物は基の組合せ等によって電子輸送性あるいは正孔輸送性のホスト材料となりうる。

式 (I) のクマリン誘導体を用いる発光層としては、上記のホスト材料と組み合わせるものとする他、少なくとも一種以上の正孔注入輸送性化合物と少なくとも一種以上の電子注入輸送性化合物との混合層とすることも好ましく、この混合層中に式 (I) の化合物をドーパントとして含有させることが好ましい。このような混合層における式 (I) のクマリン誘導体の含有量は、0.01 ～ 20 wt%、さらには 0.1 ～ 15 wt% とすることが好ましい。

混合層では、両キャリアのホッピング伝導パスができるため、各キャリアは極性的に優勢な物質中を移動し、逆の極性のキャリア注入は起こりにくくなるので、混合する各化合物をキャリアに対して安定な化合物とすることで、有機化合物がダメージを受けにくくなり、素子寿命がのびるという利点があるが、式 (I) のクマリン誘導体をこのような混合層に含有させることにより、キャリアに対して安定なまま混合層自体のもつ発光波長を変化させることができ、発光波長を主に長波長に移行させることができるとともに、発光強度を高め、かつ素子の安定性が向上する。

混合層に用いられる正孔注入輸送性化合物および電子注入輸送性化合物は、各々、後記の正孔注入輸送層等用の化合物および電子注入輸送層等用の化合物の中から選択すればよい。なかでも、正孔注入輸送性化合物としては芳香族三級アミンを用いることが好ましく、具体的には式 (II) のテトラアリールジアミン誘導体、 $N, N'$  - ビス ( - 3 - メチルフェニル ) -  $N, N'$  - ジフェニル - 4, 4' - ジアミノビフェニル、 $N, N'$  - ビス ( - 3 - ピフェニル ) -  $N, N'$  - ジフェニル - 4, 4' - ジアミノビフェニル、 $N, N'$  - ビス ( - 4 -  $t$  - ブチ

ルフェニル) -N, N' -ジフェニル-1, 1' -ビフェニル-4, 4' -ジアミン、N, N, N', N' -テトラキス (-3-ビフェニル) -1, 1' -ビフェニル-4, 4' -ジアミン、N, N' -ジフェニル-N, N' -ビス- (-4' - (N-3 (メチルフェニル) -N-フェニル) アミノビフェニル-4-イル) ベンジジンなど、特開昭63-295695号、特開平5-234681号、EP0650955A1 (対応特願平7-43564号) 等に記載の化合物が挙げられ、なかでも式(II)のテトラアリールジアミン誘導体が好ましい。また、電子注入輸送性化合物としては、キノリン誘導体、さらには8-キノリノールないしその誘導体を配位子とする金属錯体、特にトリス (8-キノリノラト) アルミニウムを用いることが好ましい。


この場合の混合比は、キャリア密度、キャリア移動度により混合比を決めることが好ましい。正孔注入輸送性化合物/電子注入輸送性化合物の重量比が、1/99~99/1、さらには20/80~80/20、特には30/70~70/30程度となるようにすることが好ましい。ただし、素子における材料の組合せによってはこの制限は受けない。

ここで、正孔注入輸送性化合物とは、1  $\mu\text{m}$ 程度のこの化合物の単層膜を陰極と陽極の間に設けた単層膜素子を用い、正孔 (ホール) と電子の電流密度を測定したとき、正孔の電流密度が電子の電流密度に比べ2倍を超えるもの、好ましくは6倍以上、より好ましくは10倍以上になるものである。一方電子注入輸送性化合物とは、同様に構成した単層膜素子を用いて正孔 (ホール) と電子の電流密度を測定したとき、電子の電流密度が正孔の電流密度に比べ2倍を超えるもの、好ましくは6倍以上、より好ましくは10倍以上になるものである。なお、上記で用いる陰極および陽極は、実際に用いるものと同一のものである。

また、混合層の厚さは、分子層一層に相当する厚みから、有機化合物層の膜厚未満とすることが好ましく、具体的には1~85 nmとすることが好ましく、さらには5~60 nm、特には5~50 nmとすることが好ましい。

なお、上記のような混合層においては、式(I)のクマリン誘導体のほか、式(III)のキナクリドン化合物または式(IV)のスチリル系アミン化合物をドーパ

ントとして用いることができる。この場合のドーブ量は式 (I) のクマリン誘導体と同様である。






式 (III) について説明すると、式 (III) 中、 $R_{21}$  および  $R_{22}$  は水素原子、アルキル基またはアリール基を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。 $R_{21}$ 、 $R_{22}$  で表されるアルキル基としては、炭素数 1～5 のものが好ましく、置換基を有していてもよい。具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等が挙げられる。

$R_{21}$ 、 $R_{22}$  で表されるアリール基としては、置換基を有していてもよく、総炭素数 1～30 のものが好ましく、具体的にはフェニル基、トリル基、ジフェニルアミノフェニル基等が挙げられる。


$R_{23}$ 、 $R_{24}$  は各々アルキル基またはアリール基を表し、これらの具体例としては、 $R_{21}$ 、 $R_{22}$  のところのものと同様のものを挙げるができる。 $t$  および  $u$  は各々 0 または 1～4 の整数であり、0 であることが好ましい。 $t$ 、 $u$  が 2 以上であるとき、隣接する  $R_{23}$  同士、 $R_{24}$  同士は互いに結合して環を形成してもよく、このような環としてはベンゼン環、ナフタレン環等の炭素環が挙げられる。

式 (III) のキナクリドン化合物の具体例を以下に示す。具体例は下記式 (III a) の  $R_{21}$  等の組合せで示している。また、両端の縮合ベンゼン環には 1-位～5-位の位置を示し、これらにさらに縮合ベンゼン環がつく場合の位置がわかるようにされている。



化合物 No.	R <sub>21</sub>	R <sub>22</sub>	R <sub>23</sub>	R <sub>24</sub>
III-1	H	H	H	H
III-2	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	H	H
III-3	-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	H	H
III-4	-C <sub>3</sub> H <sub>7</sub>	-C <sub>3</sub> H <sub>7</sub>	H	H
III-5	-C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	-C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	H	H
III-6	-Ph	-Ph	H	H
III-7	o-トリル	o-トリル	H	H
III-8	m-トリル	m-トリル	H	H
III-9	p-トリル	p-トリル	H	H
III-10	 N(Ph) <sub>2</sub>	 N(Ph) <sub>2</sub>	H	H
III-11	-CH <sub>3</sub>	-CH <sub>3</sub>	2,3-縮合 ベンゾ	2,3-縮合 ベンゾ
III-12	H	H	2,3-縮合 ベンゾ	2,3-縮合 ベンゾ

これらの化合物は公知の方法、例えば米国特許第2821529号、同第2821530号、同第2844484号、同第2844485号等によって合成でき、市販品を用いることもできる。



式 (IV) について説明すると、式 (IV) 中、 $R_{31}$  は水素原子またはアリール基を表す。 $R_{31}$  で表されるアリール基としては置換基を有するものであってもよく、総炭素数 6 ~ 30 のものが好ましく、例えばフェニル基等が挙げられる。

$R_{32}$  および  $R_{33}$  は各々水素原子、アリール基またはアルケニル基を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。

$R_{32}$ 、 $R_{33}$  で表されるアリール基としては置換基を有するものであってもよく、総炭素数 6 ~ 70 のものが好ましい。具体的にはフェニル基、ナフチル基、アントリル基等が挙げられ、置換基としてはアリールアミノ基、アリールアミノアリール基等が好ましい。また置換基にはスチリル基が含まれることも好ましく、このような場合式 (IV) で示される化合物から誘導される一価の基同士が、それ自体でまたは連結基を介して結合したような構造であることも好ましい。


$R_{32}$ 、 $R_{34}$  で表されるアルケニル基としては置換基を有するものであってもよく、総炭素数 2 ~ 50 のものが好ましく、ビニル基等が挙げられ、ビニル基とともにスチリル基を形成していることが好ましく、このような場合、式 (IV) で示される化合物から誘導される一価の基同士が、それ自体でまたは連結基を介して結合したような構造であることも好ましい。

$R_{34}$  はアリールアミノ基またはアリールアミノアリール基を表し、これらには


スチリル基を含んでいてもよく、このような場合、上記の同じく、式 (IV) で示される化合物から誘導される一価の基同士がそれ自体でまたは連結基を介して結合したような構造であることも好ましい。

式 (IV) のスチリル系アミン化合物の具体例を以下に示す。


IV-1




IV-2







IV-3



IV-4







これらの化合物は公知の方法、例えばトリフェニルアミン誘導体をWittig反応させる、あるいはNi(O) 錯体を用いてハロゲン化トリフェニルアミン誘導体を(ホモ・ヘテロ)カップリングさせることによって合成でき、市販品を用いることもできる。

なお、混合層におけるドーパントは、1種のみを用いても、2種以上を併用してもよい。

混合層の形成方法としては、異なる蒸着源より蒸発させる共蒸着が好ましいが、蒸気圧(蒸発温度)が同程度あるいは非常に近い場合には、予め同じ蒸着ボード内で混合させておき、蒸着することもできる。混合層は化合物同士が均一に混合している方が好ましいが、場合によっては、化合物が島状に存在するものであってもよい。発光層は、一般的には、有機蛍光物質を蒸着するか、あるいは溶液として直接スピンコート等するか、あるいは樹脂バインダー中に分散させてコーティングすることにより、発光層を所定の厚さに形成する。

本発明では、少なくとも1層の正孔注入性および/または輸送性の層、すなわち正孔注入輸送層、正孔注入層、正孔輸送層のうちの少なくとも1層を設け、特に発光層が混合層タイプでない場合、少なくとも1層に式(II)のテトラアリアルジアミン誘導体を含有させる。このような層中の式(II)のテトラアリアルジアミン誘導体の含有量は10wt%以上であることが好ましい。また同層中あるいは別層中で式(II)のテトラアリアルジアミン誘導体と併用できる正孔注入性および/または輸送性の層用の化合物としては、特開昭63-295695号公報、特開平2-191694号公報、特開平3-792号公報等に記載されている各種有機化合物、例えば芳香族三級アミン、ヒドラゾン誘導体、カルバゾール誘導体、トリアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、アミノ基を有するオキサジアゾール誘導体、ポリチオフェン等が挙げられる。これらの化合物は2種以上を混合して用いてもよく、また積層して用いることができる。なお、混合層タイプの発光層と組み合わせる場合、必ずしも式(II)のテトラアリアルジアミン誘導体に限定されず広く用いることができるが、素子の設計によっては発光層に隣接する正孔注入輸送層や正孔輸送層に、混合層に用いた正孔注入輸送性化合物を用いることが

好ましいこともある。

正孔注入輸送層を正孔注入層と正孔輸送層とに分けて設層する場合は、正孔注入輸送層用の化合物のなかから好ましい組合せを選択して用いることができる。このとき、陽極（スズドープ酸化インジウム：ITO等）側からイオン化ポテンシャルの小さい化合物の層の順に積層することが好ましく、陽極に接して正孔注入層、発光層に接して正孔輸送層を設けることが好ましい。また陽極表面には薄膜性の良好な化合物を用いることが好ましい。このようなイオン化ポテンシャルと積層順の関係については、正孔注入輸送層を2層以上設けるときも同様である。このような積層順とすることによって、駆動電圧が低下し、電流リークの発生やダークスポットの発生・成長を防ぐことができる。また、素子化する場合、蒸着を用いているので1～10nm程度の薄い膜も、均一かつピンホールフリーとすることができるため、正孔注入層にイオン化ポテンシャルが小さく、可視部に吸収をもつような化合物を用いても、発光色の色調変化や再吸収による効率の低下を防ぐことができる。

式(II)のテトラアリールジアミン誘導体は、一般に発光層側の層に用いることが好ましい。

本発明では、電子注入性および／または輸送性の層として電子注入輸送層を設けてもよい。電子注入輸送層には、トリス（8-キノリノラト）アルミニウム等の8-キノリノールなしのその誘導体を配位子とする有機金属錯体などのキノリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ペリレン誘導体、ビリジン誘導体、ピリミジン誘導体、キノキサリン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、ニトロ置換フルオレン誘導体等を用いることができる。電子注入輸送層は発光層を兼ねたものであってもよく、このような場合はトリス（8-キノリノラト）アルミニウム等を使用することが好ましい。電子注入輸送層の形成は発光層と同様に蒸着等によればよい。

電子注入輸送層を電子注入層と電子輸送層とに分けて設層する場合は、電子注入輸送層用の化合物のなかから好ましい組合せを選択して用いることができる。このとき、陰極側から電子親和力の値の大きい化合物の層の順に積層することが

好ましく、陰極に接して電子注入層、発光層に接して電子輸送層を設けることが好ましい。電子親和力と積層順との関係については電子注入輸送層を2層以上設けるときの同様である。

本発明では、上記の発光層や正孔注入輸送層や電子注入輸送層などのような有機化合物層に、一重項酸素クエンチャーとして知られているような化合物を含有させてもよい。このようなクエンチャーとしては、ルブレンやニッケル錯体、ジフェニルイソベンゾフラン、三級アミン等が挙げられる。

特に正孔注入輸送層、正孔注入層あるいは正孔輸送層において、式(II)のテトラアリールジアミン誘導体等の芳香族三級アミンとルブレンとの併用は好ましく、この場合のルブレンの使用量は式(II)のテトラアリールジアミン誘導体等の芳香族三級アミンの0.1～20wt%であることが好ましい。このようなルブレンについては、EP065095A1（対応特願平7-43564号）等の記載を参照することができる。ルブレンを正孔輸送層等に含有させることで正孔輸送層等の中の化合物を電子注入から守ることができる。さらには、再結合領域をトリス（8-キノリノラト）アルミニウムのような電子注入輸送性化合物を含有する層中の界面近傍から芳香族三級アミンのような正孔注入輸送性化合物を含有する層中の界面近傍にずらすことで正孔注入からトリス（8-キノリノラト）アルミニウム等を守ることができる。なお、ルブレンに限らず、電子親和力が正孔注入輸送性化合物よりも低く、電子注入と正孔注入に対して安定な化合物であれば同様に用いることができる。

本発明において、陰極には、仕事関数の小さい材料、例えば、Li、Na、Mg、Al、Ag、Inあるいはこれらの1種以上を含む合金を用いることが好ましい。また、陰極は結晶粒が細かいことが好ましく、特に、アモルファス状態であることが好ましい。陰極の厚さは10～1000nm程度とすることが好ましい。また、電極形成の最後にAlや、フッ素化合物を蒸着、スパッタすることで封止効果が向上する。

有機EL素子を面発光させるためには、少なくとも一方の電極が透明ないし半透明である必要があり、上記したように陰極の材料には制限があるので、好まし

くは発光光の透過率が80%以上となるように陽極の材料および厚さを決定することが好ましい。具体的には、例えば、ITO（スズドープ酸化インジウム）、IZO（亜鉛ドープ酸化インジウム）、 $\text{SnO}_2$ 、Ni、Au、Pt、Pd、ドーバントをドープしたポリピロールなどを陽極に用いることが好ましい。また、陽極の厚さは10～500nm程度とすることが好ましい。また、素子の信頼性を向上させるために駆動電圧が低いことが必要であるが、好ましいものとして10～30 $\Omega/\text{cm}^2$ または10 $\Omega/\text{cm}^2$ 以下（通常0.1～10 $\Omega/\text{cm}^2$ ）のITO（厚み10～300nm）が挙げられる。実際には、ITO両界面と陰電極面での光の多重反射による光干渉効果が、高い光取り出し効率、高い色純度を満足できるようにITOの膜厚、光学定数を設計してやればよい。またディスプレイのような大きいデバイスにおいては、ITOの抵抗が大きくなるのでAl等の配線をしてよい。

基板材料に特に制限はないが、図示例では基板側から発光光を取り出すため、ガラスや樹脂等の透明ないし半透明材料を用いる。また、基板には、図示のように、カラーフィルター膜や蛍光物質を含む蛍光変換フィルター膜、あるいは誘電体反射膜を用いて発光色をコントロールしてもよい。

なお、基板に不透明な材料を用いる場合には、図1に示される積層順序を逆にしてもよい。

本発明では、発光層に式(I)の種々のクマリン誘導体を用いることによって例えば緑（ $\lambda_{\text{max}}$  490～550nm）、青（ $\lambda_{\text{max}}$  440～490nm）、赤（ $\lambda_{\text{max}}$  580～660nm）の発光を得ることができ、特に $\lambda_{\text{max}}$  480～640nmの発光を好ましく得ることができる。

このときの緑、青、赤のCIE色度座標は、好ましくは現行CRTの色純度と同等以上またはNTSC標準の色純度と同等であればよい。

上記の色度座標は一般的な色度測定機で測定することができる。本発明ではトプコン社製の測定機BM-7、SR-1などを用いて測定している。

本発明における好ましい $\lambda_{\text{max}}$ 、CIE色度座標のx、y値の発光は、カラーフィルター膜や蛍光変換フィルター膜などを設けることによって得てもよい。

カラーフィルター膜には、液晶ディスプレイ等で用いられているカラーフィルターを用いてもよいが、有機ELの発光する光に合わせてカラーフィルターの特性を調整し、取り出し効率・色純度を最適化すればよい。また、EL素子材料や蛍光変換層が光吸収するような短波長の光をカットできるカラーフィルターを用いることが好ましく、これにより素子の耐光性・表示のコントラストも向上する。このときカットする光は緑の場合560nm以上の波長の光および480nm以下の波長の光であり、青の場合490nm以上の波長の光であり、赤の場合580nm以下の波長の光である。このようなカラーフィルターを用いることにより、CIE色度座標において好ましいx、y値が得られる。カラーフィルター膜の厚さは0.5～20μm程度とすればよい。

また、誘電体多層膜のような光学薄膜を用いてカラーフィルターの代わりにしてもよい。

蛍光変換フィルター膜は、EL発光を吸収し、蛍光変換膜中の蛍光体から光を放出させることで発光色の色変換を行うものであるが、バインダー、蛍光材料、光吸収材料の三つから形成される。

蛍光材料は、基本的には蛍光量子収率が高いものを用いればよく、EL発光波長域に吸収が強いことが望ましい。具体的には蛍光スペクトルの発光極大波長 $\lambda_{\max}$ が緑の場合490～550nm、青の場合440～480nm、赤の場合580～640nmであり、 $\lambda_{\max}$ 付近のスペクトルの半値幅がいずれの場合にも10～100nmである蛍光物質が好ましい。実際には、レーザー用色素などが適しており、ローダミン系化合物、ペリレン系化合物、シアニン系化合物、フタロシアニン系化合物（サブフタロシアニン等も含む）、ナフタロイミド系化合物、縮合環炭化水素系化合物、縮合複素環系化合物、スチリル系化合物等を用いればよい。

バインダーは基本的に蛍光を消光しないような材料を選べばよく、フォトリソグラフィ、印刷等で微細なパターンニングができるようなものが好ましい。また、ITOの成膜時にダメージを受けないような材料が好ましい。

光吸収材料は、蛍光材料の光吸収が足りない場合に用いるが、必要のない場合は用いなくてもよい。また、光吸収材料は、蛍光材料の蛍光を消光しないような

材料を選べばよい。

このような蛍光変換フィルター用いることによって、CIE色度座標において好ましいx、y値が得られる。また、蛍光変換フィルター膜の厚さは0.5～20 $\mu\text{m}$ 程度とすればよい。

本発明では図示例のようにカラーフィルター膜と蛍光変換フィルター膜とを併用してもよく、好ましくは発光光を取り出す側に特定波長の光をカットするようなカラーフィルター膜を配置すればよい。

また、カラーフィルター膜や蛍光変換フィルター膜の上には保護膜を設けることが好ましい。保護膜の材質はガラス、樹脂等であってよく、フィルター膜のダメージが防止でき、後工程での問題が起きないような材料を選択すればよく、その厚さは1～10 $\mu\text{m}$ 程度である。保護膜を設けることにより、フィルター膜のダメージを防止でき、表面をフラット化でき、屈折率や膜厚の調整、光取り出し効率の向上等を図ることができる。

これらのカラーフィルター膜、蛍光変換フィルター膜、保護膜の材料は、市販品をそのまま用いることができ、これらの膜は塗布法、電解重合法、気相成長法（蒸着、スパッタ、CVD）等によって形成することができる。

次に、本発明の有機EL素子の製造方法を説明する。

陰極および陽極は、蒸着法やスパッタ法等の気相成長法により形成することが好ましい。

正孔注入輸送層、発光層および電子注入輸送層の形成には、均質な薄膜が形成できることから真空蒸着法を用いることが好ましい。真空蒸着法を用いた場合、アモルファス状態または結晶粒径が0.1 $\mu\text{m}$ 以下（通常、下限値は0.001 $\mu\text{m}$ 程度である。）の均質な薄膜が得られる。結晶粒径が0.1 $\mu\text{m}$ を超えていると、不均一な発光となり、素子の駆動電圧を高くしなければならなくなり、電荷の注入効率も著しく低下する。

真空蒸着の条件は特に限定されないが、 $10^{-3}\text{Pa}$ （ $10^{-5}\text{Torr}$ ）以下の真空度とし、蒸着速度は0.001～1nm/sec程度とすることが好ましい。また、真空中で連続して各層を形成することが好ましい。真空中で連続して形成すれば、

各層の界面に不純物が吸着することを防げるため、高特性が得られる。また、素子の駆動電圧を低くすることができる。

これら各層の形成に真空蒸着法を用いる場合において、1層に複数の化合物を含有させる場合、化合物を入れた各ポートを個別に温度制御して共蒸着することが好ましいが、予め混合してから蒸着してもよい。またこの他、溶液塗布法（スピコート、ディップ、キャスト等）、ラングミュア・プロジェクト（LB）法などを用いることもできる。溶液塗布法では、ポリマー等のマトリクス物質中に各化合物を分散させる構成としてもよい。

以上においては、単一色発光の有機EL素子について述べてきたが、本発明では2種以上の発光種を発光させることが可能な有機EL素子を構成することができる。このような有機EL素子では、バイポーラ型発光層を含む2層以上の発光層を設け、2層以上の発光層をバイポーラ型発光層同士の組合せ、バイポーラ型発光層とこれより陽極側の正孔輸送性の発光層との組合せ、バイポーラ型発光層とこれより陰極側の電子輸送性の発光層との組合せのいずれかとするものである。

ここで、バイポーラ型発光層は、発光層内での電子注入・輸送とホール注入・輸送が同じ程度あり、電子とホールが発光層全体に分布することで再結合ポイントおよび発光ポイントが発光層内全体に拡がっている発光層である。

さらに説明すると電子輸送性層から注入される電子による電流密度とホール輸送性層から注入されるホールによる電流密度が同程度のオーダー、すなわち両キャリアの電流密度の比が $1/10 \sim 10/1$ 、好ましくは $1/6 \sim 6/1$ 、より好ましくは $1/2 \sim 2/1$ である発光層である。

この場合の両キャリアの電流密度の比は、具体的には、実際に使用するものと同じ電極を用い、発光層の単層膜を $1\mu\text{m}$ 程度の厚さに成膜し、この電流密度の測定値から求めればよい。

一方、正孔輸送性の発光層は、ホールの電流密度がバイポーラ型よりも高いものであり、電子輸送性のものは、電子の電流密度がバイポーラ型よりも高いものである。

さらに、バイポーラ型発光層を主体にして説明する。

一般には電流密度はキャリア濃度とキャリア移動度の積で決まる。

すなわち、発光層でのキャリア密度は、各界面での障壁で決まる。例えば、電子については電子注入される発光層界面での電子の障壁の大きさ（電子親和力の差）で決まり、ホールについてはホール注入される発光層界面でのホールの障壁の大きさ（イオン化ポテンシャルの差）で決まる。また、キャリア移動度は発光層に用いる材料の種類で決まる。

これらの値により、発光層内の電子とホールの分布が決まり、発光領域も決まる。

実際には、電極・電子輸送性層・ホール輸送性層でのキャリア濃度・キャリア移動度が十分大きければ上記のように界面の障壁だけで問題は片づくが、電子輸送性層・ホール輸送性層に有機化合物を用いた場合、発光層に対してキャリア輸送性層の輸送能力が不十分になるため、発光層のキャリア濃度はキャリア注入電極のエネルギーレベルとキャリア輸送性層のキャリア輸送性（キャリア移動度・エネルギーレベル）にも依存する。このため、発光層への各キャリア電流密度は、用いる各層の有機化合物の特性に大きく依存する。

ここで比較的単純な場合を用いてさらに説明する。

例えば、陽極／ホール輸送性層／発光層／電子輸送性層／陰極の構成において、発光層界面での各キャリア輸送性層でのキャリア密度が一定の場合を考える。

この場合ホール輸送性層から発光層へのホールに対する障壁と電子輸送性層から発光層への電子に対する障壁が等しい時もしくは、非常に近い値（ $< 0.2 \text{ V}$ ）であれば発光層への各キャリア注入量は同程度となり、発光層各界面近傍での電子濃度とホール濃度は等しいか非常に近い濃度となる。ここで発光層の各キャリアの移動度が等しければ、発光層内で再結合が（キャリアの突き抜けがない場合）効率的に起こり高輝度・高効率な素子が得られる。しかしながら、電子とホールの衝突確率が高く局所的な領域で再結合が起こる場合や、発光層内に大きなキャリアの障壁（ $> 0.2 \text{ eV}$ ）等がある場合は、発光領域が拡がらず、複数の異なる発光波長の発光分子を同時に発光させることができなくなるので、バイポーラ発光層には向かない。適当な電子とホールの衝突確率を持たせて再結合領



域を狭めるような大きなキャリアの障壁のない発光層を作ることがバイポーラ型発光層には必要である。

また、発光層からの各キャリアの突き抜けを防止するため、ホール輸送性層の電子ブロック機能や電子輸送性層のホールブロック機能も効率の向上に有効である。さらにこのような機能は、複数層の発光層を持つ構成においては、それぞれのブロック層が再結合ポイントおよび発光ポイントとなり、複数の発光層を発光させるバイポーラ型発光層を設計する上で重要である。

次に発光層内での各キャリア移動度が異なる場合、発光層界面での各キャリア輸送性層でのキャリア密度を調整することで、上記のような単純な場合と同様なバイポーラ型発光層と同様な状態を形成できる。当然発光層でのキャリア移動度の低い方のキャリア注入性層界面のキャリア濃度を高めてやらねばならない。

さらに、発光層界面での各キャリア輸送性層でのキャリア密度が異なる場合、発光層内での各キャリア移動度を調整することで上記のような単純な場合と同様なバイポーラ型発光層と同様な状態を形成できる。

ただし、調整には限界があり、理想的には発光層の各キャリア移動度と各キャリア濃度が等しいか、ほぼ同程度であることが望ましい。

上記のようなバイポーラ型発光層を設けることで、複数の発光層を持つ発光素子を得られるが、各発光層の発光安定性を得るには、発光層を、物理的・化学的・電気化学的・光化学的に安定化しなければならない。

特に発光層は、電子の注入・輸送、ホールの注入・輸送、再結合、発光などの機能が要求されるが、特に電子・ホールの注入輸送する状態は、アニオンラジカル・カチオンラジカルもしくは、それに近い状態に相当し、有機固体薄膜材料に対してこのような電気化学的状态での安定性が要求される。

また、有機ELの原理は電氣的分子励起状態からの光放出による失活であり、電氣的に蛍光発光させることである。すなわち、固体薄膜中で蛍光を失活させるような劣化物が微量でも生成すると発光寿命は致命的に短くなり、実用に耐えない。

素子の発光安定性を得るには上記のような安定性を持つ化合物・素子構成、特

に電気化学的に安定な化合物・素子構成を持つことが必要である。

上記の条件を全て満足するような化合物等を用いて発光層を形成してやればよいが、一つの化合物で、バイポーラ型発光層を形成するのは難しい。より簡便な方法として、各キャリアに安定なホール輸送性化合物と電子輸送性化合物との混合層とすることで安定なバイポーラ型発光層を得ることができる。また、蛍光性を強めることで高輝度とするために混合層に高蛍光性ドーパントをドーピングしてもよい。

したがって、本発明におけるバイポーラ型発光層としては、混合層タイプのものが好ましく、2層以上の発光層はすべて混合層であることが好ましい。また、2層以上の発光層のうち少なくとも1層にはドーパントがドーピングされていることが好ましく、さらに好ましくはすべての発光層にドーパントがドーピングされていることである。

本発明の好ましい素子構成について説明すると、ドーパントをドーピングした混合層タイプの発光層のほかに、さらにドーパントをドーピングした発光層を設け、ドーピングした発光層を2層以上とするものである。ドーピングした発光層の組合せとしては、混合層同士、混合層とこれより陽極側に設けられた正孔輸送性の発光層および／または陰極側に設けられた電子輸送性の発光層であり、長寿命化を図る上では、特に混合層同士の組合せが好ましい。

この場合の混合層は、前記と同様に、正孔注入輸送性化合物と電子注入輸送性化合物とを含有する層であり、これらの混合物をホスト材料として用いたものである。また正孔輸送性の発光層は正孔注入輸送性化合物を、電子輸送性の発光層は電子注入輸送性化合物を各々ホスト材料として用いたものである。

次に、このような特に好ましい有機EL素子における発光過程について説明する。

i) まず、混合層同士の組合せ、例えば混合層が2層の場合を説明する。正孔注入性および／または輸送性の層（「正孔層」と略す）側の混合層を混合第1層、電子注入性および／または輸送性の層（「電子層」と略す）側の混合層を混合第2層とすると、正孔層から注入された正孔（ホール）は混合第1層を通過し混合

第2層へ、電子層から注入された電子は混合第2層を通過し混合第1層へと進むことが可能である。再結合確率は電子濃度、ホール濃度および電子ホール衝突確率によって決まるが、再結合領域は混合第1、第2層、界面等の障壁がないので広く分散する。したがって、混合第1、第2層でそれぞれ励起子が生成され、それぞれのホストから、最も近い発光種にエネルギー移動する。混合第1層で生成された励起子はこの層中の発光種（ドーバント）へ、混合第2層ではこの層中の発光種（ドーバント）へエネルギー移動することにより、2種の発光種が発光可能になっている。

このような現象は混合層が3層以上であっても同様である。

ただし、ドーバントがキャリアトラップとして働く場合、トラップの深さを考慮する必要がある。

ii) 次に、正孔輸送性の発光層と混合発光層の組合せについて、例えば正孔層側から正孔輸送性の発光層、混合発光層の順に2層設けた場合を説明する。正孔層から注入されたホールは正孔輸送性の発光層を通過し、電子層から注入された電子は、混合発光層中を進み、正孔輸送性の発光層と混合発光層の界面近傍、および混合発光層中に拡がって再結合する。正孔輸送性の発光層の界面近傍、および混合発光層中で、それぞれ励起子が生成され、それぞれのホストから、励起子のマイグレーションできる範囲にあるエネルギーギャップの一番小さい発光種にエネルギー移動する。この際正孔輸送性の層の界面近傍で生成された励起子はこの層中の発光種（ドーバント）へ、混合層ではこの層中の発光種（ドーバント）へエネルギー移動することにより、2種の発光種が発光可能になっている。また、正孔輸送性の層のドーバントLUMO準位において電子が運ばれ、正孔輸送性発光層中で再結合し発光することで2種の発光が可能になる。

iii) さらに、電子輸送性の発光層と混合発光層の組合せについて、例えば電子層側から電子輸送性の発光層、混合発光層の順に2層設けた場合を説明する。電子層から注入された電子は、電子輸送性の発光層中を通過し混合層へ進み、正孔層から注入されたホールは混合層へ入る。混合層と電子輸送性の発光層の界面近傍、および混合発光層中に拡がって再結合する。電子輸送性の発光層の界面近傍、お

よび混合発光層中で、それぞれ励起子が生成され、それぞれのホストから、励起子のマイグレーションギャップの一番小さい発光種にエネルギー移動する。この際、電子輸送性の発光層界面で生成された励起子はこの層中の発光種（ドープアント）へ、混合発光層ではこの層中の発光種（ドープアント）へエネルギー移動すること、または電子輸送性の層のドープアントHOMO準位においてホールが運ばれ、電子輸送性発光層中で再結合することにより、2種の発光種が発光可能になっている。

ii)、iii)については、これらの組合せ、あるいはこれらにおいて発光層を3層以上としたときも同様の現象が起きる。

混合層におけるホスト材料としての正孔注入輸送性化合物と電子注入輸送性化合物との混合比は目的とするホストのキャリア輸送性によって変化させればよく、通常体積比で5/95～95/5の範囲のなかから選択される。正孔注入輸送性化合物比率の高い場合にはホール輸送量が多く再結合領域は陽極側にシフトし、電子注入輸送性化合物比率の高い場合には電子輸送量が多く再結合域は陰極側にシフトする。それに伴って混合層の発光強度のバランスが変化する。このように、混合層型ホストのキャリア輸送性を変えることにより各発光層での発光強度を変えることができる。

また、本発明では、ホスト材料の種類を変えることによってもキャリア輸送性を変えることができる。

このように本発明で、2層以上の発光層の発光特性をそれぞれの層について調整可能とすることができる。したがって、発光層のキャリア輸送性と構成を最適にすることができる。このとき、一層に2種以上の発光種があってもよい。

このような多色発光に対応した発光層の1層当たりの厚さは5～100nm、さらには10～80nmであることが好ましく、発光層の合計厚さは60～400nmであることが好ましい。なお、混合層1層当たりの厚さは5～100nm、さらには10～60nmであることが好ましい。

このように複数の発光特性の異なる発光層を設ける場合、発光極大波長が長波長側の発光層を陽極側に設けることが好ましい。また、長寿命化を図る上ではド

ーバントとしてルブレン等のナフタセン骨格を有する化合物を発光層（特に混合層）にドーピングすることが好ましい。

次に、このような多色発光に対応した有機EL素子に用いるホスト材料およびドーパントについて説明する。ドーパントとしては、すでに述べた式（I）で示されるクマリン誘導体、式（III）で示されるキナクリドン化合物、式（VI）で示されるスチリル系アミン化合物、ルブレン等のナフタセン骨格を有する化合物を用いることができる。このほか、前記の発光材料となりうる化合物も用いることができる。さらには、式（VII）で示される縮合多環化合物を用いることができる。式（VII）について説明する。式（VII）には前記のルブレンも包含される。



式（VII）において、Arは芳香族残基を表し、mは2～8の整数であり、各々のArは同一でも異なるものであってもよい。

芳香族残基としては、芳香族炭化水素残基、芳香族複素環残基が挙げられる。芳香族炭化水素残基としては、ベンゼン環を含む炭化水素基のいずれであってもよく、例えば単環もしくは多環の芳香族炭化水素残基が挙げられ、縮合環や環集合も含まれる。

芳香族炭化水素残基は、総炭素数が6～30のものが好ましく、置換基を有するものであってもよい。置換基を有する場合の置換基としては、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アミノ基、複素環基等が挙げられる。芳香族炭化水素残基としては、フェニル基、アルキルフェニル基、アルコキシフェニル基、アリールフェニル基、アリールオキシフェニル基、アルケニルフェニル基、アミノフェニル基、ナフチル基、アントリル基、ピレニル基、ペリレニル基などが挙げられる。また、アルキニルアレーン（アリールアルキン）から誘導されるアリールアルキニル基であってもよい。

芳香族複素環残基としてはヘテロ原子としてO、N、Sを含むものが好ましく、5員環でも6員環でもよい。具体的には、チエニル基、フリル基、ピローリル基、ピリジル基などが挙げられる。

Arとしては、芳香族炭化水素残基が好ましく、特に、フェニル基、アルキル

フェニル基、アリールフェニル基、アルケニルフェニル基、アミノフェニル基、ナフチル基、アリールアルキニル基等が好ましい。

アルキルフェニル基としては、アルキル部分の炭素数が1～10のものが好ましく、アルキル基は直鎖状であっても分岐を有するものであってもよく、メチル基、エチル基、(n, i) - プロピル基、(n, i, sec, tert) - ブチル基、(n, i, neo, tert) - ペンチル基、(n, i, neo) - ヘキシル基等のアルキル基が挙げられ、これらのアルキル基のフェニル基における置換位置はo, m, p位のいずれであってもよい。このようなアルキルフェニル基の具体例としては、(o, m, p) - トリル基、4 - n - ブチルフェニル基、4 - t - ブチルフェニル基、等が挙げられる。

アリールフェニル基としては、アリール部分がフェニル基であるものが好ましく、このようなフェニル基は置換されていてもよく、このときの置換基はアルキル基であることが好ましく、具体的には上記のアルキルフェニル基のところで例示したアルキル基を挙げることができる。さらには、アリール部分は、フェニル基等のアリール基が置換したフェニル基であってもよい。このようなアリールフェニル基の具体例としては、(o, m, p) - ビフェニル基、4 - トリルフェニル基、3 - トリルフェニル基、テレフェニル基等が挙げられる。

アルケニルフェニル基としては、アルケニル部分の総炭素数が2～20のものが好ましく、アルケニル基としてはトリアリールアルケニル基が好ましく、例えばトリフェニルビニル基、トリトリルビニル基、トリビフェニルビニル基等が挙げられる。このようなアルケニルフェニル基の具体例としては、トリフェニルビニルフェニル基等が挙げられる。

アミノフェニル基としては、アミノ部分がジアリールアミノ基であるものが好ましく、アリールアミノ基としてはジフェニルアミノ基、フェニルトリルアミノ基等が挙げられる。このようなアミノフェニル基の具体例としては、ジフェニルアミノフェニル基、フェニルトリルアミノフェニル基等が挙げられる。

ナフチル基としては、1 - ナフチル基、2 - ナフチル基等であってよい。

アリールアルキニル基としては、総炭素数8～20のものが好ましく、フェニ

ルエチニル基、トリルエチニル基、ビフェニリルエチニル基、ナフチルエチニル基、ジフェニルアミノフェニルエチニル基、N-フェニルトリルアミノフェニルエチニル基、フェニルプロピニル基等が挙げられる。


また、式(VII)におけるLは環数3~10、好ましくは3~6の縮合多環芳香族のm(2~8)価の残基を表す。縮合環とは、環の構成原子のうち2個以上の原子が他の環と共有して結合している炭素環や複素環などにより形成された環式構造をいう。縮合多環芳香族としては、縮合多環芳香族炭化水素、縮合多環芳香族複素環が挙げられる。

縮合多環芳香族炭化水素としては、アントラセン、フェナントレン、ナフタセン、ピレン、クリセン、トリフェニレン、ベンゾ[c]フェナントレン、ベンゾ[a]アントラセン、ペンタセン、ペリレン、ジベンゾ[a, j]アントラセン、ジベンゾ[a, h]アントラセン、ベンゾ[a]ナフタセン、ヘキサセン、アントラントレンなどが挙げられる。


縮合多環芳香族複素環としては、ナフト[2, 1-f]イソキノリン、 $\alpha$ -ナフタフェナントリジン、フェナントロオキサゾール、キノリノ[6, 5-f]キノリン、ベンゾ[b]チオファントレン、ベンゾ[g]チオファントレン、ベンゾ[i]チオファントレン、ベンゾ[b]チオファントラキノンなどが挙げられる。














特に、縮合多環芳香族炭化水素が好ましく、Lはこれらの縮合多環芳香族炭化水素から誘導される2~8価、さらには2~6価の残基であることが好ましい。

このような縮合多環芳香族の2~8価の残基Lの具体例を以下に示す。









なお、Lで表される縮合多環芳香族の2～8価の残基は、さらに置換基を有していてもよい。


特に、Lとしては、ベンゼン環が直鎖状に縮合したナフタセン、ペンタセンまたはヘキサセンから誘導される2～8価、特に2～6価の残基が好ましい。とりわけナフタセンから誘導されるもの、すなわちなフタセン骨格を有する化合物を構成するものが好ましい。

また、Lとしてはアントラセンから誘導される2～6価、さらには2～4価の残基が好ましい。ただし、Lがアントラセンから誘導される2または3価の残基であるとき、2個または3個存在するArのうち、少なくとも1個はアリールアルキニルアレーン（アリールアルキン）から誘導される残基である。さらには、Arのうち2個以上がこのような残基であることが好ましい。そして、特にLはアントラセンから誘導される3価の残基が好ましく、式(VII)の化合物としては、このようなLであって、2個のArがアリールアルキニル基、1個のArがビス（アリールアルキニル）アントリル基であるものが好ましく、特に式(VII-A)で表されるものが好ましい。











式中、L<sub>1</sub>およびL<sub>2</sub>は各々アントラセンから誘導される3価の残基を表し、これらは通常同一であるが、異なってもよい。Ar<sub>11</sub>およびAr<sub>12</sub>は各々アリールアルキニル基を表し、これらは通常同一であるが、異なってもよい。なお、アリールアルキニル基のアントラセンにおける結合位置は、アントラセンの9、10位であることが好ましく、アントラセン同士は1位または2位で結合することが好ましい。また、アリールアルキニル基は具体的には前記と同様のものが挙げられる。











































以下に、式(VIII)で表される化合物の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。ここでは、式(VII-1)～(VII-8)を用いて、これらR<sub>01</sub>等の組み合わせで示している。なお、R<sub>01</sub>～R<sub>04</sub>等のようにまとめて示しているものについては、特にことわらないかぎり、Hであることを示し、すべてHであるときはHで示している。























( VII - 1 )


化合物 No.	R <sub>01</sub> ~R <sub>04</sub>	R <sub>05</sub>	R <sub>06</sub>	R <sub>07</sub> ~R <sub>010</sub>	R <sub>011</sub>	R <sub>012</sub>
1-1	H	m-ビフェニリル	H	H	H	m-ビフェニリル
1-2	H	O-ビフェニリル	H	H	H	o-ビフェニリル
1-3	H	4-n-ブチルフェニル	H	H	H	4-n-ブチルフェニル
1-4	H	4-t-ブチルフェニル	H	H	H	4-t-ブチルフェニル
1-5	H	p-ビフェニリル	H	H	H	p-ビフェニリル
1-6	H		H	H	H	
1-7	H		H	H	H	
1-8	H	Ph	H	H	H	Ph
1-9	H	2-ナフチル	H	H	H	2-ナフチル
1-10	H		H	H	H	
1-11	H	1-ナフチル	H	H	H	1-ナフチル
1-12	H	m-トリル	H	H	H	m-トリル
1-13	H	o-トリル	H	H	H	o-トリル
1-14	H	p-トリル	H	H	H	p-トリル
1-15	H		H	H	H	

化合物 No.	R <sub>01</sub> ~R <sub>04</sub>	R <sub>05</sub>	R <sub>06</sub>	R <sub>07</sub> ~R <sub>010</sub>	R <sub>011</sub>	R <sub>012</sub>
1-16	H	$-\text{C}\equiv\text{C}-\text{Ph}$	H	H	H	$-\text{C}\equiv\text{C}-\text{Ph}$
1-17	H	$-\text{C}\equiv\text{C}-\text{Ph}$	$-\text{C}\equiv\text{C}-\text{Ph}$	H	$-\text{C}\equiv\text{C}-\text{Ph}$	$-\text{C}\equiv\text{C}-\text{Ph}$
1-18	H	$-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4\text{CH}_3$	H	H	H	$-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4\text{CH}_3$
1-19	H	$-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4\text{N}(\text{Ph})_2$	H	H	H	$-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4\text{N}(\text{Ph})_2$
1-20	H	$-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_{10}\text{H}_7$	H	H	H	$-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_{10}\text{H}_7$
1-21	H	$-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4\text{Ph}$	H	H	H	$-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4\text{Ph}$
1-22	H	Ph	Ph	H	Ph	Ph
1-23	H	$-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_4\text{NPh}_2$	H	H	H	$-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_4\text{NPh}_2$
1-24	H	$-\text{CH}=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_4\text{NPh}_2$	H	H	H	$-\text{CH}=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_4\text{NPh}_2$









化合物 No.	$R_{01}-R_{04}$	$R_{05}$	$R_{06}$	$R_{07}-R_{010}$	$R_{011}$	$R_{012}$
1-25	H			H		
1-26	H			H		
1-27	H			H		
1-28	$R_{02}=R_{03}=\text{CH}_3$			H		
1-29	$R_{02}=R_{03}=\text{CH}_3$			$R_{08}=R_{09}=\text{CH}_3$		
1-30	$R_{02}=R_{03}=\text{CH}_3$			$R_{08}=R_{09}=\text{CH}_3$		
1-31	H			H		
1-32	H			H		
1-33	H			H		
1-34	H			H		
1-35	H	Ph		H		Ph

化合物 No.	$R_{01}\sim R_{04}$	$R_{05}$	$R_{06}$	$R_{07}\sim R_{010}$	$R_{011}$	$R_{012}$
1-36	H	Ph		H		Ph
1-37	H	Ph		H		Ph
1-38	H	Ph		H		Ph
1-39	H			H		
1-40	H			H		
1-41	H			H		
1-42	$R_{01}=R_{04}=\text{Ph}$	H	H	H	H	H
1-43	$R_{01}=R_{04}=\text{Ph}$	H	H	$R_{07}=R_{010}=\text{Ph}$	H	H
1-44	$R_{02}=R_{03}$ 	Ph	Ph	H	Ph	Ph
1-45	$R_{02}=R_{03}$ 	Ph	H	H	H	Ph


















( VII - 2 )

化合物 No.	$R_{021} \sim R_{024}$	$R_{025} \sim R_{027}$	$R_{028} \sim R_{031}$	$R_{032} \sim R_{034}$
2-1	H	$R_{026} = \text{o-ビフェニリル}$	H	$R_{033} = \text{o-ビフェニリル}$
2-2	H	$R_{026} = \text{m-ビフェニリル}$	H	$R_{033} = \text{m-ビフェニリル}$
2-3	H	$R_{026} = \text{4-n-ブチルフェニル}$	H	$R_{033} = \text{4-n-ブチルフェニル}$
2-4	H	$R_{026} = \text{m-トリル}$	H	$R_{033} = \text{m-トリル}$
2-5	H	$R_{025} = R_{027} = \text{m-ビフェニリル}$	H	$R_{032} = R_{034} = \text{m-ビフェニリル}$
2-6	H	$R_{025} = R_{027} = \text{4-n-ブチルフェニル}$	H	$R_{032} = R_{034} = \text{4-n-ブチルフェニル}$
2-7	H	$R_{026} = \text{p-ビフェニリル}$	H	$R_{033} = \text{p-ビフェニリル}$
2-8	H	$R_{025} = R_{027} = \text{p-ビフェニル}$	H	$R_{032} = R_{034} = \text{p-ビフェニリル}$
2-9	H	$R_{025} = R_{027} = \text{Ph}$	H	$R_{032} = R_{034} = \text{Ph}$
2-10	H	$R_{025} = R_{027} = \text{m-トリル}$	H	$R_{032} = R_{034} = \text{m-トリル}$
2-11	H	$R_{025} = R_{027} =$ 	H	$R_{032} = R_{034} =$ 
2-12	H	$R_{025} = R_{027} =$ 	H	$R_{032} = R_{034} =$ 
2-13	H	$R_{026} =$ 	H	$R_{033} =$ 
2-14	H	$R_{026} =$ 	H	$R_{033} =$ 
2-15	H	$R_{026} = \text{1-ナフチル}$	H	$R_{033} = \text{1-ナフチル}$
2-16	H	$R_{026} = \text{2-ナフチル}$	H	$R_{033} = \text{2-ナフチル}$


化合物 No.	$R_{021} \sim R_{024}$	$R_{025} \sim R_{027}$	$R_{028} \sim R_{031}$	$R_{032} \sim R_{034}$
2-17	H	$R_{026} = -C \equiv C - Ph$	H	$R_{033} = -C \equiv C - Ph$
2-18	H	$R_{026} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_4 - CH_3$	H	$R_{033} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_4 - CH_3$
2-19	H	$R_{026} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_4 - Ph$	H	$R_{033} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_4 - Ph$
2-20	H	$R_{026} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_4 - N(Ph)_2$	H	$R_{033} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_4 - N(Ph)_2$
2-21	H	$R_{026} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{C}_6\text{H}_5$	H	$R_{033} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{C}_6\text{H}_5$
2-22	H	$R_{025} = R_{027} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_5$	H	$R_{032} = R_{034} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_5$
2-23	H	$R_{025} = R_{027} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_4 - CH_3$	H	$R_{032} = R_{034} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_4 - CH_3$
2-24	H	$R_{025} = R_{027} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_4 - Ph$	H	$R_{032} = R_{034} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_4 - Ph$
2-25	H	$R_{025} = R_{027} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_4 - N(Ph)_2$	H	$R_{032} = R_{034} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_4 - N(Ph)_2$
2-26	H	$R_{025} = R_{027} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_4 - N(Ph) - \text{C}_6\text{H}_4 - CH_3$	H	$R_{032} = R_{034} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_4 - N(Ph) - \text{C}_6\text{H}_4 - CH_3$
2-27	H	$R_{025} = R_{027} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{C}_6\text{H}_5$	H	$R_{032} = R_{034} = -C \equiv C - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{C}_6\text{H}_5$



(VII - 3)


化合物 No.	R <sub>041</sub> ~R <sub>044</sub>	R <sub>045</sub> ~R <sub>048</sub>	R <sub>049</sub> ~R <sub>052</sub>	R <sub>053</sub> ~R <sub>056</sub>
3-1	H	R <sub>046</sub> =0-ピフェニリル	H	R <sub>055</sub> =0-ピフェニリル
3-2	H	R <sub>046</sub> =m-ピフェニリル	H	R <sub>055</sub> =m-ピフェニリル
3-3	H	R <sub>046</sub> =p-ピフェニリル	H	R <sub>055</sub> =p-ピフェニリル
3-4	H	R <sub>046</sub> =4-n-ブチルフェニル	H	R <sub>055</sub> =4-n-ブチルフェニル
3-5	H	R <sub>046</sub> =m-トリル	H	R <sub>055</sub> =m-トリル
3-6	H	R <sub>046</sub> =1-ナフチル	H	R <sub>055</sub> =1-ナフチル
3-7	H	R <sub>046</sub> =2-ナフチル	H	R <sub>055</sub> =2-ナフチル
3-8	H	R <sub>046</sub> = 	H	R <sub>055</sub> = 
3-9	H	R <sub>046</sub> = 	H	R <sub>055</sub> = 
3-10	H	R <sub>045</sub> =R <sub>048</sub> =m-ピフェニリル	H	R <sub>053</sub> =R <sub>056</sub> =m-ピフェニリル
3-11	H	R <sub>045</sub> =R <sub>048</sub> =p-ピフェニリル	H	R <sub>053</sub> =R <sub>056</sub> =p-ピフェニリル
3-12	H	R <sub>045</sub> =R <sub>048</sub> =Ph	H	R <sub>053</sub> =R <sub>056</sub> =Ph
3-13	H	R <sub>045</sub> =R <sub>048</sub> =m-トリル	H	R <sub>053</sub> =R <sub>056</sub> =m-トリル
3-14	H	R <sub>045</sub> =R <sub>048</sub> = 	H	R <sub>053</sub> =R <sub>056</sub> = 
3-15	H	R <sub>045</sub> =R <sub>048</sub> = 	H	R <sub>053</sub> =R <sub>056</sub> = 
3-16	H	R <sub>046</sub> = 	H	R <sub>055</sub> = 
3-17	H	R <sub>046</sub> = 	H	R <sub>055</sub> = 

化合物 No.	$R_{041} \sim R_{044}$	$R_{045} \sim R_{048}$	$R_{049} \sim R_{052}$	$R_{053} \sim R_{056}$
3-18	H	$R_{046} = -C \equiv C - Ph$	H	$R_{055} = -C \equiv C - Ph$
3-19	H	$R_{045} = R_{048} = -C \equiv C - Ph$	H	$R_{053} = R_{056} = -C \equiv C - Ph$
3-20	H	$R_{045} = R_{047} = -C \equiv C - Ph$	H	$R_{053} = R_{055} = -C \equiv C - Ph$



(VII-4)


化合物 No.	R <sub>57</sub>	R <sub>059</sub> -R <sub>066</sub>
4-1	H	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{Ph}$
4-2	H	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$
4-3	H	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$
4-4	H	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{Ph}$
4-5	H	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{Ph}$
4-6	H	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{Ph}$
4-7	H	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$
4-8	H	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{N}(\text{Ph})_2$
4-9	H	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{N}(\text{Ph})-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$
4-10	H	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{n-C}_4\text{H}_9$
4-11	H	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_{10}\text{H}_7$
4-12	H	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_{12}\text{H}_9$



(VII - 5)



化合物 No.	R <sub>058</sub> -R <sub>066</sub>
5-1	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{Ph}$
5-2	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$
5-3	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$
5-4	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{Ph}$
5-5	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{Ph}$
5-6	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{Ph}$
5-7	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$
5-8	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{N}(\text{Ph})_2$
5-9	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{N}(\text{Ph})-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$
5-10	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{n-C}_4\text{H}_9$
5-11	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_{10}\text{H}_7$
5-12	R <sub>061</sub> = R <sub>066</sub> = $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}_{10}\text{H}_7$




(VII-6)

6-1 R = Ph

6-2 R =  $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{Ph}$ 

6-3 R =

6-4 R =




(VII-7)

7-1 R = Ph

7-2 R =  $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{Ph}$ 

7-3 R =

7-4 R =




(VII-8)

8-1 R = Ph

8-2 R =  $-\text{C}\equiv\text{C}-\text{Ph}$ 

8-3 R =

8-4 R =




9-1 R = Ph

9-2 R =  $\text{—C}\equiv\text{C—Ph}$ 9-3 R = 

$\text{—C}_6\text{H}_4\text{—N(Ph)}_2$

9-4 R = 

$\text{—C}_6\text{H}_4\text{—C(Ph)=C(Ph)}$



10-1 R = Ph

10-2 R =  $\text{—C}\equiv\text{C—Ph}$ 10-3 R = 

$\text{—C}_6\text{H}_4\text{—N(Ph)}_2$

10-4 R = 


$\text{—C}_6\text{H}_4\text{—C(Ph)=C(Ph)}$

ドーパントのドーブ量は、発光層の0.01～10体積%であることが好ましい。









一方、発光層に用いるホスト材料としては、前記のホスト材料、正孔注入輸送性化合物、電子注入輸送性化合物として列挙したもののなかから選択することができる。














正孔注入輸送性化合物である正孔輸送性のホスト材料としては、式(II)で示されるテトラアリールジアミン誘導体を含む芳香族三級アミンが好ましいものとして挙げられる。


以下に、前記の化合物に包含ないし重複するものがあるが、正孔輸送性のホスト材料を列挙する。ここでは、式(H-1)～(H-12)に従う $\Phi_1$ 等の組合せで示している。なお、式(H-6a)～(H-6c)、式(H-7a)～(H-7e)では組合せが共通であるため、H-6、H-7としてまとめて示している。












(H-1)

化合物	$\Phi_1$	$\Phi_2$	$\Phi_3$
H-1-1	Ph	同左	同左
H-1-2	o-ビフェニリル	同左	同左
H-1-3	m-ビフェニリル	同左	同左
H-1-4	p-ビフェニリル	同左	同左
H-1-5		同左	同左
H-1-6		同左	同左
H-1-7		同左	同左
H-1-8	2-ナフチル	同左	同左
H-1-9		同左	同左
H-1-10		同左	同左
H-1-11		同左	同左
H-1-12		同左	同左
H-1-13		同左	同左

(H-1)			
化合物	$\Phi_1$	$\Phi_2$	$\Phi_3$
H-1-14		同左	同左
H-1-15		同左	同左
H-1-16		同左	同左
H-1-17		同左	同左
H-1-18		同左	同左
H-1-19	m-ビフェニリル	m-ビフェニリル	H
H-1-20		同左	同左
H-1-21		同左	同左
H-1-22		同左	同左
H-1-23		同左	同左
H-1-24		同左	同左
H-1-25		同左	同左
H-1-26		同左	同左
H-1-27		同左	同左
















(H-2)










化合物	$\Phi_4$	$\Phi_5$	$\Phi_6$	$\Phi_7$	$\Phi_8$
H-2-1		Ph	同左	同左	同左
H-2-2	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-3	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-4	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-5	同上		同左	同左	同左
H-2-6	同上		同左	同左	同左
H-2-7	同上		同左	同左	同左
H-2-8	同上	1-ナフチル	同左	同左	同左
H-2-9	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
H-2-10	同上		同左	同左	同左
H-2-11	同上		同左	同左	同左
H-2-12	同上		同左	同左	同左
H-2-13	同上		同左	同左	同左
H-2-14	同上		同左	同左	同左














(H-2)










化合物	$\Phi_4$	$\Phi_5$	$\Phi_6$	$\Phi_7$	$\Phi_8$
H-2-15			同左	同左	同左
H-2-16	同上		同左	同左	同左
H-2-17	同上		同左	同左	同左
H-2-18	同上		同左	同左	同左
H-2-19	同上		同左	同左	同左
H-2-20	同上	Ph	H	Ph	H
H-2-21	同上	o-ビフェニリル	H	o-ビフェニリル	H
H-2-22	同上	m-ビフェニリル	H	m-ビフェニリル	H
H-2-23	同上	p-ビフェニリル	H	p-ビフェニリル	H
H-2-24	同上	1-ナフチル	H	1-ナフチル	H
H-2-25	同上	2-ナフチル	H	2-ナフチル	H
H-2-26			H		H
H-2-27					H

(H-2)







化合物	$\Phi_4$	$\Phi_5$	$\Phi_6$	$\Phi_7$	$\Phi_8$
H-2-101		Ph	同左	同左	同左
H-2-102	同上	o-ビフェニル	同左	同左	同左
H-2-103	同上	m-ビフェニル	同左	同左	同左
H-2-104	同上	p-ビフェニル	同左	同左	同左
H-2-105	同上		同上	同上	同上
H-2-106	同上		同左	同左	同左
H-2-107	同上		同左	同左	同左
H-2-108	同上	1-ナフチル	同左	同左	同左
H-2-109	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
H-2-110	同上		同左	同左	同左
H-2-111	同上		同左	同左	同左
H-2-112	同上		同左	同左	同左
H-2-113	同上		同左	同左	同左
H-2-114	同上		同左	同左	同左

(H-2)










化合物	$\Phi_4$	$\Phi_5$	$\Phi_6$	$\Phi_7$	$\Phi_8$
H-2-115			同左	同左	同左
H-2-116	同上		同左	同左	同左
H-2-117	同上		同左	同左	同左
H-2-118	同上		同左	同左	同左
H-2-119	同上		同左	同左	同左
H-2-120	同上	Ph	H	Ph	H
H-2-121	同上	Ph		Ph	
H-2-122	同上	Ph		Ph	
H-2-123	同上		同左	Ph	Ph

(H-2)					
化合物	$\Phi_4$	$\Phi_5$	$\Phi_6$	$\Phi_7$	$\Phi_8$
H-2-201		Ph	同左	同左	同左
H-2-202	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-203	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-204	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-205	同上		同左	同左	同左
H-2-206	同上		同左	同左	同左
H-2-207	同上		同左	同左	同左
H-2-208	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
H-2-209	同上	1-ナフチル	同左	同左	同左
H-2-210	同上		同左	同左	同左
H-2-211	同上		同左	同左	同左
H-2-212	同上		同左	同左	同左
H-2-213	同上		同左	同左	同左
H-2-214	同上		同左	同左	同左












(H-2)

化合物	$\Phi_4$	$\Phi_5$	$\Phi_6$	$\Phi_7$	$\Phi_8$
H-2-215			同左	同左	同左
H-2-216	同上		同左	同左	同左
H-2-217	同上		同左	同左	同左
H-2-218	同上		同左	同左	同左
H-2-219	同上		同左	同左	同左
H-2-220	同上	Ph	H	Ph	H










(H-2)

化合物	$\Phi_4$	$\Phi_5$	$\Phi_6$	$\Phi_7$	$\Phi_8$
H-2-301		Ph	同左	同左	同左
H-2-302	同上	o-ビフェニル	同左	同左	同左
H-2-303	同上	m-ビフェニル	同左	同左	同左
H-2-304	同上	p-ビフェニル	同左	同左	同左
H-2-305	同上		同左	同左	同左
H-2-306	同上		同左	同左	同左
H-2-307	同上		同左	同左	同左
H-2-308	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
H-2-309	同上	1-ナフチル	同左	同左	同左
H-2-310	同上		同左	同左	同左
H-2-311	同上		同左	同左	同左
H-2-312	同上		同左	同左	同左
H-2-313	同上		同左	同左	同左
H-2-314	同上		同左	同左	同左

(H-2)







化合物	$\Phi_4$	$\Phi_5$	$\Phi_6$	$\Phi_7$	$\Phi_8$
H-2-315			同左	同左	同左
H-2-316	同上		同左	同左	同左
H-2-317	同上		同左	同左	同左
H-2-318	同上		同左	同左	同左
H-2-319	同上		同左	同左	同左
H-2-320	同上	Ph	H	Ph	H
H-2-321	同上		Ph		Ph
H-2-322		Ph	同左	同左	同左
H-2-323		Ph	同左	同左	同左
H-2-324		Ph	同左	同左	同左

(H-2)










化合物	$\Phi_4$	$\Phi_5$	$\Phi_6$	$\Phi_7$	$\Phi_8$
H-2-401		Ph	同左	同左	同左
H-2-402	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-403	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-404	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-405	同上		同左	同左	同左
H-2-406	同上		同左	同左	同左
H-2-407	同上		同左	同左	同左
H-2-408	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
H-2-409	同上		同左	同左	同左
H-2-410	同上		同左	同左	同左
H-2-411	同上		同左	同左	同左
H-2-412	同上		同左	同左	同左
H-2-413	同上		同左	同左	同左











(H-2)

化合物	$\Phi_4$	$\Phi_5$	$\Phi_6$	$\Phi_7$	$\Phi_8$
H-2-414			同左	同左	同左
H-2-415	同上		同左	同左	同左
H-2-416	同上		同左	同左	同左
H-2-417	同上		同左	同左	同左
H-2-418	同上		同左	同左	同左
H-2-419	同上	Ph	H	Ph	H










(H-2)

化合物	$\Phi_4$	$\Phi_5$	$\Phi_6$	$\Phi_7$	$\Phi_8$
H-2-501		Ph	同左	同左	同左
H-2-502	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-503	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-504	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-505	同上		同左	同左	同左
H-2-506	同上		同左	同左	同左
H-2-507	同上		同左	同左	同左
H-2-508	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
H-2-509	同上	1-ナフチル	同左	同左	同左
H-2-510	同上		同左	同左	同左
H-2-511	同上		同左	同左	同左
H-2-512	同上		同左	同左	同左
H-2-513	同上		同左	同左	同左
H-2-514	同上		同左	同左	同左







(H-2)

化合物	$\Phi_4$	$\Phi_5$	$\Phi_6$	$\Phi_7$	$\Phi_8$
H-2-515			同左	同左	同左
H-2-516	同上		同左	同左	同左
H-2-517	同上		同左	同左	同左
H-2-518	同上		同左	同左	同左
H-2-519	同上		同左	同左	同左
H-2-520	同上	Ph	H	Ph	H
H-2-521		Ph	同左	同左	同左
H-2-522		Ph	同左	同左	同左










(H-2)

化合物	$\Phi_4$	$\Phi_5$	$\Phi_6$	$\Phi_7$	$\Phi_8$
H-2-601		Ph	同左	同左	同左
H-2-602	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-603	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-604	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-605	同上		同左	同左	同左
H-2-606	同上		同左	同左	同左
H-2-607	同上		同左	同左	同左
H-2-608	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
H-2-609	同上		同左	同左	同左
H-2-610	同上		同左	同左	同左
H-2-611	同上		同左	同左	同左
H-2-612	同上		同左	同左	同左
H-2-613	同上		同左	同左	同左








(H-2)










化合物	$\Phi_4$	$\Phi_5$	$\Phi_6$	$\Phi_7$	$\Phi_8$
H-2-614			同左	同左	同左
H-2-615	同上		同左	同左	同左
H-2-616	同上		同左	同左	同左
H-2-617	同上		同左	同左	同左
H-2-618	同上		同左	同左	同左
H-2-619	同上	Ph	H	Ph	H

(H-2)

化合物	$\Phi_4$	$\Phi_5$	$\Phi_6$	$\Phi_7$	$\Phi_8$
H-2-701		Ph	同左	同左	同左
H-2-702	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-703	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-704	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-705	同上		同左	同左	同左
H-2-706	同上		同左	同左	同左
H-2-707	同上		同左	同左	同左
H-2-708	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
H-2-709	同上		同左	同左	同左
H-2-710	同上		同左	同左	同左
H-2-711	同上		同左	同左	同左
H-2-712	同上		同左	同左	同左
H-2-713	同上		同左	同左	同左








(H-2)


化合物	$\Phi_4$	$\Phi_5$	$\Phi_6$	$\Phi_7$	$\Phi_8$
H-2-714			同左	同左	同左
H-2-715	同上		同左	同左	同左
H-2-716	同上		同左	同左	同左
H-2-717	同上		同左	同左	同左
H-2-718	同上		同左	同左	同左
H-2-719	同上	Ph	H	Ph	H
H-2-720		Ph	Ph	Ph	Ph

(H-2)					
化合物	$\Phi_4$	$\Phi_5$	$\Phi_6$	$\Phi_7$	$\Phi_8$
H-2-801		Ph	同左	同左	同左
H-2-802	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-803	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-804	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-2-805	同上		同左	同左	同左
H-2-806	同上		同左	同左	同左
H-2-807	同上		同左	同左	同左
H-2-808	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
H-2-809	同上		同左	同左	同左
H-2-810	同上		同左	同左	同左
H-2-811	同上		同左	同左	同左
H-2-812	同上		同左	同左	同左
H-2-813	同上		同左	同左	同左












(H-2)










化合物	$\Phi_4$	$\Phi_5$	$\Phi_6$	$\Phi_7$	$\Phi_8$
H-2-814			同左	同左	同左
H-2-815	同上		同左	同左	同左
H-2-816	同上		同左	同左	同左
H-2-817	同上		同左	同左	同左
H-2-818	同上		同左	同左	同左
H-2-819	同上	Ph	H	Ph	H
H-2-820		Ph	同左	同左	同左



(H-3)

化合物	$\Phi_9$	$\Phi_{10}$	$\Phi_{11}$	$\Phi_{12}$	$\Phi_{13}$	$\Phi_{14}$	$\Phi_{15}$
H-3-1		Ph	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-2	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-3	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-4	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-5	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-6	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-7	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-8	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-9	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-10	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-11	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-12	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-13	同上		同左	同左	同左	同左	同左







(H-3)

化合物	$\Phi_9$	$\Phi_{10}$	$\Phi_{11}$	$\Phi_{12}$	$\Phi_{13}$	$\Phi_{14}$	$\Phi_{15}$
H-3-14			同左	同左	同左	同左	同左
H-3-15	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-16	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-17	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-18	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-19	同上	Ph	H	Ph	H	Ph	H
H-3-20	同上		H		H		H










(H-3)

化合物	$\Phi_9$	$\Phi_{10}$	$\Phi_{11}$	$\Phi_{12}$	$\Phi_{13}$	$\Phi_{14}$	$\Phi_{15}$
H-3-101		Ph	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-102	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-103	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-104	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-105	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-106	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-107	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-108	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-109	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-110	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-111	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-112	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-113	同上		同左	同左	同左	同左	同左







(H-3)

化合物	$\Phi_9$	$\Phi_{10}$	$\Phi_{11}$	$\Phi_{12}$	$\Phi_{13}$	$\Phi_{14}$	$\Phi_{15}$
H-3-114			同左	同左	同左	同左	同左
H-3-115	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-116	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-117	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-118	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-119	同上	Ph	H	Ph	H	Ph	H

(H-3)










化合物	$\Phi_9$	$\Phi_{10}$	$\Phi_{11}$	$\Phi_{12}$	$\Phi_{13}$	$\Phi_{14}$	$\Phi_{15}$
H-3-201		Ph	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-202	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-203	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-204	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-205	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-206	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-207	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-208	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-209	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-210	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-211	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-212	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-213	同上		同左	同左	同左	同左	同左

(H-3)







化合物	$\Phi_9$	$\Phi_{10}$	$\Phi_{11}$	$\Phi_{12}$	$\Phi_{13}$	$\Phi_{14}$	$\Phi_{15}$
H-3-214			同左	同左	同左	同左	同左
H-3-215	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-216	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-217	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-218	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-219	同上	Ph	H	Ph	H	Ph	H












(H-3)

化合物	$\Phi_9$	$\Phi_{10}$	$\Phi_{11}$	$\Phi_{12}$	$\Phi_{13}$	$\Phi_{14}$	$\Phi_{15}$
H-3-301		Ph	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-302	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-303	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-304	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-305	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-306	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-307	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-308	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-309	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-310	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-311	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-312	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-313	同上		同左	同左	同左	同左	同左







(H-3)

化合物	$\Phi_9$	$\Phi_{10}$	$\Phi_{11}$	$\Phi_{12}$	$\Phi_{13}$	$\Phi_{14}$	$\Phi_{15}$
H-3-314			同左	同左	同左	同左	同左
H-3-315	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-316	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-317	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-318	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-319	同上	Ph	H	Ph	H	Ph	H










(H-3)

化合物	$\Phi_9$	$\Phi_{10}$	$\Phi_{11}$	$\Phi_{12}$	$\Phi_{13}$	$\Phi_{14}$	$\Phi_{15}$
H-3-401		Ph	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-402	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-403	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-404	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-405	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-406	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-407	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-408	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-409	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-410	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-411	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-412	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-413	同上		同左	同左	同左	同左	同左








(H-3)


化合物	$\Phi_9$	$\Phi_{10}$	$\Phi_{11}$	$\Phi_{12}$	$\Phi_{13}$	$\Phi_{14}$	$\Phi_{15}$
H-3-414			同左	同左	同左	同左	同左
H-3-415	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-416	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-417	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-418	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-419	同上	Ph	H	Ph	H	Ph	H

(H-3)

化合物	$\Phi_9$	$\Phi_{10}$	$\Phi_{11}$	$\Phi_{12}$	$\Phi_{13}$	$\Phi_{14}$	$\Phi_{15}$
H-3-501		Ph	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-502	同上	o-ピフェニリル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-503	同上	m-ピフェニリル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-504	同上	p-ピフェニリル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-505	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-506	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-507	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-508	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左	同左	同左
H-3-509	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-510	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-511	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-512	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-513	同上		同左	同左	同左	同左	同左


















(H-3)


化合物	$\Phi_9$	$\Phi_{10}$	$\Phi_{11}$	$\Phi_{12}$	$\Phi_{13}$	$\Phi_{14}$	$\Phi_{15}$
H-3-514			同左	同左	同左	同左	同左
H-3-515	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-516	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-517	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-518	同上		同左	同左	同左	同左	同左
H-3-519	同上	Ph	H	Ph	H	Ph	H
H-3-520		Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph



(H-4)

(H-4)










化合物	$\Phi_{16}$	化合物	$\Phi_{16}$
H-4-1	Ph	H-4-14	
H-4-2	o-ビフェニリル	H-4-15	
H-4-3	m-ビフェニリル	H-4-16	
H-4-4	p-ビフェニリル	H-4-17	
H-4-5		H-4-18	
H-4-6		H-4-20	H
H-4-7		H-4-21	-CH <sub>3</sub>
H-4-8	2-ナフチル	H-4-22	-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
H-4-9		H-4-23	-C <sub>3</sub> H <sub>7</sub>
H-4-10		H-4-24	-C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>
H-4-11		H-4-25	
H-4-12		H-4-26	
H-4-13		H-4-27	
		H-4-28	




化合物	Φ <sub>17</sub>
H-5-1	
H-5-2	
H-5-3	
H-5-4	
H-5-5	
H-5-6	
H-5-7	
H-5-8	
H-5-9	




(H-5)


化合物	$\Phi_{17}$
H-5-10	
H-5-11	
H-5-12	
H-5-13	
H-5-14	
H-5-15	
H-5-16	
H-5-17	
H-5-18	



(H-6a)












(H-6b)









(H-6c)










(H-6) [H-6a~H-6cにおいて同じ組合せ；以下の(H-6)にて同じ]

化合物	$\Phi_{19}$	$\Phi_{20}$	$\Phi_{21}$
H-6-1	Ph	同左	
H-6-2	o-ビフェニリル	同左	同上
H-6-3	m-ビフェニリル	同左	同上
H-6-4	p-ビフェニリル	同左	同上
H-6-5		同左	同上
H-6-6		同左	同上
H-6-7		同左	同上
H-6-8	2-ナフチル	同左	同上
H-6-9		同左	同上
H-6-10		同左	同上
H-6-11		同左	同上
H-6-12		同左	同上
H-6-13		同左	同上







(H-6)

化合物	$\Phi_{19}$	$\Phi_{20}$	$\Phi_{21}$
H-6-14		同左	
H-6-15		同左	同上
H-6-16		同左	同上
H-6-17		同左	同上
H-6-18		同左	同上
H-6-19	Ph	H	同上










(H-6)

化合物	$\Phi_{19}$	$\Phi_{20}$	$\Phi_{21}$
H-6-101	Ph	同左	
H-6-102	o-ビフェニリル	同左	同上
H-6-103	m-ビフェニリル	同左	同上
H-6-104	p-ビフェニリル	同左	同上
H-6-105		同左	同上
H-6-106		同左	同上
H-6-107		同左	同上
H-6-108	2-ナフチル	同左	同上
H-6-109		同左	同上
H-6-110		同左	同上
H-6-111		同左	同上
H-6-112		同左	同上
H-6-113		同左	同上







(H-6)

化合物	$\Phi_{19}$	$\Phi_{20}$	$\Phi_{21}$
H-6-114		同左	
H-6-115		同左	同上
H-6-116		同左	同上
H-6-117		同左	同上
H-6-118		同左	同上
H-6-119	Ph	H	同上

(H-6)










化合物	$\Phi_{19}$	$\Phi_{20}$	$\Phi_{21}$
H-6-201	Ph	同左	
H-6-202	o-ビフェニル	同左	同上
H-6-203	m-ビフェニル	同左	同上
H-6-204	p-ビフェニル	同左	同上
H-6-205		同左	同上
H-6-206		同左	同上
H-6-207		同左	同上
H-6-208	2-ナフチル	同左	同上
H-6-209		同左	同上
H-6-210		同左	同上
H-6-211		同左	同上
H-6-212		同左	同上
H-6-213		同左	同上

(H-6)







化合物	$\Phi_{19}$	$\Phi_{20}$	$\Phi_{21}$
H-6-214		同左	
H-6-215		同左	同上
H-6-216		同左	同上
H-6-217		同左	同上
H-6-218		同左	同上
H-6-219	Ph	H	同上












(H-6)

化合物	$\Phi_{19}$	$\Phi_{20}$	$\Phi_{21}$
H-6-301	Ph	同左	
H-6-302	o-ビフェニリル	同左	同上
H-6-303	m-ビフェニリル	同左	同上
H-6-304	p-ビフェニリル	同左	同上
H-6-305		同左	同上
H-6-306		同左	同上
H-6-307		同左	同上
H-6-308	2-ナフチル	同左	同上
H-6-309		同左	同上
H-6-310		同左	同上
H-6-311		同左	同上
H-6-312		同左	同上
H-6-313		同左	同上







(H-6)

化合物	$\Phi_{19}$	$\Phi_{20}$	$\Phi_{21}$
H-6-314		同左	
H-6-315		同左	同上
H-6-316		同左	同上
H-6-317		同左	同上
H-6-318		同左	同上
H-6-319	Ph	H	同上










(H-6)

化合物	$\Phi_{19}$	$\Phi_{20}$	$\Phi_{21}$
H-6-401	Ph	同左	
H-6-402	o-ビフェニリル	同左	同上
H-6-403	m-ビフェニリル	同左	同上
H-6-404	p-ビフェニリル	同左	同上
H-6-405		同左	同上
H-6-406		同左	同上
H-6-407		同左	同上
H-6-408	2-ナフチル	同左	同上
H-6-409		同左	同上
H-6-410		同左	同上
H-6-411		同左	同上
H-6-412		同左	同上
H-6-413		同左	同上







(H-6)

化合物	$\Phi_{19}$	$\Phi_{20}$	$\Phi_{21}$
H-6-414		同左	
H-6-415		同左	同上
H-6-416		同左	同上
H-6-417		同左	同上
H-6-418		同左	同上
H-6-419	Ph	H	同上










(H-6)

化合物	$\Phi_{19}$	$\Phi_{20}$	$\Phi_{21}$
H-6-501	Ph	同左	
H-6-502	o-ビフェニリル	同左	同上
H-6-503	m-ビフェニリル	同左	同上
H-6-504	p-ビフェニリル	同左	同上
H-6-505		同左	同上
H-6-506		同左	同上
H-6-507		同左	同上
H-6-508	2-ナフチル	同左	同上
H-6-509		同左	同上
H-6-510		同左	同上
H-6-511		同左	同上
H-6-512		同左	同上
H-6-513		同左	同上







(H-6)

化合物	$\Phi_{19}$	$\Phi_{20}$	$\Phi_{21}$
H-6-514		同左	
H-6-515		同左	同上
H-6-516		同左	同上
H-6-517		同左	同上
H-6-518		同左	同上
H-6-519	Ph	H	同上

(H-6)










化合物	$\Phi_{19}$	$\Phi_{20}$	$\Phi_{21}$
H-6-601	Ph	同左	
H-6-602	o-ビフェニリル	同左	同上
H-6-603	m-ビフェニリル	同左	同上
H-6-604	p-ビフェニリル	同左	同上
H-6-605		同左	同上
H-6-606		同左	同上
H-6-607		同左	同上
H-6-608	2-ナフチル	同左	同上
H-6-609		同左	同上
H-6-610		同左	同上
H-6-611		同左	同上
H-6-612		同左	同上
H-6-613		同左	同上

(H-6)







化合物	$\Phi_{19}$	$\Phi_{20}$	$\Phi_{21}$
H-6-614		同左	
H-6-615		同左	同上
H-6-616		同左	同上
H-6-617		同左	同上
H-6-618		同左	同上
H-6-619	Ph	H	同上












(H-6)

化合物	$\Phi_{19}$	$\Phi_{20}$	$\Phi_{21}$
H-6-701	Ph	同左	
H-6-702	o-ビフェニル	同左	同上
H-6-703	m-ビフェニル	同左	同上
H-6-704	p-ビフェニル	同左	同上
H-6-705		同左	同上
H-6-706		同左	同上
H-6-707		同左	同上
H-6-708	2-ナフチル	同左	同上
H-6-709		同左	同上
H-6-710		同左	同上
H-6-711		同左	同上
H-6-712		同左	同上
H-6-713		同左	同上








(H-6)






化合物	$\Phi_{19}$	$\Phi_{20}$	$\Phi_{21}$
H-6-714		同左	
H-6-715		同左	同上
H-6-716		同左	同上
H-6-717		同左	同上
H-6-718		同左	同上
H-6-719	Ph	H	同上

(H-6)










化合物	$\Phi_{19}$	$\Phi_{20}$	$\Phi_{21}$
H-6-801	Ph	同左	
H-6-802	o-ビフェニリル	同左	同上
H-6-803	m-ビフェニリル	同左	同上
H-6-804	p-ビフェニリル	同左	同上
H-6-805		同左	同上
H-6-806		同左	同上
H-6-807		同左	同上
H-6-808	2-ナフチル	同左	同上
H-6-809		同左	同上
H-6-810		同左	同上
H-6-811		同左	同上
H-6-812		同左	同上
H-6-813		同左	同上

(H-6)







化合物	$\Phi_{19}$	$\Phi_{20}$	$\Phi_{21}$
H-6-814		同左	
H-6-815		同左	同上
H-6-816		同左	同上
H-6-817		同左	同上
H-6-818		同左	同上
H-6-819	Ph	H	同上
H-6-820	Ph	Ph	












(H-7) [H-7a~H-7eにおいて同じ組合せ；以下の(H-7)にて同じ]

化合物	$\Phi_{22}$	$\Phi_{23}$	$\Phi_{24}$	$\Phi_{25}$	$\Phi_{26}$
H-7-1		Ph	同左	同左	同左
H-7-2	同上	o-ビフェニル	同左	同左	同左
H-7-3	同上	m-ビフェニル	同左	同左	同左
H-7-4	同上	p-ビフェニル	同左	同左	同左
H-7-5	同上		同左	同左	同左
H-7-6	同上		同左	同左	同左
H-7-7	同上		同左	同左	同左
H-7-8	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
H-7-9	同上		同左	同左	同左
H-7-10	同上		同左	同左	同左
H-7-11	同上		同左	同左	同左
H-7-12	同上		同左	同左	同左
H-7-13	同上		同左	同左	同左

(H-7)







化合物	$\Phi_{22}$	$\Phi_{23}$	$\Phi_{24}$	$\Phi_{25}$	$\Phi_{26}$
H-7-14			同左	同左	同左
H-7-15	同上		同左	同左	同左
H-7-16	同上		同左	同左	同左
H-7-17	同上		同左	同左	同左
H-7-18	同上		同左	同左	同左
H-7-19	同上	Ph	H	Ph	H

(H-7)










化合物	$\Phi_{22}$	$\Phi_{23}$	$\Phi_{24}$	$\Phi_{25}$	$\Phi_{26}$
H-7-101		Ph	同左	同左	同左
H-7-102	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-7-103	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-7-104	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-7-105	同上		同左	同左	同左
H-7-106	同上		同左	同左	同左
H-7-107	同上		同左	同左	同左
H-7-108	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
H-7-109	同上		同左	同左	同左
H-7-110	同上		同左	同左	同左
H-7-111	同上		同左	同左	同左
H-7-112	同上		同左	同左	同左
H-7-113	同上		同左	同左	同左









(H-7)

化合物	$\Phi_{22}$	$\Phi_{23}$	$\Phi_{24}$	$\Phi_{25}$	$\Phi_{26}$
H-7-114			同左	同左	同左
H-7-115	同上		同左	同左	同左
H-7-116	同上		同左	同左	同左
H-7-117	同上		同左	同左	同左
H-7-118	同上		同左	同左	同左
H-7-119	同上	Ph	H	Ph	H










(H-7)

化合物	$\Phi_{22}$	$\Phi_{23}$	$\Phi_{24}$	$\Phi_{25}$	$\Phi_{26}$
H-7-201		Ph	同左	同左	同左
H-7-202	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-7-203	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-7-204	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-7-205	同上		同左	同左	同左
H-7-206	同上		同左	同左	同左
H-7-207	同上		同左	同左	同左
H-7-208	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
H-7-209	同上		同左	同左	同左
H-7-210	同上		同左	同左	同左
H-7-211	同上		同左	同左	同左
H-7-212	同上		同左	同左	同左
H-7-213	同上		同左	同左	同左







(H-7)

化合物	$\Phi_{22}$	$\Phi_{23}$	$\Phi_{24}$	$\Phi_{25}$	$\Phi_{26}$
H-7-214			同左	同左	同左
H-7-215	同上		同左	同左	同左
H-7-216	同上		同左	同左	同左
H-7-217	同上		同左	同左	同左
H-7-218	同上		同左	同左	同左
H-7-219	同上	Ph	H	Ph	H










(H-7)

化合物	$\Phi_{22}$	$\Phi_{23}$	$\Phi_{24}$	$\Phi_{25}$	$\Phi_{26}$
H-7-301		Ph	同左	同左	同左
H-7-302	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-7-303	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-7-304	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-7-305	同上		同左	同左	同左
H-7-306	同上		同左	同左	同左
H-7-307	同上		同左	同左	同左
H-7-308	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
H-7-309	同上		同左	同左	同左
H-7-310	同上		同左	同左	同左
H-7-311	同上		同左	同左	同左
H-7-312	同上		同左	同左	同左
H-7-313	同上		同左	同左	同左









(H-7)

化合物	$\Phi_{22}$	$\Phi_{23}$	$\Phi_{24}$	$\Phi_{25}$	$\Phi_{26}$
H-7-314			同左	同左	同左
H-7-315	同上		同左	同左	同左
H-7-316	同上		同左	同左	同左
H-7-317	同上		同左	同左	同左
H-7-318	同上		同左	同左	同左
H-7-319	同上	Ph	H	Ph	H










(H-7)

化合物	$\Phi_{22}$	$\Phi_{23}$	$\Phi_{24}$	$\Phi_{25}$	$\Phi_{26}$
H-7-401		Ph	同左	同左	同左
H-7-402	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-7-403	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-7-404	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-7-405	同上		同左	同左	同左
H-7-406	同上		同左	同左	同左
H-7-407	同上		同左	同左	同左
H-7-408	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
H-7-409	同上		同左	同左	同左
H-7-410	同上		同左	同左	同左
H-7-411	同上		同左	同左	同左
H-7-412	同上		同左	同左	同左
H-7-413	同上		同左	同左	同左

(H-7)







化合物	$\Phi_{22}$	$\Phi_{23}$	$\Phi_{24}$	$\Phi_{25}$	$\Phi_{26}$
H-7-414			同左	同左	同左
H-7-415	同上		同左	同左	同左
H-7-416	同上		同左	同左	同左
H-7-417	同上		同左	同左	同左
H-7-418	同上		同左	同左	同左
H-7-419	同上	Ph	H	Ph	H
H-7-420		Ph	同左	同左	同左
H-7-421		Ph	同左	同左	同左

(H-7)










化合物	$\Phi_{22}$	$\Phi_{23}$	$\Phi_{24}$	$\Phi_{25}$	$\Phi_{26}$
H-7-501		Ph	同左	同左	同左
H-7-502	同上	o-ビフェニル	同左	同左	同左
H-7-503	同上	m-ビフェニル	同左	同左	同左
H-7-504	同上	p-ビフェニル	同左	同左	同左
H-7-505	同上		同左	同左	同左
H-7-506	同上		同左	同左	同左
H-7-507	同上		同左	同左	同左
H-7-508	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
H-7-509	同上		同左	同左	同左
H-7-510	同上		同左	同左	同左
H-7-511	同上		同左	同左	同左
H-7-512	同上		同左	同左	同左
H-7-513	同上		同左	同左	同左









(H-7)

化合物	$\Phi_{22}$	$\Phi_{23}$	$\Phi_{24}$	$\Phi_{25}$	$\Phi_{26}$
H-7-514			同左	同左	同左
H-7-515	同上		同左	同左	同左
H-7-516	同上		同左	同左	同左
H-7-517	同上		同左	同左	同左
H-7-518	同上		同左	同左	同左
H-7-519	同上	Ph	H	Ph	H

(H-7)

化合物	$\Phi_{22}$	$\Phi_{23}$	$\Phi_{24}$	$\Phi_{25}$	$\Phi_{26}$
H-7-601		Ph	同左	同左	同左
H-7-602	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-7-603	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-7-604	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-7-605	同上		同左	同左	同左
H-7-606	同上		同左	同左	同左
H-7-607	同上		同左	同左	同左
H-7-608	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
H-7-609	同上		同左	同左	同左
H-7-610	同上		同左	同左	同左
H-7-611	同上		同左	同左	同左
H-7-612	同上		同左	同左	同左
H-7-613	同上		同左	同左	同左







(H-7)

化合物	$\Phi_{22}$	$\Phi_{23}$	$\Phi_{24}$	$\Phi_{25}$	$\Phi_{26}$
H-7-614			同左	同左	同左
H-7-615	同上		同左	同左	同左
H-7-616	同上		同左	同左	同左
H-7-617	同上		同左	同左	同左
H-7-618	同上		同左	同左	同左
H-7-619	同上	Ph	H	Ph	H










(H-7)

化合物	$\Phi_{22}$	$\Phi_{23}$	$\Phi_{24}$	$\Phi_{25}$	$\Phi_{26}$
H-7-701		Ph	同左	同左	同左
H-7-702	同上	o-ピフェニリル	同左	同左	同左
H-7-703	同上	m-ピフェニリル	同左	同左	同左
H-7-704	同上	p-ピフェニリル	同左	同左	同左
H-7-705	同上		同左	同左	同左
H-7-706	同上		同左	同左	同左
H-7-707	同上		同左	同左	同左
H-7-708	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
H-7-709	同上		同左	同左	同左
H-7-710	同上		同左	同左	同左
H-7-711	同上		同左	同左	同左
H-7-712	同上		同左	同左	同左
H-7-713	同上		同左	同左	同左







(H-7)


化合物	$\Phi_{22}$	$\Phi_{23}$	$\Phi_{24}$	$\Phi_{25}$	$\Phi_{26}$
H-7-714			同左	同左	同左
H-7-715	同上		同左	同左	同左
H-7-716	同上		同左	同左	同左
H-7-717	同上		同左	同左	同左
H-7-718	同上		同左	同左	同左
H-7-719	同上	Ph	H	Ph	H

(H-7)

化合物	$\Phi_{22}$	$\Phi_{23}$	$\Phi_{24}$	$\Phi_{25}$	$\Phi_{26}$
H-7-801		Ph	同左	同左	同左
H-7-802	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-7-803	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-7-804	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
H-7-805	同上		同左	同左	同左
H-7-806	同上		同左	同左	同左
H-7-807	同上		同左	同左	同左
H-7-808	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
H-7-809	同上		同左	同左	同左
H-7-810	同上		同左	同左	同左
H-7-811	同上		同左	同左	同左
H-7-812	同上		同左	同左	同左
H-7-813	同上		同左	同左	同左

(H-7)










化合物	$\Phi_{22}$	$\Phi_{23}$	$\Phi_{24}$	$\Phi_{25}$	$\Phi_{26}$
H-7-814			同左	同左	同左
H-7-815	同上		同左	同左	同左
H-7-816	同上		同左	同左	同左
H-7-817	同上		同左	同左	同左
H-7-818	同上		同左	同左	同左
H-7-819	同上	Ph	H	Ph	H









(H-8)












(H-8)

化合物	$\Phi_{27}$	$\Phi_{28}$	$\Phi_{29}$	$\Phi_{30}$	$\Phi_{31}$
H-8-1	Ph	同左	同左	同左	
H-8-2	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-3	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-4	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-5		同左	同左	同左	同上
H-8-6		同左	同左	同左	同上
H-8-7		同左	同左	同左	同上
H-8-8	2-ナフチル	同左	同左	同左	同上
H-8-9		同左	同左	同左	同上
H-8-10		同左	同左	同左	同上
H-8-11		同左	同左	同左	同上
H-8-12		同左	同左	同左	同上
H-8-13		同左	同左	同左	同上







(H-8)

化合物	$\Phi_{27}$	$\Phi_{28}$	$\Phi_{29}$	$\Phi_{30}$	$\Phi_{31}$
H-8-14		同左	同左	同左	
H-8-15		同左	同左	同左	同上
H-8-16		同左	同左	同左	同上
H-8-17		同左	同左	同左	同上
H-8-18		同左	同左	同左	同上
H-8-19	Ph	H	Ph	H	同上










(H-8)

化合物	$\Phi_{27}$	$\Phi_{28}$	$\Phi_{29}$	$\Phi_{30}$	$\Phi_{31}$
H-8-101	Ph	同左	同左	同左	
H-8-102	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-103	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-104	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-105		同左	同左	同左	同上
H-8-106		同左	同左	同左	同上
H-8-107		同左	同左	同左	同上
H-8-108	2-ナフチル	同左	同左	同左	同上
H-8-109		同左	同左	同左	同上
H-8-110		同左	同左	同左	同上
H-8-111		同左	同左	同左	同上
H-8-112		同左	同左	同左	同上
H-8-113		同左	同左	同左	同上







(H-8)

化合物	$\Phi_{27}$	$\Phi_{28}$	$\Phi_{29}$	$\Phi_{30}$	$\Phi_{31}$
H-8-114		同左	同左	同左	
H-8-115		同左	同左	同左	同上
H-8-116		同左	同左	同左	同上
H-8-117		同左	同左	同左	同上
H-8-118		同左	同左	同左	同上
H-8-119	Ph	H	Ph	H	同上










(H-8)

化合物	$\Phi_{27}$	$\Phi_{28}$	$\Phi_{29}$	$\Phi_{30}$	$\Phi_{31}$
H-8-201	Ph	同左	同左	同左	
H-8-202	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-203	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-204	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-205		同左	同左	同左	同上
H-8-206		同左	同左	同左	同上
H-8-207		同左	同左	同左	同上
H-8-208	2-ナフチル	同左	同左	同左	同上
H-8-209		同左	同左	同左	同上
H-8-210		同左	同左	同左	同上
H-8-211		同左	同左	同左	同上
H-8-212		同左	同左	同左	同上
H-8-213		同左	同左	同左	同上







(H-8)

化合物	$\Phi_{27}$	$\Phi_{28}$	$\Phi_{29}$	$\Phi_{30}$	$\Phi_{31}$
H-8-214		同左	同左	同左	
H-8-215		同左	同左	同左	同上
H-8-216		同左	同左	同左	同上
H-8-217		同左	同左	同左	同上
H-8-218		同左	同左	同左	同上
H-8-219	Ph	H	Ph	H	同上

(H-8)










化合物	$\Phi_{27}$	$\Phi_{28}$	$\Phi_{29}$	$\Phi_{30}$	$\Phi_{31}$
H-8-301	Ph	同左	同左	同左	
H-8-302	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-303	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-304	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-305		同左	同左	同左	同上
H-8-306		同左	同左	同左	同上
H-8-307		同左	同左	同左	同上
H-8-308	2-ナフチル	同左	同左	同左	同上
H-8-309		同左	同左	同左	同上
H-8-310		同左	同左	同左	同上
H-8-311		同左	同左	同左	同上
H-8-312		同左	同左	同左	同上
H-8-313		同左	同左	同左	同上

(H-8)







化合物	$\Phi_{27}$	$\Phi_{28}$	$\Phi_{29}$	$\Phi_{30}$	$\Phi_{31}$
H-8-314		同左	同左	同左	
H-8-315		同左	同左	同左	同上
H-8-316		同左	同左	同左	同上
H-8-317		同左	同左	同左	同上
H-8-318		同左	同左	同左	同上
H-8-319	Ph	H	Ph	H	同上












(H-8)

化合物	$\Phi_{27}$	$\Phi_{28}$	$\Phi_{29}$	$\Phi_{30}$	$\Phi_{31}$
H-8-401	Ph	同左	同左	同左	
H-8-402	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-403	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-404	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-405		同左	同左	同左	同上
H-8-406		同左	同左	同左	同上
H-8-407		同左	同左	同左	同上
H-8-408	2-ナフチル	同左	同左	同左	同上
H-8-409		同左	同左	同左	同上
H-8-410		同左	同左	同左	同上
H-8-411		同左	同左	同左	同上
H-8-412		同左	同左	同左	同上
H-8-413		同左	同左	同左	同上







(H-8)

化合物	$\Phi_{27}$	$\Phi_{28}$	$\Phi_{29}$	$\Phi_{30}$	$\Phi_{31}$
H-8-414		同左	同左	同左	
H-8-415		同左	同左	同左	同上
H-8-416		同左	同左	同左	同上
H-8-417		同左	同左	同左	同上
H-8-418		同左	同左	同左	同上
H-8-419	Ph	H	Ph	H	同上










(H-8)

化合物	$\Phi_{27}$	$\Phi_{28}$	$\Phi_{29}$	$\Phi_{30}$	$\Phi_{31}$
H-8-501	Ph	同左	同左	同左	
H-8-502	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-503	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-504	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-505		同左	同左	同左	同上
H-8-506		同左	同左	同左	同上
H-8-507		同左	同左	同左	同上
H-8-508	2-ナフチル	同左	同左	同左	同上
H-8-509		同左	同左	同左	同上
H-8-510		同左	同左	同左	同上
H-8-511		同左	同左	同左	同上
H-8-512		同左	同左	同左	同上
H-8-513		同左	同左	同左	同上







(H-8)

化合物	$\Phi_{27}$	$\Phi_{28}$	$\Phi_{29}$	$\Phi_{30}$	$\Phi_{31}$
H-8-514		同左	同左	同左	
H-8-515		同左	同左	同左	同上
H-8-516		同左	同左	同左	同上
H-8-517		同左	同左	同左	同上
H-8-518		同左	同左	同左	同上
H-8-519	Ph	H	Ph	H	同上










(H-8)

化合物	$\Phi_{27}$	$\Phi_{28}$	$\Phi_{29}$	$\Phi_{30}$	$\Phi_{31}$
H-8-601	Ph	同左	同左	同左	
H-8-602	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-603	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-604	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-605		同左	同左	同左	同上
H-8-606		同左	同左	同左	同上
H-8-607		同左	同左	同左	同上
H-8-608	2-ナフチル	同左	同左	同左	同上
H-8-609		同左	同左	同左	同上
H-8-610		同左	同左	同左	同上
H-8-611		同左	同左	同左	同上
H-8-612		同左	同左	同左	同上
H-8-613		同左	同左	同左	同上







(H-8)

化合物	$\Phi_{27}$	$\Phi_{28}$	$\Phi_{29}$	$\Phi_{30}$	$\Phi_{31}$
H-8-614		同左	同左	同左	
H-8-615		同左	同左	同左	同上
H-8-616		同左	同左	同左	同上
H-8-617		同左	同左	同左	同上
H-8-618		同左	同左	同左	同上
H-8-619	Ph	H	Ph	H	同上

(H-8)










化合物	$\Phi_{27}$	$\Phi_{28}$	$\Phi_{29}$	$\Phi_{30}$	$\Phi_{31}$
H-8-701	Ph	同左	同左	同左	
H-8-702	o-ピフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-703	m-ピフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-704	p-ピフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-705		同左	同左	同左	同上
H-8-706		同左	同左	同左	同上
H-8-707		同左	同左	同左	同上
H-8-708	2-ナフチル	同左	同左	同左	同上
H-8-709		同左	同左	同左	同上
H-8-710		同左	同左	同左	同上
H-8-711		同左	同左	同左	同上
H-8-712		同左	同左	同左	同上
H-8-713		同左	同左	同左	同上

(H-8)







化合物	$\Phi_{27}$	$\Phi_{28}$	$\Phi_{29}$	$\Phi_{30}$	$\Phi_{31}$
H-8-714		同左	同左	同左	
H-8-715		同左	同左	同左	同上
H-8-716		同左	同左	同左	同上
H-8-717		同左	同左	同左	同上
H-8-718		同左	同左	同左	同上
H-8-719	Ph	H	Ph	H	同上




(H-8)

化合物	$\Phi_{27}$	$\Phi_{28}$	$\Phi_{29}$	$\Phi_{30}$	$\Phi_{31}$
H-8-801	Ph	同左	同左	同左	
H-8-802	o-ピフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-803	m-ピフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-804	p-ピフェニリル	同左	同左	同左	同上
H-8-805		同左	同左	同左	同上
H-8-806		同左	同左	同左	同上
H-8-807		同左	同左	同左	同上
H-8-808	2-ナフチル	同左	同左	同左	同上
H-8-809		同左	同左	同左	同上
H-8-810		同左	同左	同左	同上
H-8-811		同左	同左	同左	同上
H-8-812		同左	同左	同左	同上
H-8-813		同左	同左	同左	同上










(H-8)

化合物	$\Phi_{27}$	$\Phi_{28}$	$\Phi_{29}$	$\Phi_{30}$	$\Phi_{31}$
H-8-814		同左	同左	同左	
H-8-815		同左	同左	同左	同上
H-8-816		同左	同左	同左	同上
H-8-817		同左	同左	同左	同上
H-8-818		同左	同左	同左	同上
H-8-819	Ph	H	Ph	H	同上









(H-9)










(H-9)

化合物	$\Phi_{37}$	$\Phi_{32}$	$\Phi_{33}$	$\Phi_{34}$	$\Phi_{35}$	$\Phi_{36}$
H-9-1		Ph	同左	同左	同左	同左
H-9-2	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-3	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-4	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-5	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-6	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-7	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-8	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左	同左
H-9-9	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-10	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-11	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-12	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-13	同上		同左	同左	同左	同左







(H-9)

化合物	$\Phi_{37}$	$\Phi_{32}$	$\Phi_{33}$	$\Phi_{34}$	$\Phi_{35}$	$\Phi_{36}$
H-9-14			同左	同左	同左	同左
H-9-15	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-16	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-17	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-18	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-19	同上	Ph	H	Ph	H	Ph










(H-9)

化合物	$\Phi_{37}$	$\Phi_{32}$	$\Phi_{33}$	$\Phi_{34}$	$\Phi_{35}$	$\Phi_{36}$
H-9-101		Ph	同左	同左	同左	同左
H-9-102	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-103	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-104	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-105	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-106	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-107	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-108	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左	同左
H-9-109	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-110	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-111	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-112	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-113	同上		同左	同左	同左	同左

(H-9)







化合物	$\Phi_{37}$	$\Phi_{32}$	$\Phi_{33}$	$\Phi_{34}$	$\Phi_{35}$	$\Phi_{36}$
H-9-114			同左	同左	同左	同左
H-9-115	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-116	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-117	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-118	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-119	同上	Ph	H	Ph	H	Ph

(H-9)










化合物	$\Phi_{37}$	$\Phi_{32}$	$\Phi_{33}$	$\Phi_{34}$	$\Phi_{35}$	$\Phi_{36}$
H-9-201		Ph	同左	同左	同左	同左
H-9-202	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-203	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-204	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-205	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-206	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-207	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-208	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左	同左
H-9-209	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-210	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-211	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-212	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-213	同上		同左	同左	同左	同左









(H-9)

化合物	$\Phi_{37}$	$\Phi_{32}$	$\Phi_{33}$	$\Phi_{34}$	$\Phi_{35}$	$\Phi_{36}$
H-9-214			同左	同左	同左	同左
H-9-215	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-216	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-217	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-218	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-219	同上	Ph	H	Ph	H	Ph










(H-9)

化合物	$\Phi_{37}$	$\Phi_{32}$	$\Phi_{33}$	$\Phi_{34}$	$\Phi_{35}$	$\Phi_{36}$
H-9-301		Ph	同左	同左	同左	同左
H-9-302	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-303	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-304	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-305	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-306	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-307	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-308	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左	同左
H-9-309	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-310	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-311	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-312	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-313	同上		同左	同左	同左	同左








(H-9)

化合物	$\Phi_{37}$	$\Phi_{32}$	$\Phi_{33}$	$\Phi_{34}$	$\Phi_{35}$	$\Phi_{36}$
H-9-314			同左	同左	同左	同左
H-9-315	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-316	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-317	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-318	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-319	同上	Ph	H	Ph	H	Ph










(H-9)

化合物	$\Phi_{37}$	$\Phi_{32}$	$\Phi_{33}$	$\Phi_{34}$	$\Phi_{35}$	$\Phi_{36}$
H-9-401		Ph	同左	同左	同左	同左
H-9-402	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-403	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-404	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-405	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-406	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-407	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-408	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左	同左
H-9-409	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-410	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-411	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-412	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-413	同上		同左	同左	同左	同左







(H-9)

化合物	$\Phi_{37}$	$\Phi_{32}$	$\Phi_{33}$	$\Phi_{34}$	$\Phi_{35}$	$\Phi_{36}$
H-9-414			同左	同左	同左	同左
H-9-415	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-416	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-417	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-418	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-419	同上	Ph	H	Ph	H	Ph
H-9-420		Ph	同左	同左	同左	同左










(H-9)

化合物	$\Phi_{37}$	$\Phi_{32}$	$\Phi_{33}$	$\Phi_{34}$	$\Phi_{35}$	$\Phi_{36}$
H-9-501		Ph	同左	同左	同左	同左
H-9-502	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-503	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-504	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-505	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-506	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-507	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-508	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左	同左
H-9-509	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-510	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-511	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-512	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-513	同上		同左	同左	同左	同左

(H-9)







化合物	$\Phi_{37}$	$\Phi_{32}$	$\Phi_{33}$	$\Phi_{34}$	$\Phi_{35}$	$\Phi_{36}$
H-9-514			同左	同左	同左	同左
H-9-515	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-516	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-517	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-518	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-519	同上	Ph	H	Ph	H	Ph

(H-9)

化合物	$\Phi_{37}$	$\Phi_{32}$	$\Phi_{33}$	$\Phi_{34}$	$\Phi_{35}$	$\Phi_{36}$
H-9-601		Ph	同左	同左	同左	同左
H-9-602	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-603	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-604	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-605	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-606	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-607	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-608	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左	同左
H-9-609	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-610	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-611	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-612	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-613	同上		同左	同左	同左	同左









(H-9)










化合物	$\Phi_{37}$	$\Phi_{32}$	$\Phi_{33}$	$\Phi_{34}$	$\Phi_{35}$	$\Phi_{36}$
H-9-614			同左	同左	同左	同左
H-9-615	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-616	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-617	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-618	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-619	同上	Ph	H	Ph	H	Ph

(H-9)








化合物	$\Phi_{37}$	$\Phi_{32}$	$\Phi_{33}$	$\Phi_{34}$	$\Phi_{35}$	$\Phi_{36}$
H-9-701		Ph	同左	同左	同左	同左
H-9-702	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-703	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-704	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-705	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-706	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-707	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-708	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左	同左
H-9-709	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-710	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-711	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-712	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-713	同上		同左	同左	同左	同左


(H-9)

化合物	$\Phi_{37}$	$\Phi_{32}$	$\Phi_{33}$	$\Phi_{34}$	$\Phi_{35}$	$\Phi_{36}$
H-9-714			同左	同左	同左	同左
H-9-715	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-716	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-717	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-718	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-719	同上	Ph	H	Ph	H	Ph

(H-9)						
化合物	$\Phi_{37}$	$\Phi_{32}$	$\Phi_{33}$	$\Phi_{34}$	$\Phi_{35}$	$\Phi_{36}$
H-9-801		Ph	同左	同左	同左	同左
H-9-802	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-803	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-804	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左	同左
H-9-805	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-806	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-807	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-808	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左	同左
H-9-809	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-810	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-811	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-812	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-813	同上		同左	同左	同左	同左










(H-9)

化合物	$\Phi_{37}$	$\Phi_{32}$	$\Phi_{33}$	$\Phi_{34}$	$\Phi_{35}$	$\Phi_{36}$
H-9-814			同左	同左	同左	同左
H-9-815	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-816	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-817	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-818	同上		同左	同左	同左	同左
H-9-819	同上	Ph	H	Ph	H	Ph
H-9-820		Ph	同左	同左	同左	同左









(H-10)

(H-10)










化合物	$\Phi_{47} \sim \Phi_{49}$	$\Phi_{39}, \Phi_{42}, \Phi_{45}$	$\Phi_{38}, \Phi_{40}, \Phi_{41}, \Phi_{43}, \Phi_{44}, \Phi_{46}$
H-10-1		Ph	Ph
H-10-2	同上	o-ビフェニル	Ph
H-10-3	同上	m-ビフェニル	Ph
H-10-4	同上	p-ビフェニル	Ph
H-10-5	同上		Ph
H-10-6	同上		Ph
H-10-7	同上		Ph
H-10-8	同上	2-ナフチル	Ph
H-10-9	同上		Ph
H-10-10	同上		Ph
H-10-11	同上		Ph
H-10-12	同上		Ph
H-10-13	同上		Ph

(H-10)







化合物	$\Phi_{47} \sim \Phi_{49}$	$\Phi_{39}, \Phi_{42}, \Phi_{45}$	$\Phi_{38}, \Phi_{40}, \Phi_{41}, \Phi_{43}, \Phi_{44}, \Phi_{46}$
H-10-14			Ph
H-10-15	同上		Ph
H-10-16	同上		Ph
H-10-17	同上		Ph
H-10-18	同上		Ph












(H-10)

化合物	$\Phi_{47} \sim \Phi_{49}$	$\Phi_{39}, \Phi_{42}, \Phi_{45}$	$\Phi_{38}, \Phi_{40}, \Phi_{41}, \Phi_{43}, \Phi_{44}, \Phi_{46}$
H-10-101		Ph	Ph
H-10-102	同上	o-ビフェニル	Ph
H-10-103	同上	m-ビフェニル	Ph
H-10-104	同上	p-ビフェニル	Ph
H-10-105	同上		Ph
H-10-106	同上		Ph
H-10-107	同上		Ph
H-10-108	同上	2-ナフチル	Ph
H-10-109	同上		Ph
H-10-110	同上		Ph
H-10-111	同上		Ph
H-10-112	同上		Ph
H-10-113	同上		Ph







(H-10)

化合物	$\Phi_{47} \sim \Phi_{49}$	$\Phi_{39}, \Phi_{42}, \Phi_{45}$	$\Phi_{38}, \Phi_{40}, \Phi_{41}, \Phi_{43}, \Phi_{44}, \Phi_{46}$
H-10-114			Ph
H-10-115	同上		Ph
H-10-116	同上		Ph
H-10-117	同上		Ph
H-10-118	同上		Ph










(H-10)

化合物	$\Phi_{47} \sim \Phi_{49}$	$\Phi_{39}, \Phi_{42}, \Phi_{45}$	$\Phi_{38}, \Phi_{40}, \Phi_{41}, \Phi_{43}, \Phi_{44}, \Phi_{46}$
H-10-201		Ph	Ph
H-10-202	同上	o-ビフェニル	Ph
H-10-203	同上	m-ビフェニル	Ph
H-10-204	同上	p-ビフェニル	Ph
H-10-205	同上		Ph
H-10-206	同上		Ph
H-10-207	同上		Ph
H-10-208	同上	2-ナフチル	Ph
H-10-209	同上		Ph
H-10-210	同上		Ph
H-10-211	同上		Ph
H-10-212	同上		Ph
H-10-213	同上		Ph







(H-10)

化合物	$\Phi_{47} \sim \Phi_{49}$	$\Phi_{39}, \Phi_{42}, \Phi_{45}$	$\Phi_{38}, \Phi_{40}, \Phi_{41}, \Phi_{43}, \Phi_{44}, \Phi_{46}$
H-10-214			Ph
H-10-215	同上		Ph
H-10-216	同上		Ph
H-10-217	同上		Ph
H-10-218	同上		Ph










(H-10)

化合物	$\Phi_{47} \sim \Phi_{49}$	$\Phi_{39}, \Phi_{42}, \Phi_{45}$	$\Phi_{38}, \Phi_{40}, \Phi_{41}, \Phi_{43}, \Phi_{44}, \Phi_{46}$
H-10-301		Ph	Ph
H-10-302	同上	o-ビフェニリル	Ph
H-10-303	同上	m-ビフェニリル	Ph
H-10-304	同上	p-ビフェニリル	Ph
H-10-305	同上		Ph
H-10-306	同上		Ph
H-10-307	同上		Ph
H-10-308	同上	2-ナフチル	Ph
H-10-309	同上		Ph
H-10-310	同上		Ph
H-10-311	同上		Ph
H-10-312	同上		Ph
H-10-313	同上		Ph







(H-10)

化合物	$\Phi_{47} \sim \Phi_{49}$	$\Phi_{39}, \Phi_{42}, \Phi_{45}$	$\Phi_{38}, \Phi_{40}, \Phi_{41}, \Phi_{43}, \Phi_{44}, \Phi_{46}$
H-10-314			Ph
H-10-315	同上		Ph
H-10-316	同上		Ph
H-10-317	同上		Ph
H-10-318	同上		Ph

(H-10)










化合物	$\Phi_{47} \sim \Phi_{49}$	$\Phi_{39}, \Phi_{42}, \Phi_{45}$	$\Phi_{38}, \Phi_{40}, \Phi_{41}, \Phi_{43}, \Phi_{44}, \Phi_{46}$
H-10-401		Ph	Ph
H-10-402	同上	o-ビフェニリル	Ph
H-10-403	同上	m-ビフェニリル	Ph
H-10-404	同上	p-ビフェニリル	Ph
H-10-405	同上		Ph
H-10-406	同上		Ph
H-10-407	同上		Ph
H-10-408	同上	2-ナフチル	Ph
H-10-409	同上		Ph
H-10-410	同上		Ph
H-10-411	同上		Ph
H-10-412	同上		Ph
H-10-413	同上		Ph

(H-10)







化合物	$\Phi_{47} \sim \Phi_{49}$	$\Phi_{39}, \Phi_{42}, \Phi_{45}$	$\Phi_{38}, \Phi_{40}, \Phi_{41}, \Phi_{43}, \Phi_{44}, \Phi_{46}$
H-10-414			Ph
H-10-415	同上		Ph
H-10-416	同上		Ph
H-10-417	同上		Ph
H-10-418	同上		Ph












(H-10)

化合物	$\Phi_{47} \sim \Phi_{49}$	$\Phi_{39}, \Phi_{42}, \Phi_{45}$	$\Phi_{38}, \Phi_{40}, \Phi_{41}, \Phi_{43}, \Phi_{44}, \Phi_{46}$
H-10-501		Ph	Ph
H-10-502	同上	o-ビフェニリル	Ph
H-10-503	同上	m-ビフェニリル	Ph
H-10-504	同上	p-ビフェニリル	Ph
H-10-505	同上		Ph
H-10-506	同上		Ph
H-10-507	同上		Ph
H-10-508	同上	2-ナフチル	Ph
H-10-509	同上		Ph
H-10-510	同上		Ph
H-10-511	同上		Ph
H-10-512	同上		Ph
H-10-513	同上		Ph







(H-10)

化合物	$\Phi_{47} \sim \Phi_{49}$	$\Phi_{39}, \Phi_{42}, \Phi_{45}$	$\Phi_{38}, \Phi_{40}, \Phi_{41}, \Phi_{43}, \Phi_{44}, \Phi_{46}$
H-10-514			Ph
H-10-515	同上		Ph
H-10-516	同上		Ph
H-10-517	同上		Ph
H-10-518	同上		Ph










(H-10)

化合物	$\Phi_{47} \sim \Phi_{49}$	$\Phi_{39}, \Phi_{42}, \Phi_{45}$	$\Phi_{38}, \Phi_{40}, \Phi_{41}, \Phi_{43}, \Phi_{44}, \Phi_{46}$
H-10-601		Ph	Ph
H-10-602	同上	o-ビフェニリル	Ph
H-10-603	同上	m-ビフェニリル	Ph
H-10-604	同上	p-ビフェニリル	Ph
H-10-605	同上		Ph
H-10-606	同上		Ph
H-10-607	同上		Ph
H-10-608	同上	2-ナフチル	Ph
H-10-609	同上		Ph
H-10-610	同上		Ph
H-10-611	同上		Ph
H-10-612	同上		Ph
H-10-613	同上		Ph







(H-10)

化合物	$\Phi_{47} \sim \Phi_{49}$	$\Phi_{39}, \Phi_{42}, \Phi_{45}$	$\Phi_{38}, \Phi_{40}, \Phi_{41}, \Phi_{43}, \Phi_{44}, \Phi_{46}$
H-10-614			Ph
H-10-615	同上		Ph
H-10-616	同上		Ph
H-10-617	同上		Ph
H-10-618	同上		Ph










(H-10)

化合物	$\Phi_{47} \sim \Phi_{49}$	$\Phi_{39}, \Phi_{42}, \Phi_{45}$	$\Phi_{38}, \Phi_{40}, \Phi_{41}, \Phi_{43}, \Phi_{44}, \Phi_{46}$
H-10-701		Ph	Ph
H-10-702	同上	o-ビフェニリル	Ph
H-10-703	同上	m-ビフェニリル	Ph
H-10-704	同上	p-ビフェニリル	Ph
H-10-705	同上		Ph
H-10-706	同上		Ph
H-10-707	同上		Ph
H-10-708	同上	2-ナフチル	Ph
H-10-709	同上		Ph
H-10-710	同上		Ph
H-10-711	同上		Ph
H-10-712	同上		Ph
H-10-713	同上		Ph







(H-10)


化合物	$\Phi_{47} \sim \Phi_{49}$	$\Phi_{39}, \Phi_{42}, \Phi_{45}$	$\Phi_{38}, \Phi_{40}, \Phi_{41}, \Phi_{43}, \Phi_{44}, \Phi_{46}$
H-10-714			Ph
H-10-715	同上		Ph
H-10-716	同上		Ph
H-10-717	同上		Ph
H-10-718	同上		Ph

(H-10)

化合物	$\Phi_{47} \sim \Phi_{49}$	$\Phi_{39}, \Phi_{42}, \Phi_{45}$	$\Phi_{38}, \Phi_{40}, \Phi_{41}, \Phi_{43}, \Phi_{44}, \Phi_{46}$
H-10-801		Ph	Ph
H-10-802	同上	o-ビフェニリル	Ph
H-10-803	同上	m-ビフェニリル	Ph
H-10-804	同上	p-ビフェニリル	Ph
H-10-805	同上		Ph
H-10-806	同上		Ph
H-10-807	同上		Ph
H-10-808	同上	2-ナフチル	Ph
H-10-809	同上		Ph
H-10-810	同上		Ph
H-10-811	同上		Ph
H-10-812	同上		Ph
H-10-813	同上		Ph

(H-10)










化合物	$\Phi_{47} \sim \Phi_{49}$	$\Phi_{39}, \Phi_{42}, \Phi_{45}$	$\Phi_{38}, \Phi_{40}, \Phi_{41}, \Phi_{43}, \Phi_{44}, \Phi_{46}$
H-10-814			Ph
H-10-815	同上		Ph
H-10-816	同上		Ph
H-10-817	同上		Ph
H-10-818	同上		Ph









(H-11)












(H-11)

化合物	$\Phi_{57} \sim \Phi_{58}$	$\Phi_{50}, \Phi_{52}, \Phi_{55}$	$\Phi_{51}, \Phi_{53}, \Phi_{54}, \Phi_{56}$
H-11-1		Ph	Ph
H-11-2	同上	o-ビフェニリル	Ph
H-11-3	同上	m-ビフェニリル	Ph
H-11-4	同上	p-ビフェニリル	Ph
H-11-5	同上		Ph
H-11-6	同上		Ph
H-11-7	同上		Ph
H-11-8	同上	2-ナフチル	Ph
H-11-9	同上		Ph
H-11-10	同上		Ph
H-11-11	同上		Ph
H-11-12	同上		Ph
H-11-13	同上		Ph







(H-11)

化合物	$\Phi_{57} \sim \Phi_{58}$	$\Phi_{50}, \Phi_{52}, \Phi_{55}$	$\Phi_{51}, \Phi_{53}, \Phi_{54}, \Phi_{56}$
H-11-14			Ph
H-11-15	同上		Ph
H-11-16	同上		Ph
H-11-17	同上		Ph
H-11-18	同上		Ph










(H-11)

化合物	$\Phi_{57} \sim \Phi_{58}$	$\Phi_{50}, \Phi_{52}, \Phi_{55}$	$\Phi_{51}, \Phi_{53}, \Phi_{54}, \Phi_{56}$
H-11-101		Ph	Ph
H-11-102	同上	o-ビフェニリル	Ph
H-11-103	同上	m-ビフェニリル	Ph
H-11-104	同上	p-ビフェニリル	Ph
H-11-105	同上		Ph
H-11-106	同上		Ph
H-11-107	同上		Ph
H-11-108	同上	2-ナフチル	Ph
H-11-109	同上		Ph
H-11-110	同上		Ph
H-11-111	同上		Ph
H-11-112	同上		Ph
H-11-113	同上		Ph







(H-11)

化合物	$\Phi_{57} \sim \Phi_{58}$	$\Phi_{50}, \Phi_{52}, \Phi_{55}$	$\Phi_{51}, \Phi_{53}, \Phi_{54}, \Phi_{56}$
H-11-114			Ph
H-11-115	同上		Ph
H-11-116	同上		Ph
H-11-117	同上		Ph
H-11-118	同上		Ph










(H-11)

化合物	$\Phi_{57} \sim \Phi_{58}$	$\Phi_{50}, \Phi_{52}, \Phi_{55}$	$\Phi_{51}, \Phi_{53}, \Phi_{54}, \Phi_{56}$
H-11-201		Ph	Ph
H-11-202	同上	o-ビフェニリル	Ph
H-11-203	同上	m-ビフェニリル	Ph
H-11-204	同上	p-ビフェニリル	Ph
H-11-205	同上		Ph
H-11-206	同上		Ph
H-11-207	同上		Ph
H-11-208	同上	2-ナフチル	Ph
H-11-209	同上		Ph
H-11-210	同上		Ph
H-11-211	同上		Ph
H-11-212	同上		Ph
H-11-213	同上		Ph







(H-11)

化合物	$\Phi_{57} \sim \Phi_{58}$	$\Phi_{50}, \Phi_{52}, \Phi_{55}$	$\Phi_{51}, \Phi_{53}, \Phi_{54}, \Phi_{56}$
H-11-214			Ph
H-11-215	同上		Ph
H-11-216	同上		Ph
H-11-217	同上		Ph
H-11-218	同上		Ph

(H-11)










化合物	$\Phi_{57} \sim \Phi_{58}$	$\Phi_{50}, \Phi_{52}, \Phi_{55}$	$\Phi_{51}, \Phi_{53}, \Phi_{54}, \Phi_{56}$
H-11-301		Ph	Ph
H-11-302	同上	o-ビフェニリル	Ph
H-11-303	同上	m-ビフェニリル	Ph
H-11-304	同上	p-ビフェニリル	Ph
H-11-305	同上		Ph
H-11-306	同上		Ph
H-11-307	同上		Ph
H-11-308	同上	2-ナフチル	Ph
H-11-309	同上		Ph
H-11-310	同上		Ph
H-11-311	同上		Ph
H-11-312	同上		Ph
H-11-313	同上		Ph

(H-11)









化合物	$\Phi_{57} \sim \Phi_{58}$	$\Phi_{50}, \Phi_{52}, \Phi_{55}$	$\Phi_{51}, \Phi_{53}, \Phi_{54}, \Phi_{56}$
H-11-314			Ph
H-11-315	同上		Ph
H-11-316	同上		Ph
H-11-317	同上		Ph
H-11-318	同上		Ph












(H-11)

化合物	$\Phi_{57} \sim \Phi_{58}$	$\Phi_{50}, \Phi_{52}, \Phi_{55}$	$\Phi_{51}, \Phi_{53}, \Phi_{54}, \Phi_{56}$
H-11-401		Ph	Ph
H-11-402	同上	o-ビフェニル	Ph
H-11-403	同上	m-ビフェニル	Ph
H-11-404	同上	p-ビフェニル	Ph
H-11-405	同上		Ph
H-11-406	同上		Ph
H-11-407	同上		Ph
H-11-408	同上	2-ナフチル	Ph
H-11-409	同上		Ph
H-11-410	同上		Ph
H-11-411	同上		Ph
H-11-412	同上		Ph
H-11-413	同上		Ph







(H-11)

化合物	$\Phi_{57} \sim \Phi_{58}$	$\Phi_{50}, \Phi_{52}, \Phi_{55}$	$\Phi_{51}, \Phi_{53}, \Phi_{54}, \Phi_{56}$
H-11-414			Ph
H-11-415	同上		Ph
H-11-416	同上		Ph
H-11-417	同上		Ph
H-11-418	同上		Ph
H-11-419		Ph	Ph
H-11-420		Ph	Ph










(H-11)

化合物	$\Phi_{57} \sim \Phi_{58}$	$\Phi_{50}, \Phi_{52}, \Phi_{55}$	$\Phi_{51}, \Phi_{53}, \Phi_{54}, \Phi_{56}$
H-11-501		Ph	Ph
H-11-502	同上	o-ビフェニリル	Ph
H-11-503	同上	m-ビフェニリル	Ph
H-11-504	同上	p-ビフェニリル	Ph
H-11-505	同上		Ph
H-11-506	同上		Ph
H-11-507	同上		Ph
H-11-508	同上	2-ナフチル	Ph
H-11-509	同上		Ph
H-11-510	同上		Ph
H-11-511	同上		Ph
H-11-512	同上		Ph
H-11-513	同上		Ph







(H-11)

化合物	$\Phi_{57} \sim \Phi_{58}$	$\Phi_{50}, \Phi_{52}, \Phi_{55}$	$\Phi_{51}, \Phi_{53}, \Phi_{54}, \Phi_{56}$
H-11-514			Ph
H-11-515	同上		Ph
H-11-516	同上		Ph
H-11-517	同上		Ph
H-11-518	同上		Ph










(H-11)

化合物	$\Phi_{57} \sim \Phi_{58}$	$\Phi_{50}, \Phi_{52}, \Phi_{55}$	$\Phi_{51}, \Phi_{53}, \Phi_{54}, \Phi_{56}$
H-11-601		Ph	Ph
H-11-602	同上	o-ビフェニリル	Ph
H-11-603	同上	m-ビフェニリル	Ph
H-11-604	同上	p-ビフェニリル	Ph
H-11-605	同上		Ph
H-11-606	同上		Ph
H-11-607	同上		Ph
H-11-608	同上	2-ナフチル	Ph
H-11-609	同上		Ph
H-11-610	同上		Ph
H-11-611	同上		Ph
H-11-612	同上		Ph
H-11-613	同上		Ph







(H-11)

化合物	$\Phi_{57} \sim \Phi_{58}$	$\Phi_{50}, \Phi_{52}, \Phi_{55}$	$\Phi_{51}, \Phi_{53}, \Phi_{54}, \Phi_{56}$
H-11-614			Ph
H-11-615	同上		Ph
H-11-616	同上		Ph
H-11-617	同上		Ph
H-11-618	同上		Ph

(H-11)










化合物	$\Phi_{57} \sim \Phi_{58}$	$\Phi_{50}, \Phi_{52}, \Phi_{55}$	$\Phi_{51}, \Phi_{53}, \Phi_{54}, \Phi_{56}$
H-11-701		Ph	Ph
H-11-702	同上	o-ビフェニリル	Ph
H-11-703	同上	m-ビフェニリル	Ph
H-11-704	同上	p-ビフェニリル	Ph
H-11-705	同上		Ph
H-11-706	同上		Ph
H-11-707	同上		Ph
H-11-708	同上	2-ナフチル	Ph
H-11-709	同上		Ph
H-11-710	同上		Ph
H-11-711	同上		Ph
H-11-712	同上		Ph
H-11-713	同上		Ph

(H-11)








化合物	$\Phi_{57} \sim \Phi_{58}$	$\Phi_{50}, \Phi_{52}, \Phi_{55}$	$\Phi_{51}, \Phi_{53}, \Phi_{54}, \Phi_{56}$
H-11-714			Ph
H-11-715	同上		Ph
H-11-716	同上		Ph
H-11-717	同上		Ph
H-11-718	同上		Ph




(H-11)










化合物	$\Phi_{57} \sim \Phi_{58}$	$\Phi_{50}, \Phi_{52}, \Phi_{55}$	$\Phi_{51}, \Phi_{53}, \Phi_{54}, \Phi_{56}$
H-11-801		Ph	Ph
H-11-802	同上	o-ビフェニリル	Ph
H-11-803	同上	m-ビフェニリル	Ph
H-11-804	同上	p-ビフェニリル	Ph
H-11-805	同上		Ph
H-11-806	同上		Ph
H-11-807	同上		Ph
H-11-808	同上	2-ナフチル	Ph
H-11-809	同上		Ph
H-11-810	同上		Ph
H-11-811	同上		Ph
H-11-812	同上		Ph
H-11-813	同上		Ph

(H-11)







化合物	$\Phi_{57} \sim \Phi_{58}$	$\Phi_{50}, \Phi_{52}, \Phi_{55}$	$\Phi_{51}, \Phi_{53}, \Phi_{54}, \Phi_{56}$
H-11-814			Ph
H-11-815	同上		Ph
H-11-816	同上		Ph
H-11-817	同上		Ph
H-11-818	同上		Ph
H-11-819		Ph	Ph












(H-12)

化合物	$\Phi_{67} \sim \Phi_{69}$	$\Phi_{59}$	$\Phi_{60}$	$\Phi_{61} \sim \Phi_{63}$	$\Phi_{64} \sim \Phi_{66}$
H-12-1		Ph	同左	Ph	Ph
H-12-2	同上	o-ビフェニル	同左	Ph	Ph
H-12-3	同上	m-ビフェニル	同左	Ph	Ph
H-12-4	同上	p-ビフェニル	同左	Ph	Ph
H-12-5	同上		同左	Ph	Ph
H-12-6	同上		同左	Ph	Ph
H-12-7	同上		同左	Ph	Ph
H-12-8	同上	2-ナフチル	同左	Ph	Ph
H-12-9	同上		同左	Ph	Ph
H-12-10	同上		同左	Ph	Ph
H-12-11	同上		同左	Ph	Ph
H-12-12	同上		同左	Ph	Ph
H-12-13	同上		同左	Ph	Ph







(H-12)

化合物	$\Phi_{67} \sim \Phi_{69}$	$\Phi_{59}$	$\Phi_{60}$	$\Phi_{61} \sim \Phi_{63}$	$\Phi_{64} \sim \Phi_{66}$
H-12-14			同左	Ph	Ph
H-12-15	同上		同左	Ph	Ph
H-12-16	同上		同左	Ph	Ph
H-12-17	同上		同左	Ph	Ph
H-12-18	同上		同左	Ph	Ph










(H-12)

化合物	$\Phi_{67} \sim \Phi_{69}$	$\Phi_{59}$	$\Phi_{60}$	$\Phi_{61} \sim \Phi_{63}$	$\Phi_{64} \sim \Phi_{66}$
H-12-101		Ph	同左	Ph	Ph
H-12-102	同上	o-ビフェニリル	同左	Ph	Ph
H-12-103	同上	m-ビフェニリル	同左	Ph	Ph
H-12-104	同上	p-ビフェニリル	同左	Ph	Ph
H-12-105	同上		同左	Ph	Ph
H-12-106	同上		同左	Ph	Ph
H-12-107	同上		同左	Ph	Ph
H-12-108	同上	2-ナフチル	同左	Ph	Ph
H-12-109	同上		同左	Ph	Ph
H-12-110	同上		同左	Ph	Ph
H-12-111	同上		同左	Ph	Ph
H-12-112	同上		同左	Ph	Ph
H-12-113	同上		同左	Ph	Ph

(H-12)







化合物	$\Phi_{67} \sim \Phi_{69}$	$\Phi_{59}$	$\Phi_{60}$	$\Phi_{61} \sim \Phi_{63}$	$\Phi_{64} \sim \Phi_{66}$
H-12-114			同左	Ph	Ph
H-12-115	同上		同左	Ph	Ph
H-12-116	同上		同左	Ph	Ph
H-12-117	同上		同左	Ph	Ph
H-12-118	同上		同左	Ph	Ph

(H-12)










化合物	$\Phi_{67} \sim \Phi_{69}$	$\Phi_{59}$	$\Phi_{60}$	$\Phi_{61} \sim \Phi_{63}$	$\Phi_{64} \sim \Phi_{66}$
H-12-201		Ph	同左	Ph	Ph
H-12-202	同上	o-ビフェニル	同左	Ph	Ph
H-12-203	同上	m-ビフェニル	同左	Ph	Ph
H-12-204	同上	p-ビフェニル	同左	Ph	Ph
H-12-205	同上		同左	Ph	Ph
H-12-206	同上		同左	Ph	Ph
H-12-207	同上		同左	Ph	Ph
H-12-208	同上	2-ナフチル	同左	Ph	Ph
H-12-209	同上		同左	Ph	Ph
H-12-210	同上		同左	Ph	Ph
H-12-211	同上		同左	Ph	Ph
H-12-212	同上		同左	Ph	Ph
H-12-213	同上		同左	Ph	Ph









(H-12)

化合物	$\Phi_{67} \sim \Phi_{69}$	$\Phi_{59}$	$\Phi_{60}$	$\Phi_{61} \sim \Phi_{63}$	$\Phi_{64} \sim \Phi_{66}$
H-12-214			同左	Ph	Ph
H-12-215	同上		同左	Ph	Ph
H-12-216	同上		同左	Ph	Ph
H-12-217	同上		同左	Ph	Ph
H-12-218	同上		同左	Ph	Ph










(H-12)

化合物	$\Phi_{67} \sim \Phi_{69}$	$\Phi_{59}$	$\Phi_{60}$	$\Phi_{61} \sim \Phi_{63}$	$\Phi_{64} \sim \Phi_{66}$
H-12-301		Ph	同左	Ph	Ph
H-12-302	同上	o-ビフェニリル	同左	Ph	Ph
H-12-303	同上	m-ビフェニリル	同左	Ph	Ph
H-12-304	同上	p-ビフェニリル	同左	Ph	Ph
H-12-305	同上		同左	Ph	Ph
H-12-306	同上		同左	Ph	Ph
H-12-307	同上		同左	Ph	Ph
H-12-308	同上	2-ナフチル	同左	Ph	Ph
H-12-309	同上		同左	Ph	Ph
H-12-310	同上		同左	Ph	Ph
H-12-311	同上		同左	Ph	Ph
H-12-312	同上		同左	Ph	Ph
H-12-313	同上		同左	Ph	Ph







(H-12)

化合物	$\Phi_{67} \sim \Phi_{69}$	$\Phi_{59}$	$\Phi_{60}$	$\Phi_{61} \sim \Phi_{63}$	$\Phi_{64} \sim \Phi_{66}$
H-12-314			Ph	Ph	Ph
H-12-315	同上		Ph	Ph	Ph
H-12-316	同上		Ph	Ph	Ph
H-12-317	同上		Ph	Ph	Ph
H-12-318	同上		Ph	Ph	Ph










(H-12)

化合物	$\Phi_{67} \sim \Phi_{69}$	$\Phi_{59}$	$\Phi_{60}$	$\Phi_{61} \sim \Phi_{63}$	$\Phi_{64} \sim \Phi_{66}$
H-12-401		Ph	同左	Ph	Ph
H-12-402	同上	o-ピフェニル	同左	Ph	Ph
H-12-403	同上	m-ピフェニル	同左	Ph	Ph
H-12-404	同上	p-ピフェニル	同左	Ph	Ph
H-12-405	同上		同左	Ph	Ph
H-12-406	同上		同左	Ph	Ph
H-12-407	同上		同左	Ph	Ph
H-12-408	同上	2-ナフチル	同左	Ph	Ph
H-12-409	同上		同左	Ph	Ph
H-12-410	同上		同左	Ph	Ph
H-12-411	同上		同左	Ph	Ph
H-12-412	同上		同左	Ph	Ph
H-12-413	同上		同左	Ph	Ph







(H-12)

化合物	$\Phi_{67} \sim \Phi_{69}$	$\Phi_{59}$	$\Phi_{60}$	$\Phi_{61} \sim \Phi_{63}$	$\Phi_{64} \sim \Phi_{66}$
H-12-414			同左	Ph	Ph
H-12-415	同上		同左	Ph	Ph
H-12-416	同上		同左	Ph	Ph
H-12-417	同上		同左	Ph	Ph
H-12-418	同上		同左	Ph	Ph










(H-12)

化合物	$\Phi_{67} \sim \Phi_{69}$	$\Phi_{59}$	$\Phi_{60}$	$\Phi_{61} \sim \Phi_{63}$	$\Phi_{64} \sim \Phi_{66}$
H-12-501		Ph	同左	Ph	Ph
H-12-502	同上	o-ビフェニリル	同左	Ph	Ph
H-12-503	同上	m-ビフェニリル	同左	Ph	Ph
H-12-504	同上	p-ビフェニリル	同左	Ph	Ph
H-12-505	同上		同左	Ph	Ph
H-12-506	同上		同左	Ph	Ph
H-12-507	同上		同左	Ph	Ph
H-12-508	同上	2-ナフチル	同左	Ph	Ph
H-12-509	同上		同左	Ph	Ph
H-12-510	同上		同左	Ph	Ph
H-12-511	同上		同左	Ph	Ph
H-12-512	同上		同左	Ph	Ph
H-12-513	同上		同左	Ph	Ph

(H-12)







化合物	$\Phi_{67} \sim \Phi_{69}$	$\Phi_{59}$	$\Phi_{60}$	$\Phi_{61} \sim \Phi_{63}$	$\Phi_{64} \sim \Phi_{66}$
H-12-514			Ph	Ph	Ph
H-12-515	同上		Ph	Ph	Ph
H-12-516	同上		Ph	Ph	Ph
H-12-517	同上		Ph	Ph	Ph
H-12-518	同上		Ph	Ph	Ph

(H-12)










化合物	$\Phi_{67} \sim \Phi_{69}$	$\Phi_{59}$	$\Phi_{60}$	$\Phi_{61} \sim \Phi_{63}$	$\Phi_{64} \sim \Phi_{66}$
H-12-601		Ph	同左	Ph	Ph
H-12-602	同上	o-ビフェニリル	同左	Ph	Ph
H-12-603	同上	m-ビフェニリル	同左	Ph	Ph
H-12-604	同上	p-ビフェニリル	同左	Ph	Ph
H-12-605	同上		同左	Ph	Ph
H-12-606	同上		同左	Ph	Ph
H-12-607	同上		同左	Ph	Ph
H-12-608	同上	2-ナフチル	同左	Ph	Ph
H-12-609	同上		同左	Ph	Ph
H-12-610	同上		同左	Ph	Ph
H-12-611	同上		同左	Ph	Ph
H-12-612	同上		同左	Ph	Ph
H-12-613	同上		同左	Ph	Ph









(H-12)

化合物	$\Phi_{67} \sim \Phi_{69}$	$\Phi_{59}$	$\Phi_{60}$	$\Phi_{61} \sim \Phi_{63}$	$\Phi_{64} \sim \Phi_{66}$
H-12-614			同左	Ph	Ph
H-12-615	同上		同左	Ph	Ph
H-12-616	同上		同左	Ph	Ph
H-12-617	同上		同左	Ph	Ph
H-12-618	同上		同左	Ph	Ph










(H-12)

化合物	$\Phi_{67} \sim \Phi_{69}$	$\Phi_{59}$	$\Phi_{60}$	$\Phi_{61} \sim \Phi_{63}$	$\Phi_{64} \sim \Phi_{66}$
H-12-701		Ph	同左	Ph	Ph
H-12-702	同上	o-ビフェニリル	同左	Ph	Ph
H-12-703	同上	m-ビフェニリル	同左	Ph	Ph
H-12-704	同上	p-ビフェニリル	同左	Ph	Ph
H-12-705	同上		同左	Ph	Ph
H-12-706	同上		同左	Ph	Ph
H-12-707	同上		同左	Ph	Ph
H-12-708	同上	2-ナフチル	同左	Ph	Ph
H-12-709	同上		同左	Ph	Ph
H-12-710	同上		同左	Ph	Ph
H-12-711	同上		同左	Ph	Ph
H-12-712	同上		同左	Ph	Ph
H-12-713	同上		同左	Ph	Ph








(H-12)

化合物	$\Phi_{67} \sim \Phi_{69}$	$\Phi_{59}$	$\Phi_{60}$	$\Phi_{61} \sim \Phi_{63}$	$\Phi_{64} \sim \Phi_{66}$
H-12-714			同左	Ph	Ph
H-12-715	同上		同左	Ph	Ph
H-12-716	同上		同左	Ph	Ph
H-12-717	同上		同左	Ph	Ph
H-12-718	同上		同左	Ph	Ph

(H-12)


化合物	$\Phi_{67} \sim \Phi_{69}$	$\Phi_{59}$	$\Phi_{60}$	$\Phi_{61} \sim \Phi_{63}$	$\Phi_{64} \sim \Phi_{66}$
H-12-801		Ph	同左	Ph	Ph
H-12-802	同上	o-ビフェニル	同左	Ph	Ph
H-12-803	同上	m-ビフェニル	同左	Ph	Ph
H-12-804	同上	p-ビフェニル	同左	Ph	Ph
H-12-805	同上		同左	Ph	Ph
H-12-806	同上		同左	Ph	Ph
H-12-807	同上		同左	Ph	Ph
H-12-808	同上	2-ナフチル	同左	Ph	Ph
H-12-809	同上		同左	Ph	Ph
H-12-810	同上		同左	Ph	Ph
H-12-811	同上		同左	Ph	Ph
H-12-812	同上		同左	Ph	Ph
H-12-813	同上		同左	Ph	Ph

(H-12)










化合物	$\Phi_{67} \sim \Phi_{69}$	$\Phi_{59}$	$\Phi_{60}$	$\Phi_{61} \sim \Phi_{63}$	$\Phi_{64} \sim \Phi_{66}$
H-12-814			同左	Ph	Ph
H-12-815	同上		同左	Ph	Ph
H-12-816	同上		同左	Ph	Ph
H-12-817	同上		同左	Ph	Ph
H-12-818	同上		同左	Ph	Ph
H-12-819		Ph	Ph	Ph	Ph

一方、電子注入輸送性化合物である電子輸送性のホスト材料としては、前記のキノリノラト金属錯体が好ましい。







以下に、前記の化合物に包含ないし重複する化合物もあるが、電子輸送性のホスト材料を列挙する。ここでは式(E-1)～(E-14)に従う $\Phi_{101}$ 等の組合せで示している。



(E-1)










化合物	$\Phi_{105}$	$\Phi_{101}$	$\Phi_{102}$	$\Phi_{103}$	$\Phi_{104}$
E-1-1		Ph	同左	同左	同左
E-1-2	同上	o-ピフェニリル	同左	同左	同左
E-1-3	同上	m-ピフェニリル	同左	同左	同左
E-1-4	同上	p-ピフェニリル	同左	同左	同左
E-1-5	同上		同左	同左	同左
E-1-6	同上		同左	同左	同左
E-1-7	同上		同左	同左	同左
E-1-8	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
E-1-9	同上		同左	同左	同左
E-1-10	同上		同左	同左	同左
E-1-11	同上		同左	同左	同左
E-1-12	同上		同左	同左	同左
E-1-13	同上		同左	同左	同左

(E-1)







化合物	$\Phi_{105}$	$\Phi_{101}$	$\Phi_{102}$	$\Phi_{103}$	$\Phi_{104}$
E-1-14			同左	同左	同左
E-1-15	同上		同左	同左	同左
E-1-16	同上		同左	同左	同左
E-1-17	同上		同左	同左	同左
E-1-18	同上		同左	同左	同左
E-1-19	同上	Ph	H	Ph	H












(E-1)

化合物	$\Phi_{105}$	$\Phi_{101}$	$\Phi_{102}$	$\Phi_{103}$	$\Phi_{104}$
E-1-101		Ph	同左	同左	同左
E-1-102	同上	o-ビフェニル	同左	同左	同左
E-1-103	同上	m-ビフェニル	同左	同左	同左
E-1-104	同上	p-ビフェニル	同左	同左	同左
E-1-105	同上		同左	同左	同左
E-1-106	同上		同左	同左	同左
E-1-107	同上		同左	同左	同左
E-1-108	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
E-1-109	同上		同左	同左	同左
E-1-110	同上		同左	同左	同左
E-1-111	同上		同左	同左	同左
E-1-112	同上		同左	同左	同左
E-1-113	同上		同左	同左	同左







(E-1)

化合物	$\Phi_{105}$	$\Phi_{101}$	$\Phi_{102}$	$\Phi_{103}$	$\Phi_{104}$
E-1-114			同左	同左	同左
E-1-115	同上		同左	同左	同左
E-1-116	同上		同左	同左	同左
E-1-117	同上		同左	同左	同左
E-1-118	同上		同左	同左	同左
E-1-119	同上	Ph	H	Ph	H










(E-1)

化合物	$\Phi_{105}$	$\Phi_{101}$	$\Phi_{102}$	$\Phi_{103}$	$\Phi_{104}$
E-1-201		Ph	同左	同左	同左
E-1-202	同上	o-ビフェニル	同左	同左	同左
E-1-203	同上	m-ビフェニル	同左	同左	同左
E-1-204	同上	p-ビフェニル	同左	同左	同左
E-1-205	同上		同左	同左	同左
E-1-206	同上		同左	同左	同左
E-1-207	同上		同左	同左	同左
E-1-208	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
E-1-209	同上		同左	同左	同左
E-1-210	同上		同左	同左	同左
E-1-211	同上		同左	同左	同左
E-1-212	同上		同左	同左	同左
E-1-213	同上		同左	同左	同左







(E-1)

化合物	$\Phi_{105}$	$\Phi_{101}$	$\Phi_{102}$	$\Phi_{103}$	$\Phi_{104}$
E-1-214			同左	同左	同左
E-1-215	同上		同左	同左	同左
E-1-216	同上		同左	同左	同左
E-1-217	同上		同左	同左	同左
E-1-218	同上		同左	同左	同左
E-1-219	同上	Ph	H	Ph	H










(E-1)

化合物	$\Phi_{105}$	$\Phi_{101}$	$\Phi_{102}$	$\Phi_{103}$	$\Phi_{104}$
E-1-301		Ph	同左	同左	同左
E-1-302	同上	o-ビフェニル	同左	同左	同左
E-1-303	同上	m-ビフェニル	同左	同左	同左
E-1-304	同上	p-ビフェニル	同左	同左	同左
E-1-305	同上		同左	同左	同左
E-1-306	同上		同左	同左	同左
E-1-307	同上		同左	同左	同左
E-1-308	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
E-1-309	同上		同左	同左	同左
E-1-310	同上		同左	同左	同左
E-1-311	同上		同左	同左	同左
E-1-312	同上		同左	同左	同左
E-1-313	同上		同左	同左	同左







(E-1)

化合物	$\Phi_{105}$	$\Phi_{101}$	$\Phi_{102}$	$\Phi_{103}$	$\Phi_{104}$
E-1-314			同左	同左	同左
E-1-315	同上		同左	同左	同左
E-1-316	同上		同左	同左	同左
E-1-317	同上		同左	同左	同左
E-1-318	同上		同左	同左	同左
E-1-319	同上	Ph	H	Ph	H

(E-1)










化合物	$\Phi_{105}$	$\Phi_{101}$	$\Phi_{102}$	$\Phi_{103}$	$\Phi_{104}$
E-1-401		Ph	同左	同左	同左
E-1-402	同上	o-ビフェニル	同左	同左	同左
E-1-403	同上	m-ビフェニル	同左	同左	同左
E-1-404	同上	p-ビフェニル	同左	同左	同左
E-1-405	同上		同左	同左	同左
E-1-406	同上		同左	同左	同左
E-1-407	同上		同左	同左	同左
E-1-408	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
E-1-409	同上		同左	同左	同左
E-1-410	同上		同左	同左	同左
E-1-411	同上		同左	同左	同左
E-1-412	同上		同左	同左	同左
E-1-413	同上		同左	同左	同左

(E-1)







化合物	$\Phi_{105}$	$\Phi_{101}$	$\Phi_{102}$	$\Phi_{103}$	$\Phi_{104}$
E-1-414			同左	同左	同左
E-1-415	同上		同左	同左	同左
E-1-416	同上		同左	同左	同左
E-1-417	同上		同左	同左	同左
E-1-418	同上		同左	同左	同左
E-1-419	同上	Ph	H	Ph	H












(E-1)

化合物	$\Phi_{105}$	$\Phi_{101}$	$\Phi_{102}$	$\Phi_{103}$	$\Phi_{104}$
E-1-501		Ph	同左	同左	同左
E-1-502	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-1-503	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-1-504	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-1-505	同上	 Ph	同左	同左	同左
E-1-506	同上	 Ph	同左	同左	同左
E-1-507	同上	 Ph	同左	同左	同左
E-1-508	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
E-1-509	同上	 CH <sub>3</sub>	同左	同左	同左
E-1-510	同上	 Ph	同左	同左	同左
E-1-511	同上		同左	同左	同左
E-1-512	同上		同左	同左	同左
E-1-513	同上		同左	同左	同左







(E-1)

化合物	$\Phi_{105}$	$\Phi_{101}$	$\Phi_{102}$	$\Phi_{103}$	$\Phi_{104}$
E-1-514			同左	同左	同左
E-1-515	同上		同左	同左	同左
E-1-516	同上		同左	同左	同左
E-1-517	同上		同左	同左	同左
E-1-518	同上		同左	同左	同左
E-1-519	同上	Ph	H	Ph	H










(E-1)

化合物	$\Phi_{105}$	$\Phi_{101}$	$\Phi_{102}$	$\Phi_{103}$	$\Phi_{104}$
E-1-601		Ph	同左	同左	同左
E-1-602	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-1-603	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-1-604	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-1-605	同上		同左	同左	同左
E-1-606	同上		同左	同左	同左
E-1-607	同上		同左	同左	同左
E-1-608	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
E-1-609	同上		同左	同左	同左
E-1-610	同上		同左	同左	同左
E-1-611	同上		同左	同左	同左
E-1-612	同上		同左	同左	同左
E-1-613	同上		同左	同左	同左







(E-1)

化合物	$\Phi_{105}$	$\Phi_{101}$	$\Phi_{102}$	$\Phi_{103}$	$\Phi_{104}$
E-1-614			同左	同左	同左
E-1-615	同上		同左	同左	同左
E-1-616	同上		同左	同左	同左
E-1-617	同上		同左	同左	同左
E-1-618	同上		同左	同左	同左
E-1-619	同上	Ph	H	Ph	H










(E-1)

化合物	$\Phi_{105}$	$\Phi_{101}$	$\Phi_{102}$	$\Phi_{103}$	$\Phi_{104}$
E-1-701		Ph	同左	同左	同左
E-1-702	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-1-703	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-1-704	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-1-705	同上		同左	同左	同左
E-1-706	同上		同左	同左	同左
E-1-707	同上		同左	同左	同左
E-1-708	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
E-1-709	同上		同左	同左	同左
E-1-710	同上		同左	同左	同左
E-1-711	同上		同左	同左	同左
E-1-712	同上		同左	同左	同左
E-1-713	同上		同左	同左	同左








(E-1)

化合物	$\Phi_{105}$	$\Phi_{101}$	$\Phi_{102}$	$\Phi_{103}$	$\Phi_{104}$
E-1-714			同左	同左	同左
E-1-715	同上		同左	同左	同左
E-1-716	同上		同左	同左	同左
E-1-717	同上		同左	同左	同左
E-1-718	同上		同左	同左	同左
E-1-719	同上	Ph	H	Ph	H


(E-1)

化合物	$\Phi_{105}$	$\Phi_{101}$	$\Phi_{102}$	$\Phi_{103}$	$\Phi_{104}$
E-1-801		Ph	同左	同左	同左
E-1-802	同上	o-ピフェニリル	同左	同左	同左
E-1-803	同上	m-ピフェニリル	同左	同左	同左
E-1-804	同上	p-ピフェニリル	同左	同左	同左
E-1-805	同上		同左	同左	同左
E-1-806	同上		同左	同左	同左
E-1-807	同上		同左	同左	同左
E-1-808	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
E-1-809	同上		同左	同左	同左
E-1-810	同上		同左	同左	同左
E-1-811	同上		同左	同左	同左
E-1-812	同上		同左	同左	同左
E-1-813	同上		同左	同左	同左

(E-1)










化合物	$\Phi_{105}$	$\Phi_{101}$	$\Phi_{102}$	$\Phi_{103}$	$\Phi_{104}$
E-1-814			同左	同左	同左
E-1-815	同上		同左	同左	同左
E-1-816	同上		同左	同左	同左
E-1-817	同上		同左	同左	同左
E-1-818	同上		同左	同左	同左
E-1-819	同上	Ph	H	Ph	H
E-1-820		Ph	同左	同左	同左











(E-2)










(E-2)

化合物	$\Phi_{110}$	$\Phi_{106}$	$\Phi_{107}$	$\Phi_{108}$	$\Phi_{109}$
E-2-1		Ph	同左	同左	同左
E-2-2	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-2-3	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-2-4	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-2-5	同上		同左	同左	同左
E-2-6	同上		同左	同左	同左
E-2-7	同上		同左	同左	同左
E-2-8	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
E-2-9	同上		同左	同左	同左
E-2-10	同上		同左	同左	同左
E-2-11	同上		同左	同左	同左
E-2-12	同上		同左	同左	同左
E-2-13	同上		同左	同左	同左







(E-2)

化合物	$\Phi_{110}$	$\Phi_{106}$	$\Phi_{107}$	$\Phi_{108}$	$\Phi_{109}$
E-2-14			同左	同左	同左
E-2-15	同上		同左	同左	同左
E-2-16	同上		同左	同左	同左
E-2-17	同上		同左	同左	同左
E-2-18	同上		同左	同左	同左
E-2-19	同上	Ph	H	Ph	H










(E-2)

化合物	$\Phi_{110}$	$\Phi_{106}$	$\Phi_{107}$	$\Phi_{108}$	$\Phi_{109}$
E-2-101		Ph	同左	同左	同左
E-2-102	同上	o-ピフェニル	同左	同左	同左
E-2-103	同上	m-ピフェニル	同左	同左	同左
E-2-104	同上	p-ピフェニル	同左	同左	同左
E-2-105	同上		同左	同左	同左
E-2-106	同上		同左	同左	同左
E-2-107	同上		同左	同左	同左
E-2-108	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
E-2-109	同上		同左	同左	同左
E-2-110	同上		同左	同左	同左
E-2-111	同上		同左	同左	同左
E-2-112	同上		同左	同左	同左
E-2-113	同上		同左	同左	同左







(E-2)

化合物	$\Phi_{110}$	$\Phi_{106}$	$\Phi_{107}$	$\Phi_{108}$	$\Phi_{109}$
E-2-114			同左	同左	同左
E-2-115	同上		同左	同左	同左
E-2-116	同上		同左	同左	同左
E-2-117	同上		同左	同左	同左
E-2-118	同上		同左	同左	同左
E-2-119	同上	Ph	H	Ph	H










(E-2)

化合物	$\Phi_{110}$	$\Phi_{106}$	$\Phi_{107}$	$\Phi_{108}$	$\Phi_{109}$
E-2-201		Ph	同左	同左	同左
E-2-202	同上	o-ビフェニル	同左	同左	同左
E-2-203	同上	m-ビフェニル	同左	同左	同左
E-2-204	同上	p-ビフェニル	同左	同左	同左
E-2-205	同上		同左	同左	同左
E-2-206	同上		同左	同左	同左
E-2-207	同上		同左	同左	同左
E-2-208	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
E-2-209	同上		同左	同左	同左
E-2-210	同上		同左	同左	同左
E-2-211	同上		同左	同左	同左
E-2-212	同上		同左	同左	同左
E-2-213	同上		同左	同左	同左

(E-2)







化合物	$\Phi_{110}$	$\Phi_{106}$	$\Phi_{107}$	$\Phi_{108}$	$\Phi_{109}$
E-2-214			同左	同左	同左
E-2-215	同上		同左	同左	同左
E-2-216	同上		同左	同左	同左
E-2-217	同上		同左	同左	同左
E-2-218	同上		同左	同左	同左
E-2-219	同上	Ph	H	Ph	H

(E-2)










化合物	$\Phi_{110}$	$\Phi_{106}$	$\Phi_{107}$	$\Phi_{108}$	$\Phi_{109}$
E-2-301		Ph	同左	同左	同左
E-2-302	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-2-303	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-2-304	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-2-305	同上		同左	同左	同左
E-2-306	同上		同左	同左	同左
E-2-307	同上		同左	同左	同左
E-2-308	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
E-2-309	同上		同左	同左	同左
E-2-310	同上		同左	同左	同左
E-2-311	同上		同左	同左	同左
E-2-312	同上		同左	同左	同左
E-2-313	同上		同左	同左	同左









(E-2)

化合物	$\Phi_{110}$	$\Phi_{106}$	$\Phi_{107}$	$\Phi_{108}$	$\Phi_{109}$
E-2-314			同左	同左	同左
E-2-315	同上		同左	同左	同左
E-2-316	同上		同左	同左	同左
E-2-317	同上		同左	同左	同左
E-2-318	同上		同左	同左	同左
E-2-319	同上	Ph	H	Ph	H










(E-2)

化合物	$\Phi_{110}$	$\Phi_{106}$	$\Phi_{107}$	$\Phi_{108}$	$\Phi_{109}$
E-2-401		Ph	同左	同左	同左
E-2-402	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-2-403	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-2-404	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-2-405	同上		同左	同左	同左
E-2-406	同上		同左	同左	同左
E-2-407	同上		同左	同左	同左
E-2-408	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
E-2-409	同上		同左	同左	同左
E-2-410	同上		同左	同左	同左
E-2-411	同上		同左	同左	同左
E-2-412	同上		同左	同左	同左
E-2-413	同上		同左	同左	同左







(E-2)

化合物	$\Phi_{110}$	$\Phi_{106}$	$\Phi_{107}$	$\Phi_{108}$	$\Phi_{109}$
E-2-414			同左	同左	同左
E-2-415	同上		同左	同左	同左
E-2-416	同上		同左	同左	同左
E-2-417	同上		同左	同左	同左
E-2-418	同上		同左	同左	同左
E-2-419	同上	Ph	H	Ph	H










(E-2)

化合物	$\Phi_{110}$	$\Phi_{106}$	$\Phi_{107}$	$\Phi_{108}$	$\Phi_{109}$
E-2-501		Ph	同左	同左	同左
E-2-502	同上	o-ピフェニル	同左	同左	同左
E-2-503	同上	m-ピフェニル	同左	同左	同左
E-2-504	同上	p-ピフェニル	同左	同左	同左
E-2-505	同上		同左	同左	同左
E-2-506	同上		同左	同左	同左
E-2-507	同上		同左	同左	同左
E-2-508	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
E-2-509	同上		同左	同左	同左
E-2-510	同上		同左	同左	同左
E-2-511	同上		同左	同左	同左
E-2-512	同上		同左	同左	同左
E-2-513	同上		同左	同左	同左







(E-2)

化合物	$\Phi_{110}$	$\Phi_{106}$	$\Phi_{107}$	$\Phi_{108}$	$\Phi_{109}$
E-2-514			同左	同左	同左
E-2-515	同上		同左	同左	同左
E-2-516	同上		同左	同左	同左
E-2-517	同上		同左	同左	同左
E-2-518	同上		同左	同左	同左
E-2-519	同上	Ph	H	Ph	H

(E-2)

化合物	$\Phi_{110}$	$\Phi_{106}$	$\Phi_{107}$	$\Phi_{108}$	$\Phi_{109}$
E-2-601		Ph	同左	同左	同左
E-2-602	同上	o-ピフェニリル	同左	同左	同左
E-2-603	同上	m-ピフェニリル	同左	同左	同左
E-2-604	同上	p-ピフェニリル	同左	同左	同左
E-2-605	同上		同左	同左	同左
E-2-606	同上		同左	同左	同左
E-2-607	同上		同左	同左	同左
E-2-608	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
E-2-609	同上		同左	同左	同左
E-2-610	同上		同左	同左	同左
E-2-611	同上		同左	同左	同左
E-2-612	同上		同左	同左	同左
E-2-613	同上		同左	同左	同左

(E-2)







化合物	$\Phi_{110}$	$\Phi_{106}$	$\Phi_{107}$	$\Phi_{108}$	$\Phi_{109}$
E-2-614			同左	同左	同左
E-2-615	同上		同左	同左	同左
E-2-616	同上		同左	同左	同左
E-2-617	同上		同左	同左	同左
E-2-618	同上		同左	同左	同左
E-2-619	同上	Ph	H	Ph	H

(E-2)










化合物	$\Phi_{110}$	$\Phi_{106}$	$\Phi_{107}$	$\Phi_{108}$	$\Phi_{109}$
E-2-701		Ph	同左	同左	同左
E-2-702	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-2-703	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-2-704	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-2-705	同上		同左	同左	同左
E-2-706	同上		同左	同左	同左
E-2-707	同上		同左	同左	同左
E-2-708	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
E-2-709	同上		同左	同左	同左
E-2-710	同上		同左	同左	同左
E-2-711	同上		同左	同左	同左
E-2-712	同上		同左	同左	同左
E-2-713	同上		同左	同左	同左










(E-2)


化合物	$\Phi_{110}$	$\Phi_{106}$	$\Phi_{107}$	$\Phi_{108}$	$\Phi_{109}$
E-2-714			同左	同左	同左
E-2-715	同上		同左	同左	同左
E-2-716	同上		同左	同左	同左
E-2-717	同上		同左	同左	同左
E-2-718	同上		同左	同左	同左
E-2-719	同上	Ph	H	Ph	H

(E-2)

化合物	$\Phi_{110}$	$\Phi_{106}$	$\Phi_{107}$	$\Phi_{108}$	$\Phi_{109}$
E-2-801		Ph	同左	同左	同左
E-2-802	同上	o-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-2-803	同上	m-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-2-804	同上	p-ビフェニリル	同左	同左	同左
E-2-805	同上		同左	同左	同左
E-2-806	同上		同左	同左	同左
E-2-807	同上		同左	同左	同左
E-2-808	同上	2-ナフチル	同左	同左	同左
E-2-809	同上		同左	同左	同左
E-2-810	同上		同左	同左	同左
E-2-811	同上		同左	同左	同左
E-2-812	同上		同左	同左	同左
E-2-813	同上		同左	同左	同左










(E-2)

化合物	$\Phi_{110}$	$\Phi_{106}$	$\Phi_{107}$	$\Phi_{108}$	$\Phi_{109}$
E-2-814			同左	同左	同左
E-2-815	同上		同左	同左	同左
E-2-816	同上		同左	同左	同左
E-2-817	同上		同左	同左	同左
E-2-818	同上		同左	同左	同左
E-2-819	同上	Ph	H	Ph	H
E-2-820		Ph	同左	同左	同左









(E-3)










(E-3)

化合物	$\Phi_{113}$	$\Phi_{111}$	$\Phi_{112}$
E-3-1		Ph	同左
E-3-2	同上	o-ビフェニリル	同左
E-3-3	同上	m-ビフェニリル	同左
E-3-4	同上	p-ビフェニリル	同左
E-3-5	同上		同左
E-3-6	同上		同左
E-3-7	同上		同左
E-3-8	同上	2-ナフチル	同左
E-3-9	同上		同左
E-3-10	同上		同左
E-3-11	同上		同左
E-3-12	同上		同左
E-3-13	同上		同左







(E-3)

化合物	$\Phi_{113}$	$\Phi_{111}$	$\Phi_{112}$
E-3-14			同左
E-3-15	同上		同左
E-3-16	同上		同左
E-3-17	同上		同左
E-3-18	同上		同左
E-3-19	同上	Ph	H

(E-3)










化合物	$\Phi_{113}$	$\Phi_{111}$	$\Phi_{112}$
E-3-101		Ph	同左
E-3-102	同上	o-ビフェニリル	同左
E-3-103	同上	m-ビフェニリル	同左
E-3-104	同上	p-ビフェニリル	同左
E-3-105	同上		同左
E-3-106	同上		同左
E-3-107	同上		同左
E-3-108	同上	2-ナフチル	同左
E-3-109	同上		同左
E-3-110	同上		同左
E-3-111	同上		同左
E-3-112	同上		同左
E-3-113	同上		同左

(E-3)







化合物	$\Phi_{113}$	$\Phi_{111}$	$\Phi_{112}$
E-3-114			同左
E-3-115	同上		同左
E-3-116	同上		同左
E-3-117	同上		同左
E-3-118	同上		同左
E-3-119	同上	Ph	H












(E-3)

化合物	$\Phi_{113}$	$\Phi_{111}$	$\Phi_{112}$
E-3-201		Ph	同左
E-3-202	同上	o-ビフェニリル	同左
E-3-203	同上	m-ビフェニリル	同左
E-3-204	同上	p-ビフェニリル	同左
E-3-205	同上		同左
E-3-206	同上		同左
E-3-207	同上		同左
E-3-208	同上	2-ナフチル	同左
E-3-209	同上		同左
E-3-210	同上		同左
E-3-211	同上		同左
E-3-212	同上		同左
E-3-213	同上		同左







(E-3)

化合物	$\Phi_{113}$	$\Phi_{111}$	$\Phi_{112}$
E-3-214			同左
E-3-215	同上		同左
E-3-216	同上		同左
E-3-217	同上		同左
E-3-218	同上		同左
E-3-219	同上	Ph	H










(E-3)

化合物	$\Phi_{113}$	$\Phi_{111}$	$\Phi_{112}$
E-3-301		Ph	同左
E-3-302	同上	o-ビフェニル	同左
E-3-303	同上	m-ビフェニル	同左
E-3-304	同上	p-ビフェニル	同左
E-3-305	同上		同左
E-3-306	同上		同左
E-3-307	同上		同左
E-3-308	同上	2-ナフチル	同左
E-3-309	同上		同左
E-3-310	同上		同左
E-3-311	同上		同左
E-3-312	同上		同左
E-3-313	同上		同左







(E-3)

化合物	$\Phi_{113}$	$\Phi_{111}$	$\Phi_{112}$
E-3-314			同左
E-3-315	同上		同左
E-3-316	同上		同左
E-3-317	同上		同左
E-3-318	同上		同左
E-3-319	同上	Ph	H










(E-3)

化合物	$\Phi_{113}$	$\Phi_{111}$	$\Phi_{112}$
E-3-401		Ph	同左
E-3-402	同上	o-ビフェニル	同左
E-3-403	同上	m-ビフェニル	同左
E-3-404	同上	p-ビフェニル	同左
E-3-405	同上		同左
E-3-406	同上		同左
E-3-407	同上		同左
E-3-408	同上	2-ナフチル	同左
E-3-409	同上		同左
E-3-410	同上		同左
E-3-411	同上		同左
E-3-412	同上		同左
E-3-413	同上		同左







(E-3)

化合物	$\Phi_{113}$	$\Phi_{111}$	$\Phi_{112}$
E-3-414			同左
E-3-415	同上		同左
E-3-416	同上		同左
E-3-417	同上		同左
E-3-418	同上		同左
E-3-419	同上	Ph	H

(E-3)










化合物	$\Phi_{113}$	$\Phi_{111}$	$\Phi_{112}$
E-3-501		Ph	同左
E-3-502	同上	o-ビフェニリル	同左
E-3-503	同上	m-ビフェニリル	同左
E-3-504	同上	p-ビフェニリル	同左
E-3-505	同上		同左
E-3-506	同上		同左
E-3-507	同上		同左
E-3-508	同上	2-ナフチル	同左
E-3-509	同上		同左
E-3-510	同上		同左
E-3-511	同上		同左
E-3-512	同上		同左
E-3-513	同上		同左

(E-3)







化合物	$\Phi_{113}$	$\Phi_{111}$	$\Phi_{112}$
E-3-514			同左
E-3-515	同上		同左
E-3-516	同上		同左
E-3-517	同上		同左
E-3-518	同上		同左
E-3-519	同上	Ph	H












(E-3)

化合物	$\Phi_{113}$	$\Phi_{111}$	$\Phi_{112}$
E-3-601		Ph	同左
E-3-602	同上	o-ビフェニリル	同左
E-3-603	同上	m-ビフェニリル	同左
E-3-604	同上	p-ビフェニリル	同左
E-3-605	同上		同左
E-3-606	同上		同左
E-3-607	同上		同左
E-3-608	同上	2-ナフチル	同左
E-3-609	同上		同左
E-3-610	同上		同左
E-3-611	同上		同左
E-3-612	同上		同左
E-3-613	同上		同左







(E-3)

化合物	$\Phi_{113}$	$\Phi_{111}$	$\Phi_{112}$
E-3-614			同左
E-3-615	同上		同左
E-3-616	同上		同左
E-3-617	同上		同左
E-3-618	同上		同左
E-3-619	同上	Ph	H










(E-3)

化合物	$\Phi_{113}$	$\Phi_{111}$	$\Phi_{112}$
E-3-701		Ph	同左
E-3-702	同上	o-ビフェニル	同左
E-3-703	同上	m-ビフェニル	同左
E-3-704	同上	p-ビフェニル	同左
E-3-705	同上		同左
E-3-706	同上		同左
E-3-707	同上		同左
E-3-708	同上	2-ナフチル	同左
E-3-709	同上		同左
E-3-710	同上		同左
E-3-711	同上		同左
E-3-712	同上		同左
E-3-713	同上		同左








(E-3)


化合物	$\Phi_{113}$	$\Phi_{111}$	$\Phi_{112}$
E-3-714			同左
E-3-715	同上		同左
E-3-716	同上		同左
E-3-717	同上		同左
E-3-718	同上		同左
E-3-719	同上	Ph	H

(E-3)

化合物	$\Phi_{113}$	$\Phi_{111}$	$\Phi_{112}$
E-3-801		Ph	同左
E-3-802	同上	o-ピフェニル	同左
E-3-803	同上	m-ピフェニル	同左
E-3-804	同上	p-ピフェニル	同左
E-3-805	同上		同左
E-3-806	同上		同左
E-3-807	同上		同左
E-3-808	同上	2-ナフチル	同左
E-3-809	同上		同左
E-3-810	同上		同左
E-3-811	同上		同左
E-3-812	同上		同左
E-3-813	同上		同左










(E-3)

化合物	$\Phi_{113}$	$\Phi_{111}$	$\Phi_{112}$
E-3-814			同左
E-3-815	同上		同左
E-3-816	同上		同左
E-3-817	同上		同左
E-3-818	同上		同左
E-3-819	同上	Ph	H
E-3-820		同左	同左









(E-4)

(E-4)










化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115} \sim \Phi_{118}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-1		Ph	Ph
E-4-2	同上	o-ビフェニリル	Ph
E-4-3	同上	m-ビフェニリル	Ph
E-4-4	同上	p-ビフェニリル	Ph
E-4-5	同上		Ph
E-4-6	同上		Ph
E-4-7	同上		Ph
E-4-8	同上	2-ナフチル	Ph
E-4-9	同上		Ph
E-4-10	同上		Ph
E-4-11	同上		Ph
E-4-12	同上		Ph
E-4-13	同上		Ph

(E-4)







化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115} \sim \Phi_{118}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-14			Ph
E-4-15	同上		Ph
E-4-16	同上		Ph
E-4-17	同上		Ph
E-4-18	同上		Ph








(E-4)

化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115} \sim \Phi_{118}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-101		Ph	Ph
E-4-102	同上	o-ビフェニル	Ph
E-4-103	同上	m-ビフェニル	Ph
E-4-104	同上	p-ビフェニル	Ph
E-4-105	同上		Ph
E-4-106	同上		Ph
E-4-107	同上		Ph
E-4-108	同上	2-ナフチル	Ph
E-4-109	同上		Ph
E-4-110	同上		Ph
E-4-111	同上		Ph
E-4-112	同上		Ph
E-4-113	同上		Ph










(E-4)

化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115} \sim \Phi_{118}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-114			Ph
E-4-115	同上		Ph
E-4-116	同上		Ph
E-4-117	同上		Ph
E-4-118	同上		Ph
E-4-119	同上	p-ビフェニリル	H
E-4-120	同上	m-ビフェニリル	H
E-4-121	同上	o-ビフェニリル	H







(E-4)

化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115}, \Phi_{118}$	$\Phi_{116}, \Phi_{117}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-122			Ph	H
E-4-123	同上	同上	H	Ph
E-4-124	同上	p-ビフェニル	Ph	H
E-4-125	同上	m-ビフェニル	Ph	H
E-4-126	同上	o-ビフェニル	Ph	H
E-4-127	同上		H	H
E-4-128	同上		H	H
E-4-129	同上		H	H
E-4-130	同上	$\Phi_{115} = \text{Ph}$ $\Phi_{118} = \text{H}$	$\Phi_{116} = \text{H}$ $\Phi_{117} = \text{Ph}$	H










(E-4)

化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115} \sim \Phi_{118}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-201		Ph	Ph
E-4-202	同上	o-ビフェニリル	Ph
E-4-203	同上	m-ビフェニリル	Ph
E-4-204	同上	p-ビフェニリル	Ph
E-4-205	同上		Ph
E-4-206	同上		Ph
E-4-207	同上		Ph
E-4-208	同上	2-ナフチル	Ph
E-4-209	同上		Ph
E-4-210	同上		Ph
E-4-211	同上		Ph
E-4-212	同上		Ph
E-4-213	同上		Ph







(E-4)

化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115} \sim \Phi_{118}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-214			Ph
E-4-215	同上		Ph
E-4-216	同上		Ph
E-4-217	同上		Ph
E-4-218	同上		Ph
E-4-219	同上	$\Phi_{115} = \Phi_{117} = \text{Ph}$ $\Phi_{116} = \Phi_{118} = \text{H}$	H

(E-4)

化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115} \sim \Phi_{118}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-301		Ph	Ph
E-4-302	同上	o-ビフェニリル	Ph
E-4-303	同上	m-ビフェニリル	Ph
E-4-304	同上	p-ビフェニリル	Ph
E-4-305	同上		Ph
E-4-306	同上		Ph
E-4-307	同上		Ph
E-4-308	同上	2-ナフチル	Ph
E-4-309	同上		Ph
E-4-310	同上		Ph
E-4-311	同上		Ph
E-4-312	同上		Ph
E-4-313	同上		Ph

(E-4)








化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115} \sim \Phi_{118}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-314			Ph
E-4-315	同上		Ph
E-4-316	同上		Ph
E-4-317	同上		Ph
E-4-318	同上		Ph
E-4-319	同上	p-ビフェニリル	H
E-4-320	同上	m-ビフェニリル	H
E-4-321	同上	o-ビフェニリル	H
E-4-322	同上	$\Phi_{115} = \Phi_{117} = \text{Ph}$ $\Phi_{116} = \Phi_{118} = \text{H}$	H

(E-4)










化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115} \sim \Phi_{118}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-401		Ph	Ph
E-4-402	同上	o-ビフェニリル	Ph
E-4-403	同上	m-ビフェニリル	Ph
E-4-404	同上	p-ビフェニリル	Ph
E-4-405	同上		Ph
E-4-406	同上		Ph
E-4-407	同上		Ph
E-4-408	同上	2-ナフチル	Ph
E-4-409	同上		Ph
E-4-410	同上		Ph
E-4-411	同上		Ph
E-4-412	同上		Ph
E-4-413	同上		Ph











(E-4)

化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115} \sim \Phi_{118}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-414			Ph
E-4-415	同上		Ph
E-4-416	同上		Ph
E-4-417	同上		Ph
E-4-418	同上		Ph
E-4-419		Ph	Ph



(E-4)

化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115} \sim \Phi_{118}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-501		Ph	Ph
E-4-502	同上	o-ビフェニリル	Ph
E-4-503	同上	m-ビフェニリル	Ph
E-4-504	同上	p-ビフェニリル	Ph
E-4-505	同上		Ph
E-4-506	同上		Ph
E-4-507	同上		Ph
E-4-508	同上	2-ナフチル	Ph
E-4-509	同上		Ph
E-4-510	同上		Ph
E-4-511	同上		Ph
E-4-512	同上		Ph
E-4-513	同上		Ph










(E-4)

化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115} \sim \Phi_{118}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-514			Ph
E-4-515	同上		Ph
E-4-516	同上		Ph
E-4-517	同上		Ph
E-4-518	同上		Ph
E-4-519	同上	p-ビフェニリル	H
E-4-520	同上	m-ビフェニリル	H
E-4-521	同上	o-ビフェニリル	H
E-4-522	同上	$\Phi_{115} = \Phi_{118} =$  $\Phi_{116} = \Phi_{117} = \text{Ph}$	H
E-4-523	同上	$\Phi_{115} = \Phi_{118} =$  $\Phi_{116} = \Phi_{117} = \text{H}$	Ph
E-4-524	同上	$\Phi_{115} = \Phi_{118} =$ p-ビフェニリル $\Phi_{116} = \Phi_{117} = \text{Ph}$	H
E-4-525	同上	$\Phi_{115} = \Phi_{118} =$ o-ビフェニリル $\Phi_{116} = \Phi_{117} = \text{Ph}$	H
E-4-526	同上	$\Phi_{115} = \Phi_{118} =$ m-ビフェニリル $\Phi_{116} = \Phi_{117} = \text{Ph}$	H







(E-4)

化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115} \sim \Phi_{118}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-527		$\Phi_{115} = \Phi_{118} =$  $N-(Ph)_2$ $\Phi_{116} = \Phi_{117} = H$	H
E-4-528	同上	$\Phi_{115} = \Phi_{118} =$ 1-ビレニル $\Phi_{116} = \Phi_{117} = H$	H
E-4-529	同上	$\Phi_{115} = \Phi_{118} =$ 2-ビレニル $\Phi_{116} = \Phi_{117} = H$	H










(E-4)

化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115} \sim \Phi_{118}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-601		Ph	Ph
E-4-602	同上	o-ビフェニリル	Ph
E-4-603	同上	m-ビフェニリル	Ph
E-4-604	同上	p-ビフェニリル	Ph
E-4-605	同上		Ph
E-4-606	同上		Ph
E-4-607	同上		Ph
E-4-608	同上	2-ナフチル	Ph
E-4-609	同上		Ph
E-4-610	同上		Ph
E-4-611	同上		Ph
E-4-612	同上		Ph
E-4-613	同上		Ph

(E-4)

化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115} \sim \Phi_{118}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-614			Ph
E-4-615	同上		Ph
E-4-616	同上		Ph
E-4-617	同上		Ph
E-4-618	同上		Ph
E-4-619	同上	$\Phi_{115} = \Phi_{116} = \text{Ph}$ $\Phi_{116} = \Phi_{117} = \text{H}$	H

(E-4)










化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115} \sim \Phi_{118}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-701		Ph	Ph
E-4-702	同上	o-ビフェニリル	Ph
E-4-703	同上	m-ビフェニリル	Ph
E-4-704	同上	p-ビフェニリル	Ph
E-4-705	同上		Ph
E-4-706	同上		Ph
E-4-707	同上		Ph
E-4-708	同上	2-ナフチル	Ph
E-4-709	同上		Ph
E-4-710	同上		Ph
E-4-711	同上		Ph
E-4-712	同上		Ph
E-4-713	同上		Ph

(E-4)









化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115} \sim \Phi_{118}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-714			Ph
E-4-715	同上		Ph
E-4-716	同上		Ph
E-4-717	同上		Ph
E-4-718	同上		Ph
E-4-719		Ph	Ph
E-4-720		Ph	Ph




(E-4)

化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115} \sim \Phi_{118}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-801		Ph	Ph
E-4-802	同上	o-ビフェニリル	Ph
E-4-803	同上	m-ビフェニリル	Ph
E-4-804	同上	p-ビフェニリル	Ph
E-4-805	同上		Ph
E-4-806	同上		Ph
E-4-807	同上		Ph
E-4-808	同上	2-ナフチル	Ph
E-4-809	同上		Ph
E-4-810	同上		Ph
E-4-811	同上		Ph
E-4-812	同上		Ph
E-4-813	同上		Ph








(E-4)


化合物	$\Phi_{120}$	$\Phi_{115} \sim \Phi_{118}$	$\Phi_{114}, \Phi_{119}$
E-4-814			Ph
E-4-815	同上		Ph
E-4-816	同上		Ph
E-4-817	同上		Ph
E-4-818	同上		Ph
E-4-819		Ph	Ph
E-4-820		Ph	Ph



(E-5)



















(E-5)


化合物	$\Phi_{128}$	$\Phi_{127}$	$\Phi_{121}$	$\Phi_{122}$	$\Phi_{123}$	$\Phi_{124}$	$\Phi_{125}$	$\Phi_{126}$
E-5-1		Ph	同左	同左	同左	同左	同左	同左
E-5-2		Ph	同左	同左	同左	同左	同左	同左
E-5-3		Ph	同左	同左	同左	同左	同左	同左
E-5-4		Ph	同左	同左	同左	同左	同左	同左
E-5-5		Ph	同左	同左	同左	同左	同左	同左
E-5-6		Ph	同左	同左	同左	同左	同左	同左
E-5-7		Ph	同左	同左	同左	同左	同左	同左



(E-6)



















(E-6)


化合物	$\Phi_{131}$	$\Phi_{130}$	$\Phi_{129}$
E-6-1		Ph	Ph
E-6-2		Ph	Ph
E-6-3		Ph	Ph
E-6-4		Ph	Ph
E-6-5			
E-6-6			
E-6-7		p-ビフェニリル	p-ビフェニリル
E-6-8		m-ビフェニリル	m-ビフェニリル
E-6-9			
E-6-10			



(E-7)



















(E-7)

化合物	$\Phi_{132}$	$\Phi_{133}$	$\Phi_{134}$
E-7-1	Ph	Ph	
E-7-2	p-ビフェニリル	p-ビフェニリル	
E-7-3	m-ビフェニリル	m-ビフェニリル	
E-7-4			
E-7-5			
E-7-6	Ph	Ph	
E-7-7	p-ビフェニリル	p-ビフェニリル	
E-7-8	m-ビフェニリル	m-ビフェニリル	
E-7-9			
E-7-10			




(E-8)

(E-8)













化合物	$\Phi_{136}$	$\Phi_{137}$	$\Phi_{138}$
E-8-1	Ph	Ph	
E-8-2	p-ビフェニリル	p-ビフェニリル	
E-8-3	m-ビフェニリル	m-ビフェニリル	
E-8-4			
E-8-5			
E-8-6	Ph	Ph	
E-8-7	p-ビフェニリル	p-ビフェニリル	
E-8-8	m-ビフェニリル	m-ビフェニリル	
E-8-9			
E-8-10			






(E-9)


(E-9)

化合物	$\Phi_{139}$	$\Phi_{140}$	$\Phi_{141}$	$\Phi_{142}$
E-9-1	Ph	Ph	Ph	Ph
E-9-2	Ph	Ph	H	H
E-9-3	p-ビフェニリル	p-ビフェニリル	Ph	Ph
E-9-4	p-ビフェニリル	p-ビフェニリル	H	H
E-9-5	m-ビフェニリル	m-ビフェニリル	Ph	Ph
E-9-6	m-ビフェニリル	m-ビフェニリル	H	H
E-9-7			Ph	Ph
E-9-8			Ph	Ph
E-9-9			H	H
E-9-10			H	H
E-9-11	Ph	Ph		
E-9-12	Ph	Ph		







(E-10)






(E-11)



















(E-11)

化合物	$\Phi_{153}$	$\Phi_{154}$	$\Phi_{155}$	$\Phi_{156}$	$\Phi_{157}$	$\Phi_{158}$	$\Phi_{159}$	$\Phi_{160}$	$\Phi_{161}$	$\Phi_{162}$
E-11-1	Ph	Ph	H	H	H	H	H	H	Ph	Ph
E-11-2	p-ビフェニリル	p-ビフェニリル	H	H	H	H	H	H	p-ビフェニリル	p-ビフェニリル
E-11-3	m-ビフェニリル	m-ビフェニリル	H	H	H	H	H	H	m-ビフェニリル	m-ビフェニリル
E-11-4			H	H	H	H	H	H		
E-11-5	Ph	Ph	H	Ph	H	Ph	H	H	Ph	Ph
E-11-6	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph
E-11-7	Ph	Ph	Ph	H	Ph	H	H	H	Ph	Ph




(E-12)

## (E-12)

化合物	$\Phi_{163}$	$\Phi_{164}$	$\Phi_{165}$	$\Phi_{166}$	$\Phi_{167}$	$\Phi_{168}$	$\Phi_{169}$	$\Phi_{170}$	$\Phi_{171}$	$\Phi_{172}$	$\Phi_{173}$
E-12-1	H	H	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	H	H	
E-12-2	H	H	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	H	H	
E-12-3	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	
E-12-4	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	
E-12-5	H	H	Ph	p-ビフェニル	p-ビフェニル	Ph	p-ビフェニル	p-ビフェニル	H	H	
E-12-6	H	H	Ph	m-ビフェニル	m-ビフェニル	Ph	m-ビフェニル	m-ビフェニル	H	H	
E-12-7	H	H	Ph			Ph			H	H	
E-12-8	H	H	Ph	p-ビフェニル	p-ビフェニル	Ph	p-ビフェニル	p-ビフェニル	H	H	
E-12-9	H	H	Ph	m-ビフェニル	m-ビフェニル	Ph	m-ビフェニル	m-ビフェニル	H	H	
E-12-10	H	H	Ph			Ph			H	H	






(E-13)









## (E-13)

化合物	$\Phi_{174}$	$\Phi_{175}$	$\Phi_{176}$	$\Phi_{177}$	$\Phi_{178}$	$\Phi_{179}$	$\Phi_{180}$	$\Phi_{181}$
E-13-1	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>
E-13-2	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	H	H	Ph	Ph
E-13-3	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	H	H	p-ビフェニル	p-ビフェニル
E-13-4	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	H	H	m-ビフェニル	m-ビフェニル
E-13-5	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	H	H	o-ビフェニル	o-ビフェニル
E-13-6	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	H	H	Ph	Ph
E-13-7	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	H	H	Ph	Ph
E-13-8	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	H	H	Ph	Ph
E-13-9	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	H	H	Ph	Ph
E-13-10	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	H	H	Ph	Ph
E-13-11	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	H	H	Ph	Ph
E-13-12	H	H	CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>	H	H	Ph	Ph









(E-14)

## (E-14)

化合物	$\Phi_{196}$	$\Phi_{197}$	$\Phi_{198}$	$\Phi_{199}$	$\Phi_{200}$	$\Phi_{201}$	$\Phi_{202}$	$\Phi_{203}$	$\Phi_{204}$	n1
E-14-1	Ph	H	H	H	-	H	H	Ph		2
E-14-2	Ph	H	H	H	-	H	H	Ph		2
E-14-3	Ph	H	Ph	H	-	Ph	H	Ph		2
E-14-4	Ph	H	Ph	H	-	Ph	H	Ph		2
E-14-5	Ph	H	Ph	H	-	Ph	H	Ph	-	2
E-14-6	Ph	H	H	H	H	-	H	Ph		2
E-14-7	Ph	H	H	H	H	-	H	Ph	-	2
E-14-8	Ph	H	H	H	H	-	H	Ph		2
E-14-9	-	H	Ph	H	H	Ph	H	H	-	2
E-14-10	-	H	Ph	H	H	Ph	H	H		2
E-14-11	-	H	H	H	H	Ph	H	H		2

(E-14)

化合物	$\Phi_{196}$	$\Phi_{197}$	$\Phi_{198}$	$\Phi_{199}$	$\Phi_{200}$	$\Phi_{201}$	$\Phi_{202}$	$\Phi_{203}$	$\Phi_{204}$	n1
E-14-12	H	H	H	Ph	Ph	-	H	H		3
E-14-13	H	H	H	Ph	Ph	-	H	H		3
E-14-14	H	H	H	Ph	Ph	-	H	H		3
E-14-15	H	H	H	H	H	H	H	-		3
E-14-16	H	H	H	H	H	H	H	-		3
E-14-17	H	H	H	H	H	H	H	-		3

発光層における正孔輸送性のホスト材料および電子輸送性のホスト材料は各々1種のみ用いても2種以上を併用してもよい。

このような有機EL素子においては、発光層を挟持する形で陽極側に正孔注入性および輸送性の層、および陰極側に電子注入性および/または輸送性の層が設けられている。この場合の正孔注入性および/または輸送性の層、電子注入性および/または輸送性の層、陽極、陰極等は前記と同様である。

また、混合層をはじめとする有機化合物層の形成方法等の有機EL素子の製造方法についても前記と同様である。

本発明の有機EL素子は、通常、直流駆動型のEL素子として用いられるが、交流駆動またはパルス駆動することもできる。印加電圧は、通常、2～20V程度とされる。

#### 実施例

以下、本発明の具体的実施例を示し、本発明をさらに詳細に説明する。

##### 〈実施例1〉

厚さ100nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄し、煮沸エタノール中から引き上げて乾燥し、UVオゾン洗浄後、蒸着装置の基板ホルダーに固定して、 $1 \times 10^{-6}$  torrまで減圧した。

次いで、4, 4', 4"-トリス(-N-(3-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ)トリフェニルアミン(MTDATA)を蒸着速度2nm/secで50nmの厚さに蒸着し、正孔注入層とした。

例示化合物II-102のN, N'-ジフェニル-N, N'-ビス-(4'-(N-(m-ピフェニル)-N-フェニル)アミノピフェニル-4-イル)ベンジジンを、蒸着速度2nm/secで20nmの厚さに蒸着し、正孔輸送層とした。

次いで、例示化合物I-201とトリス(8-キノリノラト)アルミニウム(A1Q3)を重量比で2:100の比率で、50nmの厚さに蒸着し、発光層とした。

次いで、減圧状態を保ったまま、電子注入輸送層として、トリス(8-キノリ

ノラト) アルミニウムを蒸着速度 0.2 nm/sec で 10 nm の厚さに蒸着した。

さらに、減圧状態を保ったまま、MgAg (重量比 10:1) を蒸着速度 0.2 nm/sec で 200 nm の厚さに蒸着して陰極とし、保護層として Al を 100 nm 蒸着し EL 素子を得た。

この EL 素子に電圧を印加して電流を流したところ、 $14\text{ V} \cdot 800\text{ mA/cm}^2$  で  $103800\text{ cd/m}^2$  の緑色 (発光極大波長  $\lambda_{\text{max}} = 525\text{ nm}$ 、色度座標  $x = 0.28$ ,  $y = 0.68$ ) の発光が確認され、この発光は乾燥アルゴン雰囲気中で 1000 時間以上安定していた。部分的非発光部の出現および成長は全くなかった。輝度の半減期は  $10\text{ mA/cm}^2$  の定電流駆動で 890 時間 (初期輝度  $1288\text{ cd/m}^2$ 、駆動電圧上昇  $1.5\text{ V}$ )、初期輝度  $300\text{ cd/m}^2$  では 4500 時間であった。

#### 〈実施例 2〉

実施例 1 と同様に素子を作製した。ただし、正孔輸送層に、例示化合物 II-102 の代わりに例示化合物 II-101 の N, N'-ジフェニル-N, N'-ビス-(4'-(N, N-ビス(m-ピフェニル)アミノ)ピフェニル-4-イル)ベンジジンを用いた。

この EL 素子に電圧を印加して電流を流したところ、 $14\text{ V} \cdot 753\text{ mA/cm}^2$  で  $100480\text{ cd/m}^2$  の緑色 (発光極大波長  $\lambda_{\text{max}} = 525\text{ nm}$ 、色度座標  $x = 0.31$ ,  $y = 0.66$ ) の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で 1000 時間以上安定していた。部分的非発光部の出現および成長は全くなかった。輝度の半減期は  $10\text{ mA/cm}^2$  の定電流駆動で 680 時間 ( $1433\text{ cd/m}^2$ 、駆動電圧上昇  $1.5\text{ V}$ ) 初期輝度  $300\text{ cd/m}^2$  では 4000 時間であった。

#### 〈実施例 3〉

実施例 1 と同様に素子を作製した。ただし、発光層に、例示化合物 I-201 の代わりに例示化合物 I-203 を用いた。

この EL 素子に電圧を印加して電流を流したところ、 $13\text{ V} \cdot 553\text{ mA/cm}^2$  で  $69500\text{ cd/m}^2$  の緑色 (発光極大波長  $\lambda_{\text{max}} = 515\text{ nm}$ 、色度座標  $x = 0.26$ ,  $y = 0.66$ ) の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で 1000 時間以上安定していた。部分非発光部の出現および成長は全くなかった。輝度の

半減期は  $10 \text{ mA/cm}^2$  の定電流駆動で  $600$  時間 ( $1078 \text{ cd/m}^2$ 、駆動電圧上昇  $1.5 \text{ V}$ ) 初期輝度  $300 \text{ cd/m}^2$  では  $4000$  時間であった。

〈実施例 4〉

実施例 1 と同様に素子を作製した。ただし、発光層に、例示化合物 I-201 の代わりに例示化合物 I-202 を用いた。

この EL 素子に電圧を印加して電流を流したところ、 $14 \text{ V} \cdot 753 \text{ mA/cm}^2$  で  $71700 \text{ cd/m}^2$  の緑色 (発光極大波長  $\lambda_{\text{max}} = 515 \text{ nm}$ 、色度座標  $x = 0.29$   $y = 0.64$ ) の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で  $10000$  時間以上安定していた。部分的非発光部の出現および成長は全くなかった。輝度の半減期は  $10 \text{ mA/cm}^2$  の定電流駆動で  $800$  時間 ( $998 \text{ cd/m}^2$ 、駆動電圧上昇  $1.5 \text{ V}$ ) 初期輝度  $300 \text{ cd/m}^2$  では  $5000$  時間であった。

〈実施例 5〉

実施例 1 と同様に素子を作製した。ただし、発光層に、例示化合物 I-201 の代わりに例示化合物 I-103 を用いた。

この EL 素子に電圧を印加して電流を流したところ、 $16 \text{ V} \cdot 980 \text{ mA/cm}^2$  で  $61400 \text{ cd/m}^2$  の緑色 (発光極大波長  $\lambda_{\text{max}} = 510 \text{ nm}$ 、色度座標  $x = 0.23$   $y = 0.63$ ) の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で  $10000$  時間以上安定していた。部分的非発光部の出現および成長は全くなかった。輝度の半減期は  $10 \text{ mA/cm}^2$  の定電流駆動で  $3000$  時間 ( $730 \text{ cd/m}^2$ 、駆動電圧上昇  $8.0 \text{ V}$ ) 初期輝度  $300 \text{ cd/m}^2$  では  $10000$  時間であった。

〈実施例 6〉

実施例 1 と同様に素子を作製した。ただし、発光層に、例示化合物 I-201 の代わりに例示化合物 I-104 を用いた。

この EL 素子に電圧を印加して電流を流したところ、 $12 \text{ V}$ 、 $625 \text{ mA/cm}^2$  で  $40300 \text{ cd/m}^2$  の緑色 (発光極大波長  $\lambda_{\text{max}} = 500 \text{ nm}$ 、色度座標  $x = 0.23$   $y = 0.58$ ) の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で  $10000$  時間以上安定していた。部分的非発光部の出現および成長は全くなかった。輝度の半減期は  $10 \text{ mA/cm}^2$  の定電流駆動で  $800$  時間 ( $680 \text{ cd/m}^2$ 、駆動電圧上



昇 2.5 V) 初期輝度 300 cd/m<sup>2</sup>では 4000 時間あった。

〈比較例 1〉

実施例 1 と同様に素子を作製した。ただし、正孔輸送層に、例示化合物 II-102 の代わりに N, N'-ビス(-3-メチルフェニル)-N, N'-ジフェニル-4, 4'-ジアミノビフェニル (TPD001) を用いた。

この EL 素子に電圧を印加して電流を流したところ、1.3 V・51.8 mA/cm<sup>2</sup> で 71700 cd/m<sup>2</sup> の緑色 (発光極大波長  $\lambda_{\max}$  = 525 nm、色度座標  $x = 0.29$ ,  $y = 0.66$ ) の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で 10000 時間以上安定していた。輝度の半減期は 10 mA/cm<sup>2</sup> の定電流駆動で 65 時間 (1281 cd/m<sup>2</sup>、駆動電圧上昇 1.5 V) 初期輝度 300 cd/m<sup>2</sup> では 800 時間であった。

〈比較例 2〉

実施例 1 と同様に素子を作製した。ただし、正孔輸送層に、例示化合物 II-102 の代わりに N, N'-ビス(-3-ピフェニル)-N, N'-ジフェニル-4, 4'-ジアミノビフェニル (TPD006) を用いた。

この EL 素子に電圧を印加して電流を流したところ、1.4 V・53.2 mA/cm<sup>2</sup> で 81000 cd/m<sup>2</sup> の緑色 (発光極大波長  $\lambda_{\max}$  = 525 nm、色度座標  $x = 0.32$ ,  $y = 0.65$ ) の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で 10000 時間以上安定していた。輝度の半減期は 10 mA/cm<sup>2</sup> の定電流駆動で 68 時間 (1730 cd/m<sup>2</sup>、駆動電圧上昇 2.0 V) 初期輝度 300 cd/m<sup>2</sup> では 800 時間であった。

〈比較例 3〉

実施例 1 と同様に素子を作製した。ただし、正孔輸送層に、例示化合物 II-102 の代わりに N, N'-ビス(-3-t-ブチルフェニル)-N, N'-ジフェニル-1, 1'-ビフェニル-4, 4'-ジアミン (TPD008) を用いた。

この EL 素子に電圧を印加して電流を流したところ、1.3 V・50.8 mA/cm<sup>2</sup> で 79300 cd/m<sup>2</sup> の緑色 (発光極大波長  $\lambda_{\max}$  = 525 nm、色度座標  $x = 0.30$ ,  $y = 0.66$ ) の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で 10000

時間以上安定していた。輝度の半減期は $10\text{ mA/cm}^2$ の定電流駆動で29時間( $1749\text{ cd/m}^2$ 、駆動電圧上昇 $1.4\text{ V}$ )初期輝度 $300\text{ cd/m}^2$ では500時間であった。

〈比較例4〉

実施例1と同様に素子を作製した。ただし、正孔輸送層に、例示化合物II-102の代わりにN, N, N', N'-テトラキス(-m-ピフェニル)-1, 1'-ピフェニル-4, 4'-ジアミン(TPD005)を用いた。

このEL素子に電圧を印加して電流を流したところ、 $14\text{ V} \cdot 643\text{ mA/cm}^2$ で $102700\text{ cd/m}^2$ の緑色(発光極大波長 $\lambda_{\text{max}}=525\text{ nm}$ 、色度座標 $x=0.28$   $y=0.68$ )の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で1000時間以上安定していた。輝度の半減期は $10\text{ mA/cm}^2$ の定電流駆動で115時間( $1842\text{ cd/m}^2$ 、駆動電圧上昇 $1.8\text{ V}$ )初期輝度 $300\text{ cd/m}^2$ では1600時間であった。

〈比較例5〉

実施例1と同様に素子を作製した。ただし、正孔注入層に、例示化合物II-102の代わりにN, N'-ジフェニル-N, N'-ビス-(4'-(N-(3-メチルフェニル)-N-フェニル)アミノピフェニル-4-イル)ベンジジン(TPD017)を用いた。

このEL素子に電圧を印加して電流を流したところ、 $14\text{ V} \cdot 715\text{ mA/cm}^2$ で $75600\text{ cd/m}^2$ の緑色(発光極大波長 $\lambda_{\text{max}}=525\text{ nm}$ 、色度座標 $x=0.32$   $y=0.66$ )の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で1000時間以上安定していた。輝度の半減期は $10\text{ mA/cm}^2$ の定電流駆動で197時間( $1156\text{ cd/m}^2$ 、駆動電圧上昇 $2.3\text{ V}$ )初期輝度 $300\text{ cd/m}^2$ では2000時間であった。

〈比較例6〉

実施例1と同様に素子を作製した。ただし発光層に例示化合物I-201の代わりに下記のキナクリドン(例示化合物III-1)を用い0.75wt%となるように含有させた。

このEL素子に電圧を印加して電流を流したところ、 $16\text{ V} \cdot 840\text{ mA/cm}^2$ で $60000\text{ cd/m}^2$ の黄緑色（発光極大波長 $\lambda_{\text{max}} = 540\text{ nm}$ 、色度座標 $x = 0.37$   $y = 0.60$ ）の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で10000時間以上安定していた。輝度の半減期は $10\text{ mA/cm}^2$ の定電流駆動で100時間（ $800\text{ cd/m}^2$ 、駆動電圧上昇 $3.2\text{ V}$ ）初期輝度 $300\text{ cd/m}^2$ では500時間であった。

以上の実施例1～6、比較例1～6の有機EL素子の特性等を表1、2にまとめて示す。

表 1

サンプル	発光層	正孔輸送層	$\lambda_{max}$	発光輝度	安定時間	輝度の半減 定電流駆動(10mA/cm <sup>2</sup> ) [初期輝度、電圧上昇]	初期輝度 (300cd/m <sup>2</sup> )
実施例 1	A103 +I-201	II-102	525nm (緑)	10380cd/m <sup>2</sup> (14V・800mA/cm <sup>2</sup> )	10000hr以上	890hr [1288cd/m <sup>2</sup> ・1.5V]	4500hr
実施例 2	A103 +I-201	II-101	525nm (緑)	10480cd/m <sup>2</sup> (14V・753mA/cm <sup>2</sup> )	10000hr以上	680hr [1433cd/m <sup>2</sup> ・1.5V]	4000hr
実施例 3	A103 +I-203	II-102	515nm (緑)	69500cd/m <sup>2</sup> (13V・553mA/cm <sup>2</sup> )	10000hr以上	600hr [1078cd/m <sup>2</sup> ・1.5V]	4000hr
実施例 4	A103 +I-202	II-102	515nm (緑)	71700cd/m <sup>2</sup> (14V・753mA/cm <sup>2</sup> )	10000hr以上	800hr [998cd/m <sup>2</sup> ・1.5V]	5000hr
実施例 5	A103 +I-103	II-102	510nm (緑)	61400cd/m <sup>2</sup> (16V・980mA/cm <sup>2</sup> )	10000hr以上	3000hr [ 730cd/m <sup>2</sup> ・8.0V]	10000hr
実施例 6	A103 +I-104	II-102	500nm (緑)	40300cd/m <sup>2</sup> (12V・625mA/cm <sup>2</sup> )	10000hr以上	800hr [ 680cd/m <sup>2</sup> ・1.5V]	4000hr

表 2

サンプル	発光層	正孔輸送層	$\lambda_{max}$	発 輝 度	光	安定時間	輝 度 の 半 減 定電流駆動 (10mA/cm <sup>2</sup> ) [初期輝度、電圧上昇]	期 初 期 輝 度 (300cd/m <sup>2</sup> )
比較例 1	A103 +I-201	TPD001	525nm (緑)	71700cd/m <sup>2</sup> (13V・518mA/cm <sup>2</sup> )		10000hr以上	65hr [1281cd/m <sup>2</sup> ・1.5V]	800hr
比較例 2	A103 +I-201	TPD006	525nm (緑)	81000cd/m <sup>2</sup> (14V・532mA/cm <sup>2</sup> )		10000hr以上	68hr [1730cd/m <sup>2</sup> ・2.0V]	800hr
比較例 3	A103 +I-201	TPD008	525nm (緑)	79300cd/m <sup>2</sup> (13V・508mA/cm <sup>2</sup> )		10000hr以上	29hr [1749cd/m <sup>2</sup> ・1.4V]	500hr
比較例 4	A103 +I-201	TPD005	525nm (緑)	102700cd/m <sup>2</sup> (14V・643mA/cm <sup>2</sup> )		10000hr以上	115hr [1842cd/m <sup>2</sup> ・1.8V]	1600hr
比較例 5	A103 +I-201	TPD017	525nm (緑)	75600cd/m <sup>2</sup> (14V・715mA/cm <sup>2</sup> )		10000hr以上	197hr [1156cd/m <sup>2</sup> ・2.3V]	2000hr
比較例 6	A103 +タリド	II-102	540nm (黄緑)	60000cd/m <sup>2</sup> (16V・840mA/cm <sup>2</sup> )		10000hr以上	100hr [800cd/m <sup>2</sup> ・3.2V]	500hr

上記結果より、式(I)のクマリン誘導体と式(II)のテトラアリールジアミン誘導体とを組み合わせた本発明のEL素子は発光寿命が長いことがわかる。

〈実施例7〉

ガラス基板上にカラーフィルター膜を富士ハント製CR-2000を用いて塗布により1 $\mu$ m厚に形成し、この上に赤色蛍光変換膜を富士ハント製CT-1にBAS F製Lumogen F Red 300を2wt%溶解したものをを用いて塗布しベークして5 $\mu$ m厚に形成し、さらにこの上にオーバーコート層を富士ハント製CT-1を用いて塗布しベークして1 $\mu$ m厚に形成した。この上に、厚さ100nmのITOをスパッタし陽極付赤色素子基板を作製した。この基板を用い、実施例1と同様に素子を作製した。

上記のカラーフィルター材料は580nm以下の波長の光をカットするものであり、赤色蛍光変換材料は発光極大波長 $\lambda_{\max}$ が630nmであり、 $\lambda_{\max}$ 付近のスペクトルの半値幅は50nmであった。

このEL素子に電圧を印加して電流を流したところ、15V・615mA/cm<sup>2</sup>で9000cd/m<sup>2</sup>の赤色（発光極大波長 $\lambda_{\max}$ =600nm、色度座標x=0.60 y=0.38）の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で10000時間以上安定していた。部分的非発光部の出現および成長は全くなかった。

〈実施例8〉

実施例1において、正孔輸送層を例示化合物II-102とルブレンを10:1（重量比）で用い、共蒸着により形成するほかは同様にして素子を作製した。

このEL素子に電圧を印加して電流を流したところ、14V・750mA/cm<sup>2</sup>で7980cd/m<sup>2</sup>の緑色（発光極大波長 $\lambda_{\max}$ =525nm、555nm、色度座標x=0.38 y=0.57）の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で10000時間以上安定していた。輝度の半減期は10mA/cm<sup>2</sup>の定電流駆動で700時間（1173cd/m<sup>2</sup>、駆動電圧上昇2.5V）、初期輝度300cd/m<sup>2</sup>では4500時間であった。

〈実施例9〉

実施例1において、発光層を、正孔注入輸送性化合物としてN, N, N', N'

ーテトラキス(ー $m$ ービフェニル)ー1, 1'ービフェニルー4, 4'ージアミン(TPD005)、電子注入輸送性化合物としてトリス(8ーキノリノラト)アルミニウム(A1Q3)を各々用い、ほぼ同じ蒸着速度0.5nm/secで蒸着し、それと同時に例示化合物I-103も蒸着速度約0.007nm/secで蒸着して40nm厚の混合層として形成した。混合層において、TPD005:A1Q3:例示化合物I-103=50:50:0.7(膜厚比)である。そのほかは実施例1と同様にして素子を作製した。ただし、MTDATAを用いた正孔注入輸送層は50nm厚、TPD005を用いた正孔輸送層は10nm厚、A1Q3を用いた電子注入輸送層は40nm厚とした。

このEL素子に電圧を印加して電流を流したところ、 $18\text{ V} \cdot 600\text{ mA/cm}^2$ で $54000\text{ cd/m}^2$ の緑色(発光極大波長 $\lambda_{\text{max}}=510\text{ nm}$ 、色度座標 $x=0.30$   $y=0.60$ )の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で10000時間以上安定していた。輝度の半減期は $10\text{ mA/cm}^2$ の定電流駆動で6000時間( $1030\text{ cd/m}^2$ 、駆動電圧上昇2.0V)、初期輝度 $300\text{ cd/m}^2$ では2000時間であった。

比較例4の混合層を用いない構成の素子に比べ格段と特性が向上することがわかった。

#### (実施例10)

実施例1において、正孔注入層を40nm厚に形成し、正孔輸送層をTPD005とルブレン(7wt%)とを用いて20nm厚に形成し、この上に発光層を実施例9と同様にTPD005とA1Q3と例示化合物I-103とを用いて形成するほかは同様にして素子を作製した。

このEL素子に電圧を印加して電流を流したところ、 $12\text{ V} \cdot 650\text{ mA/cm}^2$ で $67600\text{ cd/m}^2$ の緑色(発光極大波長 $\lambda_{\text{max}}=510\text{ nm}$ 、 $550\text{ nm}$ 、色度座標 $x=0.38$   $y=0.56$ )の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で10000時間以上安定していた。輝度の半減期は $10\text{ mA/cm}^2$ の定電流駆動で6500時間( $900\text{ cd/m}^2$ 、駆動電圧上昇2.0V)、初期輝度 $300\text{ cd/m}^2$ では25000時間であった。

## 〈実施例 1 1〉

実施例 1 において、発光層を、正孔注入輸送性化合物として例示化合物 II-102、電子注入輸送性化合物としてトリス(8-キノリノラト)アルミニウム(A1Q3)を各々用い、ほぼ同じ蒸着速度 0.5 nm/sec で蒸着し、それと同時に例示化合物 I-201 も蒸着速度約 0.015 nm/sec で蒸着して 40 nm 厚の混合層として形成した。混合層において、例示化合物 II-102 : A1Q3 : 例示化合物 I-201 = 50 : 50 : 1.5 (膜厚比) である。そのほかは実施例 1 と同様にして素子を作製した。ただし、MTDATA を用いた正孔注入輸送層は 50 nm 厚、II-102 を用いた正孔輸送層は 10 nm 厚、A1Q3 を用いた電子注入輸送層は 20 nm 厚とした。

この EL 素子に電圧を印加して電流を流したところ、 $1.3 \text{ V} \cdot 750 \text{ mA/cm}^2$  で  $98000 \text{ cd/m}^2$  の緑色 (発光極大波長  $\lambda_{\text{max}} = 525 \text{ nm}$ 、色度座標  $x = 0.29$   $y = 0.67$ ) の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で 10000 時間以上安定していた。輝度の半減期は  $10 \text{ mA/cm}^2$  の定電流駆動で 4000 時間 ( $1100 \text{ cd/m}^2$ 、駆動電圧上昇 2.0 V)、初期輝度  $300 \text{ cd/m}^2$  では 18000 時間であった。

## 〈実施例 1 2〉

実施例 1 において、正孔注入層を 40 nm 厚に形成し、正孔輸送層を例示化合物 I-102 とルブレンとを用いて 20 nm 厚に形成し、この上に発光層を実施例 9 と同様に例示化合物 II-102 と A1Q3 と例示化合物 I-201 とを用いて形成するほかは同様にして素子を作製した。

この EL 素子に電圧を印加して電流を流したところ、 $1.3 \text{ V} \cdot 900 \text{ mA/cm}^2$  で  $80000 \text{ cd/m}^2$  の黄緑色 (発光極大波長  $\lambda_{\text{max}} = 525 \text{ nm}$ 、 $560 \text{ nm}$ 、色度座標  $x = 0.40$   $y = 0.55$ ) の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で 10000 時間以上安定していた。輝度の半減期は  $10 \text{ mA/cm}^2$  の定電流駆動で 6000 時間 ( $1050 \text{ cd/m}^2$ 、駆動電圧上昇 1.5 V)、初期輝度  $300 \text{ cd/m}^2$  では 25000 時間であった。

## 〈実施例 1 3〉



実施例 9、10 において、例示化合物 I-103 の代わりに、例示化合物 III-1 (キナクリドン) を用いて同様に素子を作製し、特性を調べたところ、良好な特性を得た。

〈実施例 14〉

実施例 9、10 において、例示化合物 I-103 代わりに、例示化合物 IV-1 (スチリル系アミン化合物) を用いて同様に素子を作製し、特性を調べたところ、良好な特性を得た。


〈実施例 15〉

実施例 11、12 において、例示化合物 I-201 の代わりに、例示化合物 II-1 (キナクリドン) を用いて同様に素子を作製し、特性を調べたところ、良好な特性を得た。


〈実施例 16〉

実施例 11、12 において、例示化合物 I-201 の代わりに、例示化合物 IV-1 (スチリル系アミン化合物) を用いて同様に素子を作製し、特性を調べたところ、良好な特性を得た。

次に多色発光に対応した有機 EL 素子の実施例を示す。まず、これらの実施例等に用いた正孔注入層用の化合物 HIM、正孔輸送層用の化合物および正孔輸送性のホスト材料として用いられる TPD005 は以下に示すものである。



HIM



TPD005

次いで、クマリン誘導体（例示化合物 I-103）、ルブレン（例示化合物 1-22）およびトリス（8-キノリノラト）アルミニウム（AlQ3）の発光スペクトルを参考例として示す。

#### <参考例 1>

クマリン誘導体の発光スペクトルを図 2 に示す。このときの発光スペクトルは以下に示すような構成の有機 EL 素子を用いて測定したものである。

##### 有機 EL 素子の作製

厚さ 100 nm の ITO 透明電極（陽極）を有するガラス基板（1.1 mm 厚）を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄し、煮沸エタノール中から引き上げて乾燥し、UV オゾン洗浄後、蒸着装置の基板ホルダーに固定して、 $1 \times 10^{-6}$  Torr まで減圧した。

次いで、N,N'-ジフェニル-N,N'-ビス[N-フェニル-N-4-トリル（4-アミノフェニル）]ベンジジン（HIM）を蒸着速度 2 nm/sec で 50 nm の厚さに蒸着し、正孔注入層とした。

N,N,N',N'-テトラキス（-3-ピフェニル-1-イル）ベンジジン（TPD005）を蒸着速度 2 nm/sec で 10 nm の厚さに蒸着し、正孔輸送層とした。

さらにトリス（8-キノリノラト）アルミニウム（AlQ3）とクマリン誘導体とを蒸着速度 2 nm/sec と 0.02 nm/sec で共蒸着し、クマリン誘導体が 1.0 vol% となる電子輸送性発光層を 70 nm の厚さに形成した。

さらに、減圧状態を保ったまま、MgAg（重量比 10:1）を蒸着速度 0.2 nm/sec で 200 nm の厚さに蒸着して陰極とし、保護層として Al を 100 nm 蒸着し有機 EL 素子を得た。

図 2 からわかるように、クマリン誘導体は 510 nm 付近に発光極大波長を有する。発光スペクトルの半値巾（ピーク強度の半分の点の巾）は 70 nm であった。

#### <参考例 2>

ルブレンの発光スペクトルを図 3 に示す。このときの発光スペクトルは以下に示すような構成の有機 EL 素子を用いて測定したものである。

##### 有機 EL 素子の作製

厚さ100nmのITO透明電極（陽極）を有するガラス基板（1.1mm厚）を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄し、煮沸エタノール中から引き上げて乾燥し、UVオゾン洗浄後、蒸着装置の基板ホルダーに固定して、 $1 \times 10^{-6}$ Torrまで減圧した。

次いで、N,N'-ジフェニル-N,N'-ビス[N-フェニル-N-4-トリル（4-アミノフェニル）]ベンジジン（HIM）を蒸着速度2nm/secで15nmの厚さに蒸着し、正孔注入層とした。

N,N,N',N'-テトラキス-（3-ピフェニル-1-イル）ベンジジン（TPD005）を蒸着速度2nm/secで15nmの厚さに蒸着し、正孔輸送層とした。

さらに、TPD005とトリス（8-キノリノラト）アルミニウム（AlQ3）とを体積比が1:1となるように、かつルブレン（例示化合物1-20）を2.5vol%含むように40nmの厚さに共蒸着し、混合層タイプの第1の発光層とした。このときの蒸着速度は、順に0.05nm/sec、0.05nm/sec、0.00025nm/secとした。

次いで、減圧状態を保ったまま、電子注入輸送発光層として、トリス（8-キノリノラト）アルミニウム（AlQ3）を蒸着速度0.2nm/secで55nmの厚さに蒸着した。

さらに、減圧状態を保ったまま、MgAg（重量比10:1）を蒸着速度0.2nm/secで200nmの厚さに蒸着して陰極とし、保護層としてAlを100nm蒸着し有機EL素子を得た。

図3からわかるように、ルブレンは560nm付近に発光極大波長を有する。発光スペクトルの半値巾は75nmであった。

#### <参考例3>

クマリン誘導体の発光スペクトルを図2に示す。このときの発光スペクトルは以下に示すような構成の有機EL素子を用いて測定したものである。

#### 有機EL素子の作製

トリス（8-キノリノラト）アルミニウム（AlQ3）の発光スペクトルを図4に示す。このときの発光スペクトルは以下に示すような構成の有機EL素子を用

いて測定したものである。

#### 有機EL素子の作製

厚さ100nmのITO透明電極（陽極）を有するガラス基板（1.1mm厚）を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄し、煮沸エタノール中から引き上げて乾燥し、UVオゾン洗浄後、蒸着装置の基板ホルダーに固定して、 $1 \times 10^{-6}$  torrまで減圧した。

次いで、4, 4', 4"-トリス（-N-（-3-メチルフェニル）-N-フェニルアミノ）トリフェニルアミン（MTDATA）を蒸着速度2nm/secで40nmの厚さに蒸着し、正孔注入層とした。

N, N, N', N'-テトラキス（-3-ピフェニル-1-イル）ベンジジン（TPD005）を、蒸着速度2nm/secで15nmの厚さに蒸着し、正孔輸送層とした。

次いで、減圧状態を保ったまま、電子注入輸送性の発光層として、トリス（8-キノリノラト）アルミニウムを蒸着速度0.2nm/secで70nmの厚さに蒸着した。

さらに、減圧状態を保ったまま、MgAg（重量比10:1）を蒸着速度0.2nm/secで200nmの厚さに蒸着して陰極とし、保護層としてAlを100nm蒸着しEL素子を得た。

図4からわかるように、トリス（8-キノリノラト）アルミニウム（AlQ3）は540nm付近に発光極大波長を有する。発光スペクトルの半値巾は110nmであった。

#### <実施例17>

厚さ100nmのITO透明電極（陽極）を有するガラス基板（1.1mm厚）を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄し、煮沸エタノール中から引き上げて乾燥し、UVオゾン洗浄後、蒸着装置の基板ホルダーに固定して、 $1 \times 10^{-6}$  Torrまで減圧した。

次いで、N, N'-ジフェニル-N, N'-ビス [N-フェニル-N-4-トリル（4-アミノフェニル）] ベンジジン（HIM）を蒸着速度2nm/secで50nmの厚さに蒸着し、正孔注入層とした。

N, N, N', N'-テトラキス-(3-ピフェニル-1-イル) ベンジジン (TPD005) を蒸着速度 2 nm/sec で 15 nm の厚さに蒸着し、正孔輸送層とした。

さらに、TPD005 と トリス (8-キノリノラト) アルミニウム (AlQ3) とを体積比が 1 : 1 となるように、かつルブレン (例示化合物 1-22) を 2.5 vol% 含むように 20 nm の厚さに共蒸着し、混合層タイプの第 1 の発光層とした。このときの蒸着速度は順に 0.05 nm/sec、0.05 nm/sec、0.0025 nm/sec とした。

また、TPD005 と AlQ3 とを体積比が 1 : 1 となるように、かつクマリン誘導体の例示化合物 I-103 を 1.0 vol% 含むように 20 nm の厚さに共蒸着し、混合層タイプの第 2 の発光層とした。このときの蒸着速度は順に 0.05 nm/sec、0.05 nm/sec、0.001 nm/sec とした。

次いで、減圧状態を保ったまま、電子注入輸送発光層として、トリス (8-キノリノラト) アルミニウム (AlQ3) を蒸着速度 0.2 nm/sec で 50 nm の厚さに蒸着した。

さらに、減圧状態を保ったまま、MgAg (重量比 10 : 1) を蒸着速度 0.2 nm/sec で 200 nm の厚さに蒸着して陰極とし、保護層として Al を 100 nm 蒸着し有機 EL 素子を得た。

この有機 EL 素子に電圧を印加して電流を流したところ、 $10\text{ V} \cdot 50\text{ mA/cm}^2$  で  $5000\text{ cd/m}^2$  の黄緑色 (発光極大波長  $\lambda_{\text{max}} = 560\text{ nm}$ 、 $500\text{ nm}$ 、色度座標  $x = 0.39$   $y = 0.55$ ) の発光が確認され、この発光は乾燥アルゴン雰囲気中で 1000 時間以上安定していた。部分的非発光部の出現および成長は全くなかった。輝度の半減期は  $10\text{ mA/cm}^2$  の定電流駆動駆動で 40000 hr (初期輝度  $1000\text{ cd/m}^2$ 、初期駆動電圧 7.2 V、駆動電圧上昇 3.0 V) であった。

図 5 に発光スペクトルを示す。図 5 より、クマリン誘導体とルブレンがともに発光していることがわかる。この場合の発光スペクトル比 C/R、クマリン誘導体 (510 nm) / ルブレン (560 nm) は 0.65 であった。また、発光スペクトルの半値巾 (最大ピークの強度の半分の点の巾) は 120 nm であり、クマリン誘導体、ルブレンともに発光していることがわかる。また、実施例 9 に比べ著し

く寿命が延びている。したがって、ルブレンを含む混合層が長寿命化に寄与していることがわかる。

#### <比較例 7>

実施例 17 において、TPD005 の正孔輸送層を形成したのち、AlQ3 とルブレんとクマリンとを各蒸着速度 0.1 nm/sec、0.0025 nm/sec、0.001 nm/sec で共蒸着し、ルブレンを 2.5 vol%、クマリン誘導体を 1.0 vol% 含む電子輸送性の発光層を 40 nm 厚に形成し、その後 AlQ3 の電子注入輸送層を 50 nm 厚に形成するほかは同様にして有機 EL 素子を得た。

この発光スペクトルを図 6 に示す。図 6 からルブレンのみが発光していることがわかる。このときの C/R は 0 であり、発光スペクトルの半値巾は 70 nm であった。

#### <比較例 8>

比較例 7 において、発光層のホスト材料を AlQ3 のかわりに TPD005 とした正孔輸送性の発光層を形成するほかは同様にして有機 EL 素子を得た。

この発光スペクトルを図 7 に示す。図 7 からルブレンのみが発光していることがわかる。このときの C/R は 0 であり、発光スペクトルの半値巾は 70 nm であった。

#### <比較例 9>

実施例 17 において、TPD005 の正孔輸送層を形成したのち、AlQ3 とルブレンを各蒸着速度 0.1 nm/sec、0.0025 nm/sec で共蒸着し、ルブレンを 2.5 vol% 含む電子輸送性の発光層を 20 nm 厚に形成し、さらにこの上に AlQ3 とクマリン誘導体を各蒸着速度 0.1 nm/sec、0.001 nm/sec で共蒸着し、クマリン誘導体を 1.0 vol% 含む電子輸送性の発光層を 20 nm 厚に形成し、その後 AlQ3 の電子注入輸送層を 50 nm 厚に形成するほかは同様にして有機 EL 素子を得た。

この発光スペクトルを図 8 に示す。図 8 からルブレンのみの発光であることがわかる。このときの C/R は 0 であり、発光スペクトルの半値巾は 70 nm であった。

### <比較例 10>

比較例 9 において、2 層構成の発光層のホスト材料とともに TPD005 とした正孔輸送性の発光層を 2 層形成するほかは同様にして有機 EL 素子を得た。

この発光スペクトルを図 9 に示す。図 9 からクマリン誘導体と A1Q3 の発光になっていることがわかる。このときのスペクトルの半値巾は 90 nm であった。

### <比較例 11>

実施例 17 において、TPD005 の正孔輸送層を形成したのち、TPD005 とルブレンを各蒸着速度 0.1 nm/sec、0.0025 nm/sec で共蒸着し、ルブレンを 2.5 vol% 含む正孔輸送性の発光層を 20 nm 厚に形成し、次いで A1Q3 とクマリン誘導体を各蒸着速度 0.1 nm/sec、0.001 nm/sec で共蒸着し、クマリン誘導体を 1.0 vol% 含む電子輸送性の発光層を 20 nm 厚に形成し、その後 A1Q3 の電子注入輸送層を 50 nm 厚に形成するほかは同様にして有機 EL 素子を得た。

この有機 EL 素子に電圧を印加して電流を流したところ、 $12\text{ V} \cdot 50\text{ mA/cm}^2$  で  $4500\text{ cd/m}^2$  の黄緑色（発光極大波長  $\lambda_{\text{max}} = 560\text{ nm}$ 、 $510\text{ nm}$ 、色度座標  $x = 0.42$   $y = 0.54$ ）の発光が確認され、この発光は乾燥アルゴン雰囲気中で 10 時間以上安定していた。部分的非発光部の出現および成長は全くなかった。輝度の半減期は  $10\text{ mA/cm}^2$  の定電流駆動で 100 hr（初期輝度  $1000\text{ cd/m}^2$ 、初期駆動電圧 6.5 V、駆動電圧上昇 3.0 V）であった。

図 10 に発光スペクトルを示す。図 10 より、クマリン誘導体とルブレンがともに発光していることがわかる。この場合の発光スペクトル比 C/R は 0.5 であった。また半値巾は 80 nm であった。

このものでは、クマリン誘導体とルブレンの発光がみられるが、発光寿命が短く実用的でないことがわかった。

### <実施例 18>

実施例 17 において、TPD005 の正孔輸送層を形成したのち、TPD005 と A1Q3 とルブレンを各蒸着速度 0.05 nm/sec、0.05 nm/sec、0.0025 nm/sec で共蒸着し、TPD005 : A1Q3 が 1 : 1 となり、ルブレンが



2. 5 vol%含まれる混合層タイプの発光層を20 nm厚に形成した。次いでA1Q3とクマリン誘導体を各蒸着速度0.1 nm/sec、0.001 nm/secで共蒸着し、クマリン誘導体を1.0 vol%含む電子輸送性の発光層を20 nm厚に形成し、その後A1Q3の電子注入輸送層を50 nm厚に形成するほかは同様にして有機EL素子を得た。

この有機EL素子に電圧を印加して電流を流したところ、 $12\text{ V} \cdot 50\text{ mA/cm}^2$ で $4000\text{ cd/m}^2$ の黄緑色（発光極大波長 $\lambda_{\text{max}}=510\text{ nm}$ 、 $560\text{ nm}$ 、色度座標 $x=0.42$   $y=0.54$ ）の発光が確認され、この発光は乾燥アルゴン雰囲気中で1000時間以上安定していた。部分的非発光部の出現および成長は全くなかった。輝度の半減期は $10\text{ mA/cm}^2$ の定電流駆動駆動で40000 hr（初期輝度 $1000\text{ cd/m}^2$ 、初期駆動電圧6.9 V、駆動電圧上昇3.0 V）であった。

図11に発光スペクトルを示す。図11より、クマリン誘導体とルブレンがともに発光していることがわかる。この場合の発光スペクトル比C/Rは0.42であった。また半値巾は130 nmであった。

#### <実施例19>

実施例17において、混合層タイプの第1および第2の発光層のホスト材料のTPD005とA1Q3の体積比をTPD005/A1Q3=75/25となるようにするほかは同様にして有機EL素子を得た。

この有機EL素子に電圧を印加して電流を流したところ、 $12\text{ V} \cdot 50\text{ mA/cm}^2$ で $4100\text{ cd/m}^2$ の黄緑色（発光極大波長 $\lambda_{\text{max}}=510\text{ nm}$ 、 $560\text{ nm}$ 、色度座標 $x=0.32$   $y=0.58$ ）の発光が確認され、この発光は乾燥アルゴン雰囲気中で1000時間以上安定していた。部分的非発光部の出現および成長は全くなかった。輝度の半減期は $10\text{ mA/cm}^2$ の定電流駆動駆動で30000 hr（初期輝度 $900\text{ cd/m}^2$ 、初期駆動電圧7.2 V、駆動電圧上昇2.5 V）であった。

図12に発光スペクトルを示す。図12より、クマリン誘導体とルブレンがともに発光していることがわかる。この場合の発光スペクトル比C/Rは1.4であった。また半値巾は120 nmであった。このように混合層のホスト材料の比率をかえることにより実施例17とは異なるC/R比が得られることがわかる。

### <実施例 20>

実施例 17 において、混合層タイプの第 1 および第 2 の発光層のホスト材料の TPD005 と AlQ3 の体積比を  $\text{TPD005}/\text{AlQ3}=66/33$  となるようにするほかは同様にして有機 EL 素子を得た。

この有機 EL 素子に電圧を印加して電流を流したところ、 $12\text{V}\cdot 50\text{mA}/\text{cm}^2$  で  $3500\text{cd}/\text{m}^2$  の黄緑色（発光極大波長  $\lambda_{\text{max}}=510\text{nm}$ 、 $560\text{nm}$ 、色度座標  $x=0.34$   $y=0.57$ ）の発光が確認され、この発光は乾燥アルゴン雰囲気中で 1000 時間以上安定していた。部分的非発光部の出現および成長は全くなかった。輝度の半減期は  $10\text{mA}/\text{cm}^2$  の定電流駆動駆動で 20000 hr（初期輝度  $900\text{cd}/\text{m}^2$ 、初期駆動電圧 7.3 V、駆動電圧上昇 2.5 V）であった。

図 13 に発光スペクトルを示す。図 13 より、クマリン誘導体とルブレンがともに発光していることがわかる。この場合の発光スペクトル比 C/R は 1.4 であった。また半値巾は  $130\text{nm}$  であった。このように混合層のホスト材料の比率をかえることにより実施例 17 とは異なる C/R 比が得られることがわかる。

### <実施例 21>

実施例 17 において、混合層タイプの第 1 および第 2 の発光層のホスト材料の TPD005 と AlQ3 の体積比を  $\text{TPD005}/\text{AlQ3}=25/75$  となるようにするほかは同様にして有機 EL 素子を得た。

この有機 EL 素子に電圧を印加して電流を流したところ、 $12\text{V}\cdot 50\text{mA}/\text{cm}^2$  で  $4200\text{cd}/\text{m}^2$  の黄緑色（発光極大波長  $\lambda_{\text{max}}=510\text{nm}$ 、 $560\text{nm}$ 、色度座標  $x=0.47$   $y=0.51$ ）の発光が確認され、この発光は乾燥アルゴン雰囲気中で 1000 時間以上安定していた。部分的非発光部の出現および成長は全くなかった。輝度の半減期は  $10\text{mA}/\text{cm}^2$  の定電流駆動駆動で 15000 hr（初期輝度  $900\text{cd}/\text{m}^2$ 、初期駆動電圧 7.5 V、駆動電圧上昇 2.5 V）であった。

図 14 に発光スペクトルを示す。図 14 より、クマリン誘導体とルブレンがともに発光していることがわかる。この場合の発光スペクトル比 C/R は 0.25 であった。また半値巾は  $80\text{nm}$  であった。このように、混合層のホスト材料の比率をかえることにより実施例 17 とは異なる C/R 比が得られることがわかる。

実施例 17～21 の結果から、発光層のホスト材料をかえることにより、発光特性の変化がみられることがわかる。

また、比較例 7～11 の結果を併せて考えると、多色発光の方法として、発光層のホストのキャリア輸送特性を本発明の範囲にすればよいことがわかる。

以上より、積層する発光層のキャリア輸送特性を本発明のように選ぶことによって（好ましくは、例えばバイポーラ型発光層として、混合層タイプの発光層を含む 2 層以上の発光層を設けることによって）、2 種以上の発光種の発光が実用レベルで得られることがわかった。したがって多色発光が可能なが確認された。


さらに、バイポーラ型である混合層のホスト材料の混合比を変えることで 2 層以上ある各発光層からの寄与を変化させることが可能になることがわかる。また、混合比は各層で独立に変えることもでき、これによる変化も期待できる。このようなバイポーラ型ホスト材料としては混合タイプのみならず、単一種のバイポーラ型材料とすることも可能である。本発明のポイントは積層する発光層のキャリア輸送性を選ぶことであり、キャリア輸送性を変えるには材料を変える必要がある。

#### 産業上の利用可能性


以上より本発明の化合物を用いた有機 EL 素子は高輝度な発光が可能であり、連続発光時の輝度低下および駆動電圧上昇の小さい信頼性の高い素子であることは明らかである。また、複数の蛍光物質をそれぞれ安定に発光させ、広いスペクトル領域にわたる発光を得ることができ、多色発光が可能になる。さらに、多色発光のスペクトルを自由に設計することができる。

## 請 求 の 範 囲

1. 下記式(I)で示されるクマリン誘導体を含有する発光層と、下記式(II)で示されるテトラアリールジアミン誘導体を含有する正孔注入性および/または輸送性の層とを有する有機EL素子。



[式(I)中、 $R_1$ 、 $R_2$ および $R_3$ は各々水素原子、シアノ基、カルボキシル基、アルキル基、アリール基、アシル基、エステル基または複素環基を表し、これらは同一でも異なるものであってもよく、 $R_1 \sim R_3$ は各々互いに結合して環を形成してもよい。 $R_4$ および $R_7$ は各々水素原子、アルキル基またはアリール基を表し、 $R_5$ および $R_6$ は各々アルキル基またはアリール基を表し、 $R_4$ と $R_5$ 、 $R_5$ と $R_6$ および $R_6$ と $R_7$ は各々互いに結合して環を形成してもよい。]




〔式(II)中、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ は各々アリール基を表し、 $Ar_1 \sim Ar_4$ のうちの少なくとも1個は、2個以上のベンゼン環を有する縮合環または環集合から誘導される多環のアリール基である。 $R_{11}$ および $R_{12}$ は各々アルキル基を表し、 $p$ および $q$ は各々0または1～4の整数である。 $R_{13}$ および $R_{14}$ は各々アリール基を表し、 $r$ および $s$ は各々0または1～5の整数である。〕


2. 前記クマリン誘導体を含有する発光層が、ホスト材料に前記クマリン誘導体がドーパントとしてドーブされたものである請求の範囲第1項の有機EL素子。

3. 前記ホスト材料がキノリノナト金属錯体である請求の範囲第2項の有機EL素子。


4. 正孔注入輸送性化合物と電子注入輸送性化合物とを含有する混合層に、さらに下記式(I)で示されるクマリン誘導体、下記式(III)で示されるキナクリドン化合物または下記式(IV)で示されるスチリル系アミン化合物をドーパントとしてドーブした発光層を有する有機EL素子。



〔式(I)中、 $R_1$ 、 $R_2$ および $R_3$ は各々水素原子、シアノ基、カルボキシル基、アルキル基、アリール基、アシル基、エステル基または複素環基を表し、これらは同一でも異なるものであってもよく、 $R_1 \sim R_3$ は各々互いに結合して環を形成してもよい。 $R_4$ および $R_7$ は各々水素原子、アルキル基またはアリール基を表し、 $R_5$ および $R_6$ は各々アルキル基またはアリール基を表し、 $R_4$ と $R_5$ 、 $R_5$ と $R_6$ および $R_6$ と $R_7$ は各々互いに結合して環を形成してもよい。〕



〔式 (III) 中、 $R_{21}$  および  $R_{22}$  は各々水素原子、アルキル基またはアリール基を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。 $R_{23}$  および  $R_{24}$  は各々アルキル基またはアリール基を表し、 $t$  および  $u$  は各々 0 または 1～4 の整数である。 $t$  または  $u$  が 2 以上であるとき、隣接する  $R_{23}$  同士または  $R_{24}$  同士は互いに結合して環を形成してもよい。〕




〔式 (IV) 中、 $R_{31}$  は水素原子またはアリール基を表す。 $R_{32}$  および  $R_{33}$  は水素原子、アリール基またはアルケニル基を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。 $R_{34}$  はアリールアミノ基またはアリールアミノアリール基を表し、 $v$  は 0 または 1～5 の整数である。〕

5. 前記正孔注入輸送性化合物が芳香族三級アミンであり、前記電子注入輸送

性化合物がキノリノナト金属錯体である請求の範囲第4項の有機EL素子。

6. 前記芳香族三級アミンが、下記式(II)で示されるテトラアリールジアミン誘導体である請求の範囲第5項の有機EL素子。



[式(II)中、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ は各々アリール基を表し、 $Ar_1 \sim Ar_4$ のうちの少なくとも1個は、2個以上のベンゼン環を有する縮合環または環集合から誘導される多環のアリール基である。 $R_{11}$ および $R_{12}$ は各々アルキル基を表し、 $p$ および $q$ は各々0または1～4の整数である。 $R_{13}$ および $R_{14}$ は各々アリール基を表し、 $r$ および $s$ は各々0または1～5の整数である。]

7. 前記発光層が、少なくとも1層の正孔注入性および/または正孔輸送性の層と少なくとも1層の電子注入性および/または電子輸送性の層とで挟持される請求の範囲第1項～第6項のいずれかの有機EL素子。

8. 前記正孔注入性および/または輸送性の層に、さらにルブレンがドーパントとしてドーブされた請求の範囲第1項、第2項、第3項または第7項の有機EL素子。

9. 光の取り出し側にカラーフィルターおよび/または蛍光変換フィルターを配置し、カラーフィルターおよび/または蛍光変換フィルターを通して光を取り

出すように構成した請求の範囲第1項～第8項のいずれかの有機EL素子。

10. バイポーラ型発光層を含む2層以上の発光層を有し、この発光層より陽極側の層として正孔注入性および／または輸送性の層を有し、陰極側の層として電子注入性および／または輸送性の層を有し、

前記2層以上の発光層がバイポーラ型発光層同士の組合せ、またはバイポーラ型発光層と、このバイポーラ型発光層より陽極側の正孔輸送性の発光層および／もしくは陰極側の電子輸送性の発光層との組合せである有機EL素子。

11. バイポーラ型発光層が正孔注入輸送性化合物と電子注入輸送性化合物とを含有する混合層である請求の範囲第10項の有機EL素子。

12. 前記2層以上の発光層がすべて混合層である請求の範囲第11項の有機EL素子。


13. 前記2層以上の発光層の少なくとも1層にドーパントがドーブされた請求の範囲第10項～第12項のいずれかの有機EL素子。

14. 前記2層以上の発光層のすべてにドーパントがドーブされた請求の範囲第10項～第13項のいずれかの有機EL素子。

15. 前記2層以上の発光層の発光特性が互いに異なり、発光極大波長が長波長側の発光層を陽極側に設ける請求の範囲第10項～第14項のいずれかの有機EL素子。

16. 前記ドーパントが、ナフタセン骨格を有する化合物である請求の範囲第13項～第15項のいずれかの有機EL素子。

17. 前記ドーパントが、下記式(I)で示されるクマリンである請求の範囲第13項～第16項のいずれかの有機EL素子。






[式(I)中、 $R_1$ 、 $R_2$ および $R_3$ は各々水素原子、シアノ基、カルボキシル基、アルキル基、アリール基、アシル基、エステル基または複素環基を表し、これらは同一でも異なるものであってもよく、 $R_1 \sim R_3$ は各々互いに結合して環を形成してもよい。 $R_4$ および $R_7$ は各々水素原子、アルキル基またはアリール基を表し、 $R_5$ および $R_6$ は各々アルキル基またはアリール基を表し、 $R_4$ と $R_5$ 、 $R_5$ と $R_6$ および $R_6$ と $R_7$ は各々互いに結合して環を形成してもよい。]

18. 前記正孔注入輸送性化合物が芳香族三級アミンであり、前記電子注入輸送性化合物がキノリノナト金属錯体である請求の範囲第11項～第17項のいずれかの有機EL素子。

1/8

FIG. 1



2/8

FIG. 2





FIG. 3



3/8

FIG. 4





FIG. 5



4/8

FIG. 6





FIG. 7



5/8

FIG. 8





FIG. 9



6/8

FIG. 10





FIG. 11



7/8

FIG. 12






FIG. 13





8/8

FIG. 14



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP97/02869

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int. Cl<sup>6</sup> H05B33/14 // C09K11/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int. Cl<sup>6</sup> H05B33/14, C09K11/06

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP, 8-48656, A (TDK Corp.), February 20, 1996 (20. 02. 96), Claims 31, 35, 36; Par. Nos. (0104), (0029), (0347), (0222) & EP, 666298, A2	1 - 18
Y	JP, 6-240243, A (Pioneer Electronic Corp.), August 30, 1994 (30. 08. 94), Claim 1; Par. No. (0020) (Family: none)	1 - 18
P, Y	Isamu Akazaki, "Attraction of blue light emitting device (in Japanese)", 1st print., 1st ed., issued by K.K. Kogyo Chosakai, May 1, 1997, pages 200, 228	1-3, 7-9, 15
Y	JP, 3-152897, A (Idemitsu Kosan Co., Ltd.), June 28, 1991 (28. 06. 91), Page 10, upper right column, lines 11 to 17 & EP, 387715, A1 & US, 5126214, A	9

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"Z" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

November 10, 1997 (10. 11. 97)

Date of mailing of the international search report

November 18, 1997 (18. 11. 97)

Name and mailing address of the ISA/

Japanese Patent Office

Facsimile No.

Authorized officer

Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP97/02869

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP, 6-271843, A (Sumitomo Chemical Co., Ltd.), September 27, 1994 (27. 09. 94), Par. Nos. (0005), (0024) (Family: none)	4-6, 9-18
Y	JP, 3-255190, A (Pioneer Electronic Corp. and another), November 14, 1991 (14. 11. 91), Claim 1 & US, 5227252, A	4-6, 9-18
Y	JP, 2-210790, A (Ricoh Co., Ltd.), August 22, 1990 (22. 08. 90), Claim 1 (Family: none)	4-6, 9-18
Y	JP, 4-334894, A (Ricoh Co., Ltd.), November 20, 1992 (20. 11. 92), Claim 1; Fig. 1 (Family: none)	10 - 18
Y	JP, 7-142169, A (Mitsubishi Chemical Corp.), June 2, 1995 (02. 06. 95), Claim 4 (Family: none)	9
A	JP, 8-12969, A (TDK Corp.), January 16, 1996 (16. 01. 96), Full descriptions (Family: none)	4
A	JP, 5-182762, A (Fuji Electric Co., Ltd.), July 23, 1993 (23. 07. 93), Full descriptions (Family: none)	4-6, 9-18
A	JP, 2-250292, A (Ricoh Co., Ltd.), October 8, 1990 (08. 10. 90), Full descriptions & US, 5085947, A	4-6, 9-18

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP97/02869

**Box I** Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:  
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. ☐ Claims Nos.:  
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:  
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

**Box II** Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

I. Inventions according to claims 1 to 9 relate to organic EL devices comprising a luminescent layer containing a coumarin derivative and a hole implanting and/or transporting layer containing a tetraaryldiamine derivative.

II. Inventions according to claims 10 to 18 relate to organic EL devices comprising two or more luminescent layers including a bipolar type luminescent layer, a hole implanting and/or transporting layer as a layer closer to the anode side than the above luminescent layers, and an electron implanting and/or transporting layer as a layer on the cathode side, the two or more luminescent layers being a combination of bipolar type luminescent

1. ☒ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.  
☒ No protest accompanied the payment of additional search fees.

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.<sup>6</sup> H 05 B 33/14//C 09 K 11/06

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.<sup>6</sup> H 05 B 33/14, C 09 K 11/06

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	J P, 8-48656, A (ティーディーケイ株式会社), 20. 2月. 1996 (20. 02. 96), 特許請求の範囲31, 35-36, 第【0104】欄, 第【029】欄, 第【0347】欄, 第【0222】欄&EP, 666298, A2	1-18
Y	J P, 6-240243, A (バイオニア株式会社), 30. 8月. 1994 (30. 08. 94), 特許請求の範囲1, 第【0020】欄 (ファミリーなし)	1-18
P, Y	赤崎 勇著, 青色発光デバイスの魅力, 初校第1刷, 株式会社工業調査会発行, 1997年5月1日, 第200頁, 第228頁	1-3, 7-9, 15
Y	J P, 3-152897, A (出光興産株式会社), 28. 6月. 1991 (28. 06. 91), 第10頁右上欄第11行-第17行&EP, 387715, A1&US, 5126214, A	9

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの  
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

## の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

10. 11. 97

国際調査報告の発送日

18.11.97

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

大久保 元浩

印

4 H 9636

電話番号 03-3581-1101 内線 3445

C (続き). 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	J P, 6-271843, A (住友化学工業株式会社), 27. 9月. 1994 (27. 09. 94), 第【0005】欄, 第【0024】欄 (ファミリーなし)	4-6, 9-18
Y	J P, 3-255190, A (バイオニア株式会社 他1名), 14. 11月. 1991 (14. 11. 91), 特許請求の範囲1&US, 5227252, A	4-6, 9-18
Y	J P, 2-210790, A (株式会社リコー), 22. 8月. 1990 (22. 08. 90), 特許請求の範囲1 (ファミリーなし)	4-6, 9-18
Y	J P, 4-334894, A (株式会社リコー), 20. 11月. 1992 (20. 11. 92), 特許請求の範囲1、図1 (ファミリーなし)	10-18
Y	J P, 7-142169, A (三菱化学株式会社), 2. 6月. 1995 (02. 06. 95), 特許請求の範囲4 (ファミリーなし)	9
A	J P, 8-12969, A (ティーディーケイ株式会社), 16. 1月. 1996 (16. 01. 96), 全文 (ファミリーなし)	4
A	J P, 5-182762, A (富士電機株式会社), 23. 7月. 1993 (23. 07. 93), 全文 (ファミリーなし)	4-6, 9-18
A	J P, 2-250292, A (株式会社リコー), 8. 10月. 1990 (08. 10. 90), 全文&US, 5085947, A	4-6, 9-18

## 第I欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの1の続き)

法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、この国際調査機関が調査することを要しない対象に係るものである。  
つまり、
2. ☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

## 第II欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの2の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

I. 特許請求の範囲1-9に係る発明は、クマリン誘導体を含有する発光層と、テトラアリールジアミン誘導体を含有する正孔注入性および/または輸送性の層とを有する有機EL素子に関するものである。

II. 特許請求の範囲10-18に係る発明は、バイポーラ型発光層を含む2層以上の発光層を有し、この発光層より陽極側の層として正孔注入性および/または輸送性の層を有し、陰極側の層として電子注入性および/または輸送性の層を有し、前記2層以上の発光層がバイポーラ型発光層同士の組合せ、または、バイポーラ型発光層と、このバイポーラ型発光層より陽極側の正孔輸送性の発光層および/もしくは陰極側の電子輸送性の発光層との組み合わせである有機EL素子に関するものである。

従って、上記Iの発明群とIIの発明群との間に共通する特別な技術的特徴は認められないから、これらの発明群が単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明であるとは認められない。

1. ☒ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☐ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

## 追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
- ☒ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。